

Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M / 6.0-3-M / 7.0-3-M 8.2-3-M 10.0-3-M / 12.5-3-M / 15.0-3-M 17.5-3-M / 20.0-3-M

Fronius Eco 25.0-3-S / 27.0-3-S







42,0410,1909 014-15122015

Sehr geehrter Leser

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und gratulieren Ihnen zu Ihrem technisch hochwertigen Fronius Produkt. Die vorliegende Anleitung hilft Ihnen, sich mit diesem vertraut zu machen. Indem Sie die Anleitung sorgfältig lesen, lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Fronius-Produktes kennen. Nur so können Sie seine Vorteile bestmöglich nutzen.

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften und sorgen Sie so für mehr Sicherheit am Einsatzort des Produktes. Sorgfältiger Umgang mit Ihrem Produkt unterstützt dessen langlebige Qualität und Zuverlässigkeit. Das sind wesentliche Voraussetzungen für hervorragende Ergebnisse.

Erklärung Sicherheitshinweise

GEFAHR! Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



WARNUNG! Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT! Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein.



HINWEIS! Bezeichnet die Möglichkeit beeinträchtigter Arbeitsergebnisse und von Schäden an der Ausrüstung.

WICHTIG! Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen. Es ist kein Signalwort für eine schädliche oder gefährliche Situation.

Wenn Sie eines der im Kapitel "Sicherheitsvorschriften" abgebildeten Symbole sehen, ist erhöhte Achtsamkeit erforderlich.

Inhaltsverzeichnis

Sichemensvorschnitten	5
Allgemeines	5
Umgebungsbedingungen	5
Qualifiziertes Personal	6
Angaben zu Geräuschemissions-Werten	6
EMV-Maßnahmen	6
Entsorauna	6
Datensicherheit	7
Urheberrecht	7
Allgemeines	Ę
Gerätekonzept	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	ç
Warnhinweise am Gerät	c
Hinweise zu einem Dummy-Gerät	10
Strangsicherungen	10
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen	11
Datenkommunikation und Solar Net	10
Solar Not und Datanaphindung	12
Detenkommunikationa Paraiah	12
Daterikuninkations-dereicht	12
Descriteibulig dei LED Solai Net	10
Deispiel	14
	14
Fronius Datamanager 2.0	10
Bedieneiemente, Anschlusse und Anzeigen am Fronius Datamanager	16
Fronius Datamanager während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung	19
Erstinbetriebnahme	19
Nähere Informationen zum Fronius Datamanager 2.0.	21
Bedienelemente und Anzeigen	22
Bedienelemente und Anzeigen	22
Display	23
Navigation in der Menüebene	24
Display-Beleuchtung aktivieren	
	24
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT'	24 24
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT'	24 24 24
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte	24 24 24 24
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte	24 24 24 24 24 25
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP	24 24 24 24 25 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung	24 24 24 25 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen	24 24 24 25 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP	24 24 24 25 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein	24 24 24 25 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen	24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen	24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB.	24 24 24 26 26 26 26 26 26 27 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 25 29 29 29 29 30 31
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29 29 29 29 29 30 311 32
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 25 29 29 30 31 32 33
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 25 29 30 31 32 33 33 33
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieentrag	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 29 29 20 30 31 32 33 33 33 33 33 55
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter Der Menüpunkt INFO Messwerte	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby. DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter. Der Menüpunkt INFO Messwerte IT Status	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby. DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter Der Menüpunkt INFO Messwerte. LT Status Netz Status	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein. Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais). Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter Der Menüpunkt INFO Messwerte LT Status. Netz Status Cerräte Information	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte Der Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby DATCOM USB Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Energieertrag Lüfter Der Menüpunkt INFO Metz Status Netz Status Vareion	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT' Menüebene aufrufen Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte Im Menüpunkt SETUP Voreinstellung Software-Aktualisierungen Navigation im Menüpunkt SETUP Setup-Menüeinträge einstellen allgemein Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen Menüpunkte im Setup-Menü Standby. DATCOM USB. Relais Energie-Manager(im Menüpunkt Relais) Zeit / Datum Display Einstellungen Lüfter Der Menüpunkt INFO Messwerte LT Status Netz Status Geräte Information Version	24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Tastensperre ein- und ausschalten	38
USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	39
USB-Stick als Datenlogger	39
Passende USB-Sticks	39
USB-Stick zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	40
USB-Stick entfernen	40
Das Basic-Menü	41
In das Basic-Menü einsteigen	41
Die Basic-Menüeinträge	42
Einstellungen bei eingebauter Option "DC OVP Typ 2"	42
Statusdiagnose und Fehlerbehebung	43
Anzeige von Statusmeldungen	43
Vollständiger Ausfall des Displays	43
Statusmeldungen - Klasse 1	43
Statusmeldungen - Klasse 3	43
Statusmeldungen - Klasse 4	44
Statusmeldungen - Klasse 5	47
Statusmeldungen - Klasse 6	48
Statusmeldungen - Klasse 7	48
Statusmeldungen - Klasse 10 - 12	50
Kundendienst	50
Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung	50
Technische Daten	51
Fronius Symo Dummy	58
Erklärung der Fußnoten	58
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	58
Garantiebedingungen und Entsorgung	59
Fronius Werksgarantie	59
Entsorgung	59

Sicherheitsvorschriften

Allgemeines



Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers,
- die effiziente Arbeit mit dem Gerät.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät

- in lesbarem Zustand halten
- nicht beschädigen
- nicht entfernen
- nicht abdecken, überkleben oder übermalen.

Die Anschlussklemmen können hohe Temperaturen erreichen.



Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionsfähig, besteht die Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers
- die effiziente Arbeit mit dem Gerät

Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät, entnehmen Sie dem Kapitel "Allgemeines" der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.

Es geht um Ihre Sicherheit!

Umgebungsbedingungen



Betrieb oder Lagerung des Gerätes außerhalb des angegebenen Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Genaue Informationen über die zulässigen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie den technischen Daten Ihrer Bedienungsanleitung.

Qualifiziertes Personal



Die Serviceinformationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Führen Sie keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn sie dafür qualifiziert sind.



Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.



Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungsund sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

Angaben zu Geräuschemissions-Werten



Der maximale Schall-Leistungspegel des Wechselrichters ist in den technischen Daten angegeben.

Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umgebungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.

Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben werden, da der tatsächlich auftretende Schalldruck-Pegel stark von der Montagesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.

EMV-Maßnahmen



In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z.B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.

Entsorgung



Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!

Datensicherheit

fΠ	
•	

Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der Anwender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Hersteller nicht.

Urheberrecht



Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

Allgemeines

Gerätekonzept



Geräteaufbau:

- (1) Gehäusedeckel
- (2) Wechselrichter
- (3) Wandhalterung
- (4) Anschlussbereich inkl. DC Hauptschalter
- (5) Datenkommunikations-Bereich
- (6) Datenkommunikations-Abdeckung

Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Der Wechselrichter wurde ausschließlich für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen entwickelt, eine vom öffentlichen Netz unabhängige Stromerzeugung ist nicht möglich.

Durch seinen Aufbau und seine Funktionsweise bietet der Wechselrichter bei der Montage und im Betrieb ein Maximum an Sicherheit.

Der Wechselrichter überwacht automatisch das öffentliche Stromnetz. Bei abnormen Netzverhältnissen stellt der Wechselrichter den Betrieb sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z.B. bei Netzabschaltung, Unterbrechung, etc.). Die Netzüberwachung erfolgt durch Spannungsüberwachung, Frequenzüberwachung und die Überwachung von Inselverhältnissen.

Der Betrieb des Wechselrichters erfolgt vollautomatisch. Sobald nach Sonnenaufgang genug Energie von den Solarmodulen zur Verfügung steht, beginnt der Wechselrichter mit der Netzüberwachung. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb auf.

Der Wechselrichter arbeitet dabei so, dass die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen entnommen wird.

Sobald das Energieangebot für eine Netzeinspeisung nicht ausreicht, trennt der Wechselrichter die Verbindung der Leistungselektronik zum Netz vollständig und stellt den Betrieb ein. Alle Einstellungen und gespeicherten Daten bleiben erhalten.

Wenn die Gerätetemperatur des Wechselrichters zu hoch wird, drosselt der Wechselrichter zum Selbstschutz automatisch die aktuelle Ausgangsleistung.

Ursachen für eine zu hohe Gerätetemperatur können eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Wärmeabfuhr sein (z.B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr).

Der Fronius Eco hat keinen internen Hochsetzsteller. Dadurch ergeben sich Einschränkungen bei der Modul- und Strangwahl. Die minimale DC-Eingangsspannung (U_{DC min}) ist von der Netzspannung abhängig. Für den richtigen Anwendungsfall steht dafür aber ein hoch-optimiertes Gerät zur Verfügung.

- das vollständige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie Sicherheitsund Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten
- die Montage gemäß Bedienungsanleitung

Bei Auslegung der Photovoltaikanlage darauf achten, dass alle Komponenten der Photovoltaikanlage ausschließlich in ihrem zulässigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Solarmodul-Eigenschaften berücksichtigen.

Bestimmungen des Energieversorgungs-Unternehmens für die Netzeinspeisung berücksichtigen.

Warnhinweise am Gerät

Am und im Wechselrichter befinden sich Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personenund Sachschäden resultieren können.



Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung

Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- diese Bedienungsanleitung
- sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovoltaikanlage, insbesondere Sicherheitsvorschriften

 \bigwedge

Gefährliche elektrische Spannung

Entladezeit der Kondensatoren abwarten!

Text der Warnhinweise:

WARNUNG!

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Geräts dafür sorgen, dass Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei sind. Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten).

Hinweise zu ei-
nem Dummy-Ge-Ein Dummy-Gerät ist nicht für den betriebsmäßigen Anschluss an eine Photovoltaikanlage
geeignet und darf ausschließlich zu Vorführzwecken in Betrieb genommen werden.rät

WICHTIG! Bei einem Dummy-Gerät keinesfalls spannungsführende DC-Kabel an den DC Anschlüssen anschließen.

Das Anschließen von spannungslosen Kabeln oder Kabelstücken zu Vorführungszwecken ist zulässig.

Ein Dummy-Gerät ist über das Geräte-Leistungsschild erkennbar:



Beispiel: Geräte-Leistungsschild eines Dummy-Gerätes

Strangsicherungen

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Spannung an den Sicherungshaltern. Die Sicherungshalter stehen unter Spannung, wenn am DC-Anschluss des Wechselrichters Spannung anliegt, auch wenn der DC-Schalter ausgeschaltet ist. Vor sämtlichen Arbeiten am Sicherungshalter des Wechselrichters dafür sorgen, dass die DC-Seite spannungsfrei ist.

Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Fronius Eco werden Solarmodule zusätzlich abgesichert.

Ausschlaggebend für die Absicherung der Solarmodule ist der maximale Kurzschluss-Strom I_{SC}, der maximale Modulrückstrom I_R oder die Angabe des maximalen Strangsicherungswertes im Moduldatenblatt des jeweiligen Solarmoduls.

Der maximale Kurzschluss-Strom I_{SC} pro Anschlussklemme beträgt 12 A.

Der Auslösestrom von Strangsicherungen kann nach Bedarf größer als 12 A gewählt werden. Wird der Wechselrichter mit einer externen Strangsammelbox betrieben, muss ein DC Connector Kit (Artikelnummer: 4,251,015) verwendet werden.

Die nationalen Bestimmungen bezüglich Absicherung müssen eingehalten werden. Der ausführende Elektroinstallateur ist für die richtige Auswahl der Strangsicherungen verantwortlich.



HINWEIS! Zur Vermeidung einer Brandgefahr, defekte Sicherungen nur durch neue gleichwertige Sicherungen ersetzen.

Der Wechselrichter wird optional mit folgenden Sicherungen ausgeliefert:

- 6 Stück 15 A Strangsicherungen am DC+ Eingang und 6 Stück Metallbolzen am DC-Eingang
- 12 Stück Metallbolzen



Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen

- Bei der Absicherung der Solarmodul-Stränge müssen pro Solarmodul-Strang folgende Kriterien erfüllt sein:
 - $I_N > 1.8 \times I_{SC}$
 - $I_{\rm N} < 2.4 \text{ x } I_{\rm SC}$
 - U_N >/= max. Eingangsspannung des verwendeten Wechselrichters
 - Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10 x 38 mm
 - I_N Nennstrom der Sicherung
 - I_{SC} Kurzschluss-Strom bei Standard-Testbedingungen (STC) gemäß Datenblatt der Solarmodule
 - U_N Nennspannung der Sicherung



HINWEIS! Der Nenn-Stromwert der Sicherung darf die im Datenblatt des Solar-Modulherstellers angegebene maximale Absicherung nicht überschreiten. Wenn keine maximale Absicherung angegeben ist, diese beim Solarmodul-Hersteller anfragen.

Datenkommunikation und Solar Net

Solar Net und Datenanbindung

Für eine individuelle Anwendung der Systemerweiterungen wurde von Fronius das Solar Net entwickelt. Das Solar Net ist ein Daten-Netzwerk, welches die Verknüpfung mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen ermöglicht.

Das Solar Net ist ein Bussystem mit Ring-Topologie. Für die Kommunikation eines oder mehrerer im Solar Net verbundener Wechselrichter mit einer Systemerweiterung reicht ein geeignetes Kabel.

Unterschiedliche Systemerweiterungen werden vom Solar Net automatisch erkannt.

Um zwischen mehreren identischen Systemerweiterungen zu unterscheiden, an den Systemerweiterungen eine individuelle Nummer einstellen.

Um jeden Wechselrichter eindeutig im Solar Net zu definieren, dem entsprechenden Wechselrichter ebenfalls eine individuelle Nummer zuweisen.

Zuweisen einer individuellen Nummer gemäß Abschnitt 'Der Menüpunkt SETUP'.

Nähere Informationen zu den einzelnen Systemerweiterungen befinden sich in den entsprechenden Bedienungsanleitungen oder im Internet unter http://www.fronius.com

Nähere Information zur Verkabelung von DATCOM-Komponenten finden Sie unter:



 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Datenkommunikations-Bereich



Je nach Ausführung kann der Wechselrichter mit der Fronius Datamanager Steckkarte ausgestattet sein.

Pos.	Bezeichnung
(1)	umschaltbare Multifunktions-Stromschnittstelle. Für eine nähere Erklärung siehe nachfolgenden Abschnitt "Erklärung der Multifunktions-Stromschnittstelle"
	Für den Anschluss an die Multifunktions-Stromschnittstelle den 2-poligen Geger stecker aus dem Lieferumfang des Wechselrichters verwenden.
(2) (3)	Anschluss Solar Net / Interface Protocol IN Anschluss Solar Net / Interface Protocol OUT
	'Fronius Solar Net' / Interface Protocol Ein- und Ausgang, für die Verbindung mi anderen DATCOM-Komponenten (z.B. Wechselrichter, Sensor Box, etc.)
	Bei einer Vernetzung von mehreren DATCOM-Komponenten muss an jedem fre en IN- oder OUT-Anschluss einer DATCOM-Komponente ein Endstecker ange- steckt sein.
	Bei Wechselrichtern mit Fronius Datamanager Steckkarte sind 2 Endstecker im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
(4)	LED 'Solar Net' zeigt an, ob die Solar Net Stromversorgung zur Verfügung steht
(5)	LED 'Datenübertragung' blinkt beim Zugriff auf den USB-Stick. In dieser Zeit darf der USB-Stick nicht en fernt werden.
(6)	USB A Buchse zum Anschließen eines USB-Sticks mit einer maximalen Baugröße von 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.)
	Der USB-Stick kann als Datenlogger für einen Wechselrichter fungieren. Der USB-Stick ist nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
(7)	potentialfreier Schaltkontakt mit Gegenstecker
	max. 250 V AC / 4 A AC
	max. 1,5 mm ² (AWG 16) Kabelquerschnitt
	Pin 1 = Schließerkontakt (Normally Open) Pin 2 = Wurzel (Common)
	Pin 3 = Öffnerkontakt (Normally Closed)
	Für den Anschluss am potentialfreien Schaltkontakt den Gegenstecker aus den Lieferumfang des Wechselrichters verwenden.
(8)	Fronius Datamanager mit WLAN-Antenne oder
(0)	Abdeckung für Optionskarten-Fach
(9)	Abdeckung für Optionskarten-Fach

Beschreibung der LED 'Solar Net'	Die LED 'Solar Net' leuchtet: Stromversorgung für die Datenkommunikation innerhalb des Fronius Solar Net / Interface Protocols ist in Ordnung
	Die LED 'Solar Net' blinkt alle 5 Sekunden kurz auf: Fehler bei der Datenkommunikation im Fronius Solar Net

- Überstrom (Stromfluss > 3 A, z.B. auf Grund eines Kurzschlusses im Fronius Solar Net Ring)
- Unterspannung (kein Kurzschluss, Spannung im Fronius Solar Net < 6,5 V, z.B. wenn zu viele DATCOM-Komponenten im Fronius Solar Net sind und die elektrische Versorgung nicht ausreicht)

In diesem Fall ist eine zusätzliche Energieversorgung der DATCOM-Komponenten mittels externem Netzteil an einer der DATCOM-Komponenten erforderlich.

Zum Erkennen einer vorliegenden Unterspannung gegebenenfalls andere DATCOM-Komponenten auf Fehler überprüfen.

Nach einer Abschaltung auf Grund von Überstrom oder Unterspannung versucht der Wechselrichter alle 5 Sekunden die Energieversorgung im Fronius Solar Net wieder herzustellen, solange der Fehler anliegt.

Ist der Fehler behoben, wird das Fronius Solar Net innerhalb von 5 Sekunden wieder mit Strom versorgt.

Beispiel Aufzeichnung und Archivierung der Wechselrichter- und Sensordaten mittels Fronius Datamanager und Fronius Sensor Box:



Daten-Netzwerk mit 3 Wechselrichtern und einer Fronius Sensor Box:

- Wechselrichter 1 mit Fronius Datamanager

- Wechselrichter 2 und 3 ohne Fronius Datamanager!

= Endstecker

Die externe Kommunikation (Solar Net) erfolgt am Wechselrichter über den Datenkommunikations-Bereich. Der Datenkommunikations-Bereich enthält zwei RS 422 Schnittstellen als Ein- und Ausgang. Die Verbindung erfolgt mittels RJ45-Steckern.

WICHTIG! Da der Fronius Datamanager als Datalogger fungiert, darf kein anderer Datenlogger im Fronius Solar Net Ring sein.

Pro Fronius Solar Net Ring nur ein Fronius Datamanager!

Fronius Symo 3 - 10 kW: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach mit der bei Fronius optional erhältlichen Blindabdeckung (42,0405,2020) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach durch den Austausch der Abdeckung (Artikelnummer - 42,0405,2094) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).

Erklärung der Multifunktions- Stromschnittstel- le	An die Multifunktions-Stromschnittstelle können verschiedene Beschaltungs-Varianten angeschlossen werden. Diese können aber nicht gleichzeitig betrieben werden. Falls zum Beispiel ein S0-Zähler an die Multifunktions-Stromschnittstelle angeschlossen wurde, kann kein Signalkontakt für Überspannungs-Schutz angeschlossen werden (und umge- kehrt).
---	--

Beschaltungs-Variante 1: Signalkontakt für Überspannungs-Schutz

Die Option DC OVP Typ 2 (Überspannungs-Schutz) gibt, je nach Einstellung im Basic-Menü, eine Warnung oder einen Fehler am Display aus. Nähere Informationen zu der Option DC OVP Typ 2 finden Sie in der Installationsanleitung.

Beschaltungs-Variante 2: S0-Zähler

Ein Zähler zur Erfassung des Eigenverbrauchs per S0 kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Dieser S0-Zähler kann am Einspeisepunkt oder im Verbrauchszweig platziert werden. In den Einstellungen auf der Website des Fronius Datamanagers kann unter dem Menüpunkt EVU-Editor eine dynamische Leistungsreduzierung eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitung Fronius Datamanager unter www.fronius.com/QR-link/4204260173DE)

WICHTIG! Der Anschluss eines S0-Zählers am Wechselrichter kann eine Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware erfordern.



Anforderungen an den S0-Zähler:

- muss der Norm IEC62053-31 Class B entsprechen
- max. Spannung 15 V DC
- max. Strom bei ON 15 mA
- min. Strom bei ON 2 mA
- max. Strom bei OFF 0,15 mA

Empfohlene max. Impulsrate des S0-Zählers:

PV-Leistung kWp [kW]	max. Impulsrate pro kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

Fronius Datamanager 2.0

Bedienelemente, Anschlüsse und Anzeigen am Fronius Datamanager



Nr. Funktion

(1) Schalter IP

zum Umschalten der IP-Adresse:

Schalterposition **A** vorgegebene IP-Adresse und Öffnen des WLAN Access Point

Für eine direkte Verbindung mit einem PC via LAN arbeitet der Fronius Datamanager 2.0 mit der fixen IP-Adresse 169.254.0.180.

Befindet sich der Schalter IP in Position A wird zusätzlich ein Access Point für eine direkte WLAN Verbindung zum Fronius Datamanager 2.0 geöffnet.

Zugangsdaten zu diesem Access Point: Netzwerk-Name: FRONIUS_240.XXXXX Schlüssel: 12345678

Der Zugriff auf den Fronius Datamanager 2.0 ist möglich:

- per DNS-Name "http://datamanager"
- mittels IP-Adresse 169.254.0.180 f
 ür die LAN Schnittstelle
- mittels IP-Adresse 192.168.250.181 für den WLAN Access Point

Schalterposition **B** zugewiesene IP-Adresse

Der Fronius Datamanager 2.0 arbeitet mit einer zugewiesenen IP-Adresse Werkseinstellung dynamisch (DHCP) Die IP-Adresse kann auf der Web-Seite des Fronius Datamanager 2.0 eingestellt werden.

Nr. Funktion

(2) LED WLAN

- blinkt grün: der Fronius Datamanager 2.0 befindet sich im Service-Modus (Schalter IP an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte ist in Position A oder der Service-Modus wurde über das Wechselrichter-Display aktiviert, der WLAN Acces Point ist geöffnet)
- leuchtet grün: bei bestehender WLAN-Verbindung
- blinkt abwechselnd grün/rot: Überschreitung der Zeit, wie lang der WLAN Access Point nach dem Aktivieren geöffnet ist (1 Stunde)
- leuchtet rot: bei nicht bestehender WLAN-Verbindung
- blinkt rot: fehlerhafte WLAN-Verbindung
- leuchtet nicht, wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave-Modus befindet

(3) LED Verbindung Solar.web

- leuchtet grün: bei bestehender Verbindung zu Fronius Solar.web
- leuchtet rot: bei erforderlicher, aber nicht bestehender Verbindung zu Fronius Solar.web
- leuchtet nicht: wenn keine Verbindung zu Fronius Solar.web erforderlich ist

(4) LED Versorgung

- leuchtet grün: bei ausreichender Stromversorgung durch das Fronius Solar Net; Der Fronius Datamanager 2.0 ist betriebsbereit.
- leuchtet nicht: bei mangelhafter oder nicht vorhandener Stromversorgung durch das Fronius Solar Net - eine externe Stromversorgung ist erforderlich oder
 - wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave-Modus befindet
- blinkt rot: während eines Update-Vorganges

WICHTIG! Während eines Update-Vorganges die Stromversorgung nicht unterbrechen.

leuchtet rot: der Update-Vorgang ist fehlgeschlagen

(5) LED Verbindung

- leuchtet grün: bei aufrechter Verbindung innerhalb des 'Fronius Solar Net'
- leuchtet rot: bei unterbrochener Verbindung innerhalb des 'Fronius Solar Net'
- leuchtet nicht, wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave-Modus befindet

(6) Anschluss LAN

Ethernet-Schnittstelle mit blauer Farbmarkierung, zum Anschließen des Ethernet-Kabels

(7) I/Os

digitale Ein- und Ausgänge



Nr. Funktion

Modbus RTU 2-Draht (RS485):

- D- Modbus Daten -
- D+ Modbus Daten +

Int./ext. Versorgung

- GND
- + U_{int} / U_{ext} Ausgang der internen Spannung 12,8 V oder Eingang für eine externe Versorgungsspannung >12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

Digitale Eingänge: 0 - 3, 4 - 9

Spannungspegel: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V Dc (+ 20 %)

Eingangsströme: je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 46 kOhm

Digitale Ausgänge: 0 - 3

Schaltvermögen bei Versorgung durch die Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte: 3,2 W in Summe für alle 4 digitalen Ausgänge

Schaltvermögen bei Versorgung durch ein externes Netzteil mit min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), angeschlossen an Uint / Uext und GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (je nach externem Netzteil) pro digitalem Ausgang

Der Anschluss an die I/Os erfolgt über den mitgelieferten Gegenstecker.

(8) Antennensockel

zum Aufschrauben der WLAN Antenne(9) Schalter Modbus-Terminierung (für Modbus RTU)

interner Busabschluss mit 120 Ohm Widerstand (ja/nein)

Schalter in Position "on": Abschluss-Widerstand 120 Ohm aktiv Schalter in Position "off": kein Abschluss-Widerstand aktiv



WICHTIG! In einem RS485 Bus muss der Abschluss-Widerstand beim ersten und letzten Gerät aktiv sein.

(10) Fronius Solar Net Master / Slave Schalter

zum Umschalten von Master- auf Slave-Betrieb innerhalb eines Fronius Solar Net Ringes

WICHTIG! Im Slave-Betrieb sind alle LEDs an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte aus. Fronius Datamanager während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung Der Parameter Nacht Modus im Setup-Menüeintrag Display Einstellungen ist werksseitig auf OFF voreingestellt. Aus diesem Grund ist der Fronius Datamanager während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung nicht erreichbar.

Um den Fronius Datamanager dennoch zu aktivieren, den Wechselrichter AC-seitig ausund wieder einschalten und innerhalb von 90 Sekunden eine beliebige Taste am Display des Wechselrichters drücken.

Siehe auch Kapitel "Die Setup-Menüeinträge", "Display Einstellungen" (Nacht Modus).

Erstinbetriebnahme

HINWEIS! Mit der Fronius Solar.web App kann die Erstinbetriebnahme des Fronius Datamanager 2.0 wesentlich erleichtert werden.

Die Fronius Solar.web App ist im jeweiligen App-Store verfügbar.





Für die Erstinbetriebnahme des Fronius Datamanager 2.0

- muss die Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte im Wechselrichter eingebaut sein, oder
- eine Fronius Datamanager Box 2.0 muss sich im Fronius Solar Net Ring befinden.

WICHTIG! Für den Verbindungsaufbau zum Fronius Datamanager 2.0 muss das jeweilige Endgerät (z.B. Laptop, Tablett, etc.) wie folgt eingestellt sein:

"IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)" muss aktiviert sein



HINWEIS! Ist in der Photovoltaikanlage nur ein Wechselrichter vorhanden, können die folgenden Arbeitsschritte 1 und 2 übersprungen werden. Die Erstinbetriebnahme startet in diesem Fall bei Arbeitsschritt 3.



Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 oder Fronius Datamanager Box 2.0 im Fronius Solar Net verkabeln

Bei Vernetzung von mehreren Wechselrichtern im SolarNet: 2

Fronius Solar Net Master / Slave Schalter an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte richtig setzen

- ein Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 = Master
- alle anderen Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 = Slave (die LEDs an den Fronius Datamanager 2.0 Steckkarten sind aus)

Gerät in den Service-Modus schalten 3

WIFI Access Point über das Setup-Menü des Wechselrichters aktivieren



Der Wechselrichter baut den WLAN Access Point auf. Der WLAN Access Point bleibt 1 Stunde geöffnet.

Installation mittels Solar.web App

Fronius Solar.web App herunterladen



5 Fronius Solar.web App ausführen

Installation mittels Web-Browser

Endgerät mit dem WLAN Access Point verbinden

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 stellig)

- nach einem Netz mit dem Namen "FRONIUS_240.xxxxx" suchen
- Verbindung zu diesem Netz herstellen
- Passwort 12345678 eingeben

(oder Endgerät und Wechselrichter mittels Ethernet-Kabel verbinden)

 Im Browser eingeben: http://datamanager oder
 192.168.250.181 (IP-Adresse für WLAN-Verbindung) oder
 169.254.0.180 (IP-Adresse für LAN-Verbindung)

Die Startseite des Inbetriebnahme-Assistenten wird angezeigt.

Anlagenüberwachung	re Fronius
In nur wenigen Schritten zu Ihrer	komfortablen Anlagenüberwachung.
SOLAR WEB ASSISTENT	TECHNIKER ASSISTENT
Verbinden Sie die Anlage mit dem Fronius Solar.web und nutzen Sie unsere App für Mobilgeräte.	Einstellungen am System zu Einspeiselimits, Power Control-Funktionen und offenen Schnittstellen!
	! Nur für geschultes Personal oder Fachkräfte !

Der Techniker Assistent ist für den Installateur vorgesehen und enthält Normen-spezifische Einstellungen. Die Ausführung des Techniker Assistent ist optional.

Wird der Techniker Assistent ausgeführt, unbedingt das vergebene Service-Passwort notieren. Dieses Service-Passwort ist für die Einstellung des Menüpunktes EVU-Editor erforderlich.

Wird der Techniker Assistent nicht ausgeführt, sind keinerlei Vorgaben zur Leistungsreduzierung eingestellt.

Die Ausführung des Solar Web Assistent ist obligatorisch!

6 Den Solar Web Assistenten ausführen und den Anweisungen folgen

Die Fronius Solar Web Startseite wird angezeigt. oder Die Web-Seite des Fronius Datamanager 2.0 wird angezeigt.

[7] Bei Bedarf den Techniker Assistenten ausführen und den Anweisungen folgen

Nähere Informationen zum Fronius Datamanager 2.0

Nähere Information zum Fronius Datamanager 2.0 und weitere Optionen zur Inbetriebnahme finden Sie unter:



 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204260191DE

Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen



Pos. Beschreibung

```
(1) Display
```

zur Anzeige von Werten, Einstellungen und Menüs

Kontroll- und Status-LEDs

(2)	Allgemeine Status-LED leuchtet	
	 wenn am Display eine Statusmeldung angezeigt wird (Rot bei Fehler, Orange bei Warnung) 	
	 bei Unterbrechung des Einspeisebetriebes während der Fehlerbehandlung (der Wechselrichter wartet auf eine Quit- tierung oder Behebung eines aufgetretenen Fehlers) 	
(3)	Startup-LED (orange)	
	 sich der Wechselrichter in der automatischen Startup- oder Selbsttest- Phase befindet (sobald die Solarmodule nach Sonnenaufgang ausrei- chend Leistung abgeben) 	
	 der Wechselrichter im Setup-Menü auf Standby-Betrieb geschaltet wurde (= manuelle Abschaltung des Einspeisebetriebes) die Wechselrichter-Software aktualisiert wird 	
(4)	Betriebsstatus-LED (grün)	
	 wenn die Photovoltaik-Anlage nach der automatischen Startup-Phase des Wechselrichters störungsfrei arbeitet 	
	- solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet	
Funktio	onstasten - je nach Auswahl mit unterschiedlichen Funktionen belegt:	
(5)	Taste 'links/auf' zur Navigation nach links und nach oben	
(6)	Taste 'ab/rechts' zur Navigation nach unten und nach rechts	
(7)	Taste 'Menü / Esc' zum Wechsel in die Menüebene zum Ausstieg aus dem Setup-Menü	
(8)	Taste 'Enter' zum Bestätigen einer Auswahl	

Die Tasten funktionieren kapazitiv. Eine Benetzung mit Wasser kann die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Für eine optimale Funktion, die Tasten gegebenenfalls mit einem Tuch trockenwischen.

Display Die Versorgung des Displays erfolgt über die AC-Netzspannung. Je nach Einstellung im Setup-Menü kann das Display den ganzen Tag zur Verfügung stehen.

WICHTIG! Das Display des Wechselrichters ist kein geeichtes Messgerät. Eine geringe Abweichung zum Energiezähler des Energieversorgungs-Unternehmens ist systembedingt. Die genaue Abrechnung der Daten mit dem Energieversorgungs-Unternehmen erfordert daher einen geeichten Zähler.



Anzeigebereiche am Display, Anzeigemodus



Anzeigebereiche am Display, Setup-Modus

- (*) Scroll-Balken
- (**) Symbol Energie-Manager

(***) wird angezeigt, wenn die Funktion 'Energie-Manager' aktiviert ist(***) WR-Nr. = Wechselrichter DATCOM-Nummer,

Speichersymbol - erscheint kurzfristig beim Speichern von eingestellten Werten, USB-Verbindung - erscheint wenn ein USB-Stick angeschlossen wurde

Navigation in der Menüebene

Display-Beleuch- tung aktivieren	Jch- in I Eine beliebige Taste drücken Die Display-Beleuchtung wird aktiviert. Im Menüpunkt SETUP besteht unter Eintrag 'Display Einstellungen' die Mögleine ständig leuchtende oder eine ständig abgeschaltete Display-Beleuchtung stellen.		
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuch- tung / Wechseln in den Menüpunkt 'JETZT'	 Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung automatisch und der Wechselrichter wechselt in Menüpunkt 'JETZT' (sofern die Display-Beleuchtung auf Automatikbetrieb einges ist). Der Wechsel in den Menüpunkt 'JETZT' erfolgt von jeder beliebigen Position inner der Menüebene, ausgenommen dem Setup-Menüeintrag 'Standby'. Die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt. 		
Menüebene auf- rufen	Ausgangsleistung 17793 Das Display wechselt in die Menüebene. Das Display wechselt in die Menüebene.		
lm Menüpunkt JETZT angezeigte Werte	Ausgangsleistung (W) - je nach Gerätetype (MultiString) werden zwei Ausgangsleistungen (PV1 / PV2) nach Betätigung der Enter-Taste angezeigt AC-Blindleistung (VAr) Netzspannung (V) Ausgangsstrom (A) Netzfrequenz (Hz)		

Solarspannung (V) - von U PV1 und falls vorhanden U PV2

Solarstrom (A) - von I PV1 und falls vorhanden I PV2 Fronius Eco: Der Summenstrom aus beiden Messkanälen wird angezeigt. Im Solarweb sind beide Messkanäle seperat ersichtlich.

Uhrzeit Datum - Uhrzeit und Datum am Wechselrichter oder im Fronius Solar Net Ring

lm Menüpunkt LOG angezeigte Werte	Eingespeiste Energie (kWh / MWh) während des betrachteten Zeitraumes in das Netz eingespeiste Energie
	Auf Grund unterschiedlicher Messverfahren kann es zu Abweichungen gegenüber Anzei- gewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes bindend.
	Maximale Ausgangsleistung (W) höchste, während des betrachteten Zeitraumes ins Netz eingespeiste Leistung
	Ertrag während des betrachteten Zeitraumes erwirtschaftetes Geld (Währung und Umrech- nungsfaktor im Setup-Menü einstellbar)
	Wie bei der eingespeisten Energie kann es auch beim Ertrag zu Abweichungen mit an- deren Messwerten kommen.
	Einstellung von Währung und Verrechnungssatz wird im Abschnitt 'Das Setup-Menü' be- schrieben. Die Werkseinstellung hängt vom jeweiligen Länder-Setup ab
	Maximale Netzspannung (V)
	höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Netzspannung
	Maximale Solarspannung (V) höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Solarmodul-Spannung
	Betriebsstunden Betriebsdauer des Wechselrichters (HH:MM).
	WICHTIG! Für die richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten muss die Uhrzeit kor- rekt eingestellt sein.

Der Menüpunkt SETUP

Voreinstellung

Der Wechselrichter ist nach der vollständigen Durchführung der Inbetriebnahme je nach Ländersetup vorkonfiguriert.

Der Menüpunkt SETUP ermöglicht eine einfache Änderung der Voreinstellungen des Wechselrichters, um Anwender-spezifischen Wünschen und Anforderungen zu entsprechen.

Software-Aktualisierungen



HINWEIS! Auf Grund von Software-Updates können Funktionen an Ihrem Gerät verfügbar sein, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind oder umgekehrt. Zudem können sich einzelne Abbildungen von den Bedienelementen an ihrem Gerät unterscheiden. Die Funktionsweise dieser Bedienelemente ist jedoch identisch.





Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, wechselt der Wechselrichter von jeder beliebigen Position innerhalb der Menüebene in den Menüpunkt 'JETZT' (Ausnahme: Setup-Menüeintrag 'Standby'), erlischt die Display-Beleuchtung. Die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt. Setup-Menüein-In den Menüpunkt SETUP einsteigen 1 träge einstellen Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den gewünschten Eintrag anwählen 2 allgemein Taste 'Enter' drücken 3 4 Die erste Stelle eines einzustellenden Die zur Verfügung stehenden Einstel-Wertes blinkt: lungen werden angezeigt: [4] Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die ge-4 Zahl für die erste Stelle auswählen wünschte Einstellung auswählen **▲ ♥** 4 4 5 Um die Auswahl zu speichern und zu Taste 'Enter' drücken 5 übernehmen, Taste 'Enter' drücken. ₽ Die zweite Stelle des Wertes blinkt. Um die Auswahl nicht zu speichern, Arbeitsschritte 4 und 5 wiederholen, 6 Taste 'Esc' drücken. bis ... ▲ der ganze einzustellende Wert blinkt. 7 Taste 'Enter' drücken 4 Arbeitsschritte 4 - 6 gegebenenfalls 8 für Einheiten oder weitere einzustellende Werte wiederholen, bis Einheit oder einzustellender Wert blinken. **9** Um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen, Taste 'Enter' drücken. 4 Um die Änderungen nicht zu speichern, Taste 'Esc' drücken. ▲ Der aktuell ausgewählte Eintrag wird an-Der aktuell ausgewählte Eintrag wird angezeigt. gezeigt. Anwendungsbei-Setup-Menüeintrag 'Zeit / Datum' an-11 spiel: Zeit einstel-SETUP 1 wählen len DATCOM

USB

Relais

Zeit /

Datum

Display Einstellung

ŧ

÷,

2 Taste 'Enter' drücken

Ш



Die Übersicht der einstellbaren Werte wird angezeigt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' 'Zeit einstellen' auswählen
- Taste 'Enter' drücken

Die Uhrzeit wird angezeigt. (HH:MM:SS, 24-Stunden-Anzeige), die Zehner-Stelle für die Stunde blinkt.

- + 5 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die Zehner-Stelle der Stunde auswählen
- ↓ 6 Taste 'Enter' drücken

Die Einer-Stelle für die Stunde blinkt.

7 Arbeitsschritt 5. und 6. für die Einer-Stelle der Stunde, für die Minuten und die Sekunden wiederholen, bis ...

die eingestellte Uhrzeit blinkt.

8 Taste 'Enter' drücken

Die Uhrzeit wird übernommen, die Übersicht der einstellbaren Werte wird angezeigt.

▲ 4 Taste 'Esc' drücken

Der Setup-Menüeintrag 'Zeit / Datum' wird angezeigt.

Menüpunkte im Setup-Menü

Standby	Manuelle Aktivierung / Deaktivierung des Standby-Betriebes			
	 Es findet keine Netzeins Die Startup-LED leuchte Im Standby-Betrieb kann fen oder eingestellt werd Das automatische Wech Taste gedrückt wurde, is Der Standby-Betrieb kan den. Der Netz-Einspeisebetrie deaktivieren). 	speisung statt. et orange. n kein anderer Menüpunkt innerhalb der Menüebene aufgeru- den. nseln in den Menüpunkt 'JETZT' nachdem 2 Minuten keine st nicht aktiviert. nn nur manuell durch Drücken der Taste 'Enter' beendet wer- eb kann jederzeit wieder aufgenommen werden ('Standby'		
	Standby-Betrieb einstellen	(manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebetriebes):		
	 Eintrag 'Standby' anwäh Taste 'Enter' drücken 	llen		
	Am Display erscheint abwechselnd 'STANDBY' und 'ENTER'. Der Standby-Modus ist nun aktiviert. Die Startup-LED leuchtet orange.			
	Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes:			
	Im Standby-Betrieb erscheint am Display abwechselnd 'STANDBY' und 'ENTER'.			
	1 Zur Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes Taste 'Enter' drücken			
	— Der Eintrag 'Standby' wird angezeigt. Parallel dazu durchläuft der Wechselrichter die Startup-Phase. Nach Wiederaufnahme des Einspeisebetriebes leuchtet die Betriebsstatus-LED grün.			
DATCOM	Kontrolle einer Datenkommu Nachtmodus, Protokolleinste	inikation, Eingabe der Wechselrichternummer, DATCOM ellungen		
	Einstellbereich Sta	atus / Wechselrichternummer / Protokolltype		
	Status zeigt eine über Solar Net vorhandene Datenkommunikation oder einen in der Datenkom- munikation aufgetretenen Fehler an			
	Wechselrichternummer Einstellung der Nummer (=Adresse) des Wechselrichters bei einer Anlage mit mehreren Solar-Wechselrichtern			
	Einstellbereich 00	- 99 (00 = 100. Wechselrichter)		
	Werkseinstellung 01			
	WICHTIG! Beim Einbinden r tem jedem Wechselrichter e	mehrerer Wechselrichter in ein Datenkommunikations-Sys- ine eigene Adresse zuordnen.		

Protokolltype

legt fest, welches Kommunikationsprotokoll die Daten überträgt:

EinstellbereichSolar Net / Interface Protocol *WerkseinstellungSolar Net

* Der Protokolltyp Interface Protocol funktioniert nur ohne Datamanager-Karte. Vorhandene Datamanager-Karten müssen aus dem Wechselrichter entfernt werden.

USB

Vorgabe von Werten in Zusammenhang mit einem USB-Stick

Einstellbereich HW sicher entfernen / Software Update / Logging Intervall

HW sicher entfernen

Um einen USB-Stick ohne Datenverlust von der USB A Buchse am Datenkommunikations-Einschub abzustecken.

Der USB-Stick kann entfernt werden:

- wenn die OK-Meldung angezeigt wird
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet

Software Update

Zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software mittels USB-Stick.

Vorgehensweise:

Die Update-Datei 'froxxxx.upd' herunterladen

(z.B. unter http://www.fronius.com; xxxxx steht für die jeweilige Versionsnummer)



HINWEIS! Für ein problemloses Aktualisieren der Wechselrichter-Software darf der hierfür vorgesehene USB-Stick keine versteckte Partition und keine Verschlüsselung aufweisen (siehe Kapitel "Passende USB-Sticks").

- 2 Die Update-Datei auf die äußerste Datenebene des USB-Sticks speichern
- 3 Datenkommunikations-Bereich öffnen
- USB-Stick mit der Update-Datei an der USB-Buchse im Datenkommunikations-Bereich anstecken
- [5] Im Setup-Menü den Menüpunkt 'USB' und dann 'Update Software' anwählen
- 6 Taste 'Enter' drücken
- Warten, bis am Display die Gegenüberstellungen der aktuell am Wechselrichter vorhandenen und der neuen Software-Version angezeigt werden:
 - 1. Seite: Recerbo Software (LCD), Tasten-Controller Software (KEY), Länder-Setup Version (Set)
 - Seite: Leistungsteil Software
- 8 Nach jeder Seite Taste 'Enter' drücken

Der Wechselrichter beginnt mit dem Kopieren der Daten.

'UPDATE' sowie der Speicherfortschritt der einzelnen Tests in % werden angezeigt, bis die Daten für alle elektronischen Baugruppen kopiert wurden.

Nach dem Kopieren aktualisiert der Wechselrichter nacheinander die erforderlichen elektronischen Baugruppen.

'UPDATE', die betroffene Baugruppe und der Aktualisierungsfortschritt in % werden angezeigt.

Als letzten Schritt aktualisiert der Wechselrichter das Display. Das Display bleibt für ca. 1 Minute dunkel, die Kontroll- und Status-LEDs blinken. Bei abgeschlossener Software-Aktualisierung wechselt der Wechselrichter in die Startup-Phase und danach in den Netz-Einspeisebetrieb. Der USB-Stick kann abgesteckt werden.

Beim Aktualisieren der Wechselrichter-Software bleiben individuelle Einstellungen im Setup-Menü erhalten.

Logging Intervall

Aktivieren / Deaktivieren der Logging-Funktion, sowie Vorgabe eines Logging Intervalls

Einheit	Minuten
Einstelidereich	30 Min / 20 Min / 15 Min / 10 Min / 5 Min / No Log
Werkseinstellung	30 Min
30 Min	Das Logging Intervall beträgt 30 Minuten; alle 30 Minuten wer- den neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespeichert.
20 Min	П
15 Min	٦Ļ
10 Min	V
5 Min	Das Logging Intervall beträgt 5 Minuten; alle 5 Minuten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespeichert.
No Log	Keine Datenspeicherung

WICHTIG! Für eine einwandfreie Logging-Funktion muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

Relais Relais aktivieren, Re		Relais-Einstellungen, Relais-Test			
	Einstellbereich	Relais Modus / Relais Test / Einschalt-Punkt* / Ausschaltpunkt*			
	* wird nur angeze	igt, wenn unter 'Relais Modus' die Funktion 'E-Manager' aktiviert ist.			
	Relais Modus zur Auswahl der verschiedenen Funktionen des potentialfreien Schaltkontaktes im Da- tenkommunikations-Bereich: - Alarm-Funktion - aktiver Ausgang - Energie-Manager				
	Einstellbereich	ALL / Permanent / OFF / ON / E-Manager			
	Werkseinstellung	ALL			
	Alarm-Funktion:				
	Permanent / ALL:	Schalten des potentialfreien Schaltkontaktes bei dauerhaften und temporären Servicecodes (z.B. kurze Unterbrechung des Einspeisebetriebs, ein Servicecode tritt mit einer bestimmten Anzahl pro Tag auf - Einstellbar im Menü ,BASIC')			
	aktiver Ausga	ang:			
	ON:	Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ständig eingeschaltet, solange der Wechselrichter in Betrieb ist (solange das Display leuchtet oder anzeigt).			
	OFF:	Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ausgeschaltet.			

Energie-Manager:

E-Manager:	Weitere Informationen zur Funktion 'Energie-Manager' gemäß folgen-
	dem Abschnitt "Energie-Manager".

Einschalt-Punkt (nu zum Einstellen des W schaltet wird	r bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager') /irkleistungs-Limits, ab dem der potentialfreie Schaltkontakt einge
Werkseinstellung	1000 W
Eine stellle eine isle	Associate alternation of the state of the st
Einstelidereich	Ausschalt-Punkt - max. Nennielstung des Wechselrichters / W
Einstelidereich Ausschalt-Punkt (nu zum Einstellen des W schaltet wird	/ kW / kW /ir bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager') /irkleistungs-Limits, ab dem der potentialfreie Schaltkontakt ausge
Ausschalt-Punkt (nu zum Einstellen des W schaltet wird Werkseinstellung	Ausschalt-Punkt - max. Nennielstung des Wechselrichters / W / kW ur bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager') /irkleistungs-Limits, ab dem der potentialfreie Schaltkontakt ausge-

Energie-Manager Über die Funktion 'Energie-Manager' kann der potentialfreie Schaltkontakt so angesteuert (im Menüpunkt werden, dass dieser als Aktor fungiert.

Ein am potentialfreien Schaltkontakt angeschlossener Verbraucher kann somit durch die Vorgabe eines von der Einspeise-Leistung abhängigen Ein- oder Ausschalt-Punktes gesteuert werden.

Der potentialfreie Schaltkontakt wird automatisch ausgeschaltet,

- wenn der Wechselrichter keinen Strom in das öffentliche Netz einspeist,
- wenn der Wechselrichter manuell in den Standby-Betrieb geschaltet wird,
- wenn eine Wirkleistungs-Vorgabe < 10 % der Nennleistung vorliegt,
- bei nicht ausreichender Sonneneinstrahlung.

Zum Aktivieren der Funktion 'Energie-Manager' 'E-Manager' auswählen und Taste 'Enter' drücken.

Bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager' wird am Display links oben das Symbol 'Energie-Manager' angezeigt:



bei ausgeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NO (offener Kontakt)



bei eingeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NO (geschlossener Kontakt)

Zum Deaktivieren der 'Funktion Energie-Manager' eine andere Funktion auswählen und Taste 'Enter' drücken.

Hinweise zum Auslegen des Ein- und Ausschalt-Punktes

Eine zu geringe Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt sowie Wirkleistungs-Schwankungen können zu vielfachen Schaltzyklen führen.

Um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, sollte die Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt min. 100 - 200 W betragen.

Bei der Wahl des Ausschalt-Punktes die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers berücksichtigen.

Bei der Wahl des Einschalt-Punktes auch Wetterverhältnisse und zu erwartende Sonneneinstrahlung berücksichtigen.

Relais)

	Anwendungsbeispie Einschalt-Punkt = 200	el 00 W, Ausschalt-Punkt = 1800 W			
	Liefert der Wechselric kontakt des Wechselr Sinkt die Wechselrich geschaltet.	Liefert der Wechselrichter mindestens 2000 W oder mehr, wird der potentialfreie Schalt- kontakt des Wechselrichters eingeschaltet. Sinkt die Wechselrichter-Leistung unter 1800 W, wird der potentialfreie Schaltkontakt aus- geschaltet.			
	Mögliche Anwendung Betrieb einer Wärmer	jen: bumpe oder Klimaanlage mit möglichst viel Eigenstrom-Nutzung			
Zeit / Datum	Einstellen der Uhrzeit, des Datums und der automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschal- tung				
	Einstellbereich	Zeit einstellen / Datum einstellen / Anzeigeformat Zeit / Anzei- geformat Datum / Sommer-/Winterzeit			
	Zeit einstellen Einstellung der Uhrze geformat Zeit)	eit (hh:mm:ss oder hh:mm am/pm - je nach Einstellung unter Anzei-			
	Datum einstellen Einstellung des Datur geformat Datum)	ms (dd.mm.yyyy oder mm/dd/yyyy - je nach Einstellung unter Anzei-			
	Anzeigeformat Zeit zur Vorgabe des Anz	reigeformates für die Zeit			
	Einstellbereich	12hrs / 24hrs			
	Werkseinstellung	abhängig vom Länder-Setup			
	Anzeigeformat Datu zur Vorgabe des Anz	Anzeigeformat Datum zur Vorgabe des Anzeigeformates für das Datum			
	Einstellbereich	mm/dd/yyyy / dd.mm.yy			
	Werkseinstellung	abhängig vom Länder-Setup			
	Sommer-/Winterzeit Aktivieren / deaktivie	t ren der automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung			
	WICHTIG! Die Funktion zur automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung nur ver- wenden, wenn sich in einem Fronius Solar Net Ring keine LAN- oder WLAN-fähigen Sys- temkomponenten befinden (z.B. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager oder Fronius Hybridmanager). Bei vorhandenen LAN- oder WLAN-fähigen Systemkomponenten stellen Sie diese Funk- tion auf der Web-Schnittstelle der Systemkomponente ein.				
	Finstellhereich	on / off			
	Werkseinstellung	on			
	WICHTIG! Das korrekte Einstellen von Uhrzeit und Datum ist Voraussetzung für eine richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten sowie der Tages-Kennlinie.				

DE

Sprache

Einstellung der Display Sprache

Einstellbereich Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Slowakisch, ...

Nacht Modus

DATCOM Nacht-Modus; steuert den DATCOM- und Display-Betrieb während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung

Einstellbereich	AUTO / ON / OFF
Werkseinstellung	OFF

- AUTO: Der DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht, solange ein Datenlogger in einem aktiven, nicht unterbrochenen Solar Net angeschlossen ist. Das Display ist während der Nacht dunkel und kann durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert werden.
- ON: Der DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht. Der Wechselrichter stellt die 12 V zur Versorgung des Solar Net ununterbrochen zur Verfügung. Das Display ist immer aktiv.

WICHTIG! Ist der DATCOM-Nachtmodus auf ON oder auf AUTO bei angeschlossenen Solar Net Komponenten eingestellt, erhöht sich der Stromverbrauch des Wechselrichters während der Nacht auf rund 7 W.

OFF: Kein DATCOM-Betrieb in der Nacht, der Wechselrichter braucht keinen AC-Strom zur Versorgung des Solar Net. Das Display ist während der Nacht deaktiviert, der Fronius Datamanager steht nicht zur Verfügung.

Kontrast

Einstellung des Kontrastes am Display

Einstellbereich	0 - 10
Werkseinstellung	5

Da der Kontrast temperaturabhängig ist, können wechselnde Umgebungsbedingungen eine Einstellung des Menüpunktes 'Kontrast' erfordern.

Beleuchtung

Voreinstellung der Display-Beleuchtung

Der Menüpunkt 'Beleuchtung' betrifft nur die Display-Hintergrundbeleuchtung.

Einstellbereich	AUTO / ON / OFF
Werkseinstellung	AUTO

- AUTO: Die Display-Beleuchtung wird durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung.
- ON: Die Display-Beleuchtung ist bei aktivem Wechselrichter permanent eingeschaltet.
- OFF: Die Display-Beleuchtung ist permanent abgeschaltet.
| Energieertrag | Einstellung
- der Währung
- des Einspeisetarifs | | |
|---------------|---|---|--|
| | Einstellbereich | Währung / Einspeisetarif | |
| | Währung
Einstellung der Währung | | |
| | Einstellbereich | 3-stellig, A-Z | |
| | Einspeisetarif
Einstellung des Verrech | nungssatzes für die Vergütung der eingespeisten Energie | |
| | Einstellbereich | 2-stellig, 3 Dezimalstellen | |
| | Werkseinstellung | (abhängig vom Länder-Setup) | |
| | | | |

Lüfter

zum Überprüfen der Lüfter-Funktionalität

Einstellbereich

Test Lüfter #1 / Test Lüfter #2 (vom Gerät abhängig)

- gewünschten Lüfter mittels Tasten 'auf' und 'ab' auswählen
- Der Test des ausgewählten Lüfters wird durch Drücken der Taste 'Enter' gestartet.
- Der Lüfter läuft so lange, bis das Menü durch Drücken der Taste 'Esc' verlassen wird.

Der Menüpunkt INFO

Messwerte	ler Photovoltaik-Anlage		
	U PV 1 / U PV 2 momentane DC Span speist (vom 1. oder 2.	nung an den Klemmen, auch wenn der Wechselrichter gar nicht ein- MPP Tracker)	
	GVDPR Netzspannungsabhän	gige Leistungsreduktion	
	Fan #1 Prozentwert der Lüfter	r Soll-Leistung	
LT Status	Statusanzeige der zule	etzt im Wechselrichter aufgetretenen Fehler kann angezeigt werden.	
	schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend na- eldungen 306 (Power low) und 307 (DC low) auf. Diesen Statusmel- er zu Grunde.		
	 Nach Drücken der aufgetretenen Fel Mittels Tasten 'au Um aus der Statu 	r Taste 'Enter' werden der Status des Leistungsteils sowie die zuletzt hler angezeigt if oder 'ab' innerhalb der Liste blättern s- und Fehlerliste auszusteigen Taste 'Zurück' drücken	
Netz Status	 Die 5 zuletzt aufgetretenen Netzfehler können angezeigt werden: Nach Drücken der Taste 'Enter' werden die 5 zuletzt aufgetretenen Netzfehler angezeigt Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' innerhalb der Liste blättern Um aus der Anzeige der Netzfehler auszusteigen Taste 'Zurück' drücken 		
Geräte Informati- on	Zur Anzeige von für ei angezeigten Werte sir stellungen des Wechs	n Energieversorgungs-Unternehmen relevanten Einstellungen. Die nd vom jeweiligen Länder-Setup oder von gerätespezifischen Ein- elrichters abhängig.	
	Anzeigebereich	Allgemeines / Ländereinstellung / MPP Tracker / Netzüberwa- chung / Netzspannungs-Grenzen / Netzfrequenz-Grenzen / Q- mode / AC Leistungsgrenze / AC Spannung Derating / Fault Ride Through	
	Allgemeines:	Gerätetyp Fam.	
	Ländereinstellung:	Setup - eingestelltes Länder-Setup	
		Version - Version des Länder-Setups	
		Group - Gruppe für das Aktualisieren der Wechselrichter-Soft- ware	
	MPP Tracker:	Tracker 1 Tracker 2 (nur bei Fronius Symo)	

Netzüberwachung:	GMTi - Hochstart-Zeit des Wechselrichters in s	
	GMTr - Wiederzuschalt-Zeit in s nach einem Netzfehler	
	ULL - Netzspannungs-Mittelwert über 10 Minuten in V.	
	LLTrip - Auslösezeit für die Langzeit-Spannungsüberwachung	
Netzspannungs-Gren- zen:	UILmax - Oberer innerer Netzspannungs-Wert in V	
	UILmin - Unterer innerer Netzspannungs-Wert in V	
Netzfrequenz-Grenzen:	FILmax - Oberer innerer Netzfrequenz-Wert in Hz	
	FILmin - Unterer innerer Netzfrequenz-Wert in Hz	
Q-Mode:	aktuell eingstellter Leistungsfaktor cos phi (z.B. Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U)-Kennlinie / etc.)	
AC Leistungsgrenze:	Max. P AC - manuelle Leistungsreduktion	
AC Spannung Derating:	Status - ON / OFF Spannungsabhängige Leistungsreduktion	
	GVDPRe - Schwelle, ab der die spannungsabhängige Leis- tungsreduktion beginnt	
	GVDPRv - Reduktionsgradient, mit dem die Leistung zurückge- nommen wird. z.B.: 10% pro Volt, das über der GVDPRe Schwelle liegt.	
	Message - aktiviert die Versendung einer Info-Message über Solarnet	
Fault Ride Through:	Status - Standardeinstellung: OFF Falls die Funktion aktiviert ist, schaltet der Wechselrichter bei einem kurzfristigen AC-Spannungseinbruch (außerhalb der vom Netzversorger eingestellten Grenzen) nicht sofort ab, son- dern speist für eine definierte Zeit weiter ein.	
	DB min - Standardeinstellung: 90 % "Dead Band Minimum" Einstellung in Prozent	
	DB max - Standardeinstellung: 120 % "Dead Band Maximum" Einstellung in Prozent	

Version

Anzeige von Versionsnummer und Seriennummer der im Wechselrichter eingebauten Prints (z.B. für Service-Zwecke)

Anzeigebereich Display / Display Software / Checksumme SW / Daten Speicher / Datenspeicher #1 / Leistungsteil / Leistungsteil SW / EMV Filter / Power Stage #3 / Power Stage #4

Tastensperre ein- und ausschalten

Allgemeines

Der Wechselrichter ist mit einer Tastensperr-Funktion ausgestattet. Bei aktivierter Tastensperre kann das Setup-Menü nicht aufgerufen werden, z.B. als Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen von Setup-Daten. Für das Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre muss der Code 12321 eingegeben werden.

4

Tastensperre einund ausschalten









1 Taste 'Menü' drücken

Die Menüebene' wird angezeigt.

Die nicht belegte Taste 'Menü / Esc' 5 x drücken

		1 1
		1 1
-		

Im Menü 'CODE' wird 'Zugangs-Code' angezeigt, die erste Stelle blinkt.

- Code 12321 eingeben: Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert für die erste Stelle des Codes auswählen
- Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

5 Arbeitsschritt 3. und 4. für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Codes wiederholen, bis ...

der eingestellte Code blinkt.

✓ 6 Taste 'Enter' drücken

Im Menü 'LOCK' wird 'Tastensperre' angezeigt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die Tastensperre ein- oder ausschalten:

> ON = Tastensperre ist aktiviert (der Menüpunkt SETUP kann nicht aufgerufen werden)

> OFF = Tastensperre ist deaktiviert (das Menüpunkt SETUP kann aufgerufen werden)

8 Taste 'Enter' drücken

USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software

USB-Stick als Da-
tenloggerEin an der USB A Buchse angeschlossener USB-Stick kann als Datenlogger für einen
Wechselrichter fungieren.

Die am USB-Stick gespeicherten Logging-Daten können jederzeit

- über die mitgeloggte FLD-Datei in die Software Fronius Solar.access importiert werden,
- über die mitgeloggte CSV-Datei direkt in Programmen von Drittanbietern (z.B. Microsoft® Excel) angesehen werden.

Ältere Versionen (bis Excel 2007) haben eine Zeilenbeschränkung von 65536.

Nähere Informationen zu "Daten am USB-Stick", "Datenmenge und Speicherkapazität" sowie "Pufferspeicher" finden Sie auf unter:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DE

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DE

Passende USB-Durch die Vielzahl der sich am Markt befindlichen USB-Sticks kann nicht gewährleistetStickswerden, dass jeder USB-Stick vom Wechselrichter erkannt wird.

Fronius empfiehlt nur zertifizierte, industrietaugliche USB-Sticks zu verwenden (USB-IF Logo beachten!).

Der Wechselrichter unterstützt USB-Sticks mit folgenden Dateisystemen:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius empfiehlt, die verwendeten USB-Sticks nur zum Aufzeichnen von Logging-Daten oder zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software zu verwenden. Die USB-Sticks sollen keine anderen Daten enthalten.

USB-Symbol am Wechselrichter-Display, z.B. im Anzeigemodus 'JETZT':



Erkennt der Wechselrichter einen USB-Stick, so wird am Display rechts oben das USB-Symbol angezeigt.

Beim Einsetzen von USB-Sticks überprüfen, ob das USB-Symbol angezeigt wird (kann auch blinken).

HINWEIS! Bei Außenanwendungen ist zu beachten, dass die Funktion herkömmlicher USB-Sticks oft nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich gewährleistet ist. Bei Außenanwendungen sicher stellen, dass der USB-Stick z.B. auch bei niedrigen Temperaturen funktioniert.



Mit Hilfe des USB-Sticks können auch Endkunden über das Setup-Menü die Software des Wechselrichters aktualisieren: die Update-Datei wird zuvor auf den USB-Stick gespeichert und von dort dann auf den Wechselrichter übertragen.

USB-Stick entfernen

USB-Stick zum

Wechselrichter-

Software

Sicherheitshinweis für das Entfernen eines USB-Sticks:



WICHTIG! Um einen Verlust von Daten zu verhindern, darf ein angeschlossener USB-Stick nur unter folgenden Voraussetzungen entfernt werden:

- nur über den Menüpunkt SETUP, Menüeintrag 'USB / HW sicher entfernen'
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet.

Das Basic-Menü

In das Basic-Menü einsteigen



- + 7 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den gewünschten Eintrag auswählen
- Ausgewählten Eintrag durch Drücken der Taste 'Enter' bearbeiten
- ▲ J Zum Verlassen des Basic-Menü Taste 'Esc' drücken

Die Basic- Menüeinträge	Im Basic-Menü werden folgende für die Installation und den Betrieb des Wechselrichters wichtige Parameter eingestellt:
J	wichtige Parameter eingestellt:

MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2

- MPP Tracker 2: ON / OFF (nur bei MultiMPP Tracker-Geräten)
- DC Betriebsmodus: MPP AUTO / FIX / MPP USER
 - MPP AUTO: normaler Betriebszustand; der Wechselrichter sucht automatisch den optimalen Arbeitspunkt
 - FIX: zur Eingabe einer fixen DC-Spannung, mit der der Wechselrichter arbeitet
 - MPP USER: zum Eingeben der unteren MP-Spannung, ab der der Wechselrichter seinen optimalen Arbeitspunkt sucht
- Dynamic Peak Manager: ON / OFF
- Fixspannung: zum Eingeben der Fixspannung (Fronius Symo: 150 800 V, Fronius Eco: 150 - 800 V)
- MPPT Startspannung: zum Eingeben der Startspannung (Fronius Symo: 150 800 V, Fronius Eco: 150 800 V)

USB Logbuch

Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion, alle Fehlermeldungen auf einen USB-Stick zu sichern

AUTO / OFF / ON

Signal Eingang

- Funktionsweise: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
 - nur bei ausgewählter Funktionsweise Ext Sig.:
 - Auslöseart: Warning (Warnung wird am Display angezeigt) / Ext. Stop (Wechselrichter wird abgeschaltet)
 - Anschluss Type: N/C (normal closed, Ruhekontakt) / N/O (normal open, Arbeitskontakt)

SMS / Relais

- Ereignisverzögerung
 - zum Eingeben der zeitlichen Verzögerung, ab wann eine SMS verschickt wird oder das Relais schalten soll 900 - 86400 Sekunden
 - Ereigniszähler:
 - zum Eingeben der Anzahl an Ereignissen, die zur Signalisierung führen: 10 - 255

Isolationseinstellung

- Isolationswarnung: ON / OFF
- Schwellwert Warnung: zum Eingeben eines Schwellwertes, der zur Warnung führt

TOTAL Reset

setzt im Menüpunkt LOG die max. und die min. Spannungswerte sowie die max. eingespeiste Leistung auf Null zurück.

Das Zurücksetzen der Werte lässt sich nicht rückgängig machen.

Um die Werte auf Null zurückzusetzen, Taste 'Enter' drücken. "CONFIRM" wird angezeigt. Taste 'Enter' erneut drücken. Die Werte werden zurückgesetzt, das Menü wird angezeigt

 Einstellungen bei eingebauter Option "DC OVP Typ
 Falls die Option: DC OVP Typ 2 (Überspannungsschutz) in den Wechselrichter verbaut wurde, sind folgende Menüpunkte standardmäßig eingestellt:

 2"
 Signaleingang: Ext Sig. Auslöseart: Warning Anschluss Type: N/C

Statusdiagnose und Fehlerbehebung

Anzeige v tusmeldu	on Sta- ngen	Der Wechselrichter ve möglichen Fehlern sel fekte am Wechselricht nungsfehler rasch aus Falls die System-Selbe die zugehörige Statuse WICHTIG! Kurzzeitig a des Wechselrichters e ter, liegt kein Fehler vo	rfügt über eine System-Selbstdiag bstständig erkennt und am Display er, an der Photovoltaik-Anlage sov findig gemacht werden. stdiagnose einen konkreten Fehler meldung am Display angezeigt. angezeigte Statusmeldungen könn rgeben. Arbeitet der Wechselrichte or.	nose, die eine große Anzahl an y anzeigt. Hierdurch können De- wie Installations- oder Bedie- r ausfindig machen konnte, wird hen sich aus dem Regelverhalten er anschließend störungsfrei wei-	
Vollständ Ausfall de plays	iger es Dis-	Bleibt das Display läng - AC-Spannung an die AC-Spannung % / - 5 %) betrage	gere Zeit nach Sonnenaufgang du den Anschlüssen des Wechselrich muss 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) b en.	nkel: hters überprüfen: eziehungsweise 380/400 V (+ 10	
Statusmeldun- gen - Klasse 1		Statusmeldungen der Klasse 1 treten meist nur vorübergehend auf und werden vom öf- fentlichen Stromnetz verursacht.			
Beispiel: Die Netzfre keine Energie ins Ne Der Wechselrichter r während des vorges Zeitraum kein Fehler trieb wieder auf.		Beispiel: Die Netzfrequ keine Energie ins Netz Der Wechselrichter rea während des vorgesch Zeitraum kein Fehler r trieb wieder auf.	uenz ist zu hoch und der Wechselrichter darf auf Grund einer Norm z einspeisen. Es liegt kein Gerätedefekt vor. agiert zunächst mit einer Netztrennung. Anschließend wird das Netz hriebenen Überwachungszeitraumes geprüft. Wird nach diesem mehr festgestellt, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebe-		
		Je nach Länder-Setup Entsprechend den nati Fehlers die Ausgangsl	ist die Softstart-Funktion GPIS ak ionalen Richtlinien wird nach einer leistung des Wechselrichters konti	tiviert: Abschaltung auf Grund eines AC- nuierlich gesteigert.	
Code	Beschrei	bung	Verhalten	Behebung	
102	AC-Span	nung zu hoch			
103	AC-Span	nung zu gering	Sobald die Netzbedingungen		
105	AC-Frequenz zu hoch AC-Frequenz zu gering		nach ausführlicher Prüfung	Netzanschlusse prufen; Tritt die Statusmeldung dau- ernd auf, setzen Sie sich mit	
106			wieder im zulässigen Bereich sind nimmt der Wechselrichter		
107	AC-Netz	nicht vorhanden	den Netz-Einspeisebetrieb er-	Ihrem Anlagen-Monteur in Ver-	
108	Inselbetrieb erkannt Fehler RCMU		neut auf.	bindung	
112					

Statusmeldungen - Klasse 3

Die Klasse 3 umfasst Statusmeldungen, die während des Einspeisebetriebes auftreten können, jedoch grundsätzlich nicht zu einer dauerhaften Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes führen.

Nach der automatischen Netztrennung und der vorgeschriebenen Netzüberwachung versucht der Wechselrichter den Einspeisebetrieb wieder aufzunehmen.

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung	
301	Überstrom (AC)	Kurzzeitige Unterbrechung	*)	
302	Überstrom (DC)	des Netz-Einspeisebetriebes. Der Wechselrichter beginnt er- neut mit der Hochstartphase.		
303	Übertemperatur DC Modul	Kurzzeitige Unterbrechung	Kühlluft-Schlitze und Kühlkörper ausblasen; **)	
304	Übertemperatur AC Modul	des Netzeinspeisebetriebes. Der Wechselrichter beginnt er- neut mit der Hochstartphase.		
305	Keine Einspeisung trotz geschlosse- ner Relais	Kurzzeitige Unterbrechung des Netzeinspeisebetriebes. Der Wechselrichter beginnt er- neut mit der Hochstartphase.	**)	
306	Es steht zu wenig PV-Leistung für den Einspeisebetrieb zur Verfügung	Kurzzeitige Unterbrechung	auf ausreichende Son- neneinstrahlung warten; **)	
307	DC low DC-Eingangsspannung zu gering für den Einspeisebetrieb	Der Wechselrichter beginnt er- neut mit der Hochstartphase.		
WICHTIG! meldunger	Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlun 306 (Power low) und 307 (DC low) auf	ing treten jeden Morgen und Aben Diesen Statusmeldungen liegt kei	d naturgemäß die Status- n Fehler zu Grunde.	
308	Zwischenkreisspannung zu hoch		**)	
309	DC-Eingangsspannung MPPT 1 zu hoch	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes		
311	DC-Stränge verpolt	Der Wechselrichter beginnt er-		
313	DC-Eingangsspannung MPPT2 zu hoch	neut mit der Hochstartphase.		
314	Timeout Stromsensor-Kalibrierung			
315	AC Stromsensor Fehler	Kurzzeitige Unterbrechung	*\	
316	InterruptCheck fail	des Netzeinspeisebetriebes.		
325	Übertemperatur im Anschlussbereich	Der Wechselrichter beginnt er-)	
326	Lüfter 1 Fehler	neut mit der Hochstartphase.		
327	Lüfter 2 Fehler			

*) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

**) Fehler wird automatisch behoben; Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

Statusmeldun-	Statusmeldungen der Klasse 4 erfordern teilweise den Eingriff eines geschulten Fronius-
gen - Klasse 4	Servicetechnikers.

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung
401	Kommunikation mit dem Leistungsteil nicht möglich	Wenn möglich, nimmt der	
406	Temperatursensor AC Modul defekt (L1)	Wechselrichter den Netz-	*)
407	Temperatursensor AC Modul defekt (L2)	neutem automatischen Zu-)
408	Zu hoher Gleichanteil im Versorgungs- netz gemessen	schalteversuch auf	

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung	
412	Der Fix-Spannungsbetrieb ist statt des MPP-Spannungsbetriebes angewählt und die Fixspannung ist auf einen zu ge- ringen oder zu hohen Wert eingestellt.	-	**)	
415	Sicherheitsabschaltung durch Options- karte oder RECERBO hat ausgelöst	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	*)	
416	Kommunikation zwischen Leistungsteil und Steuerung nicht möglich.	Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach er- neutem automatischen Zu- schalteversuch auf	*)	
417	ID-Problem der Hardware			
419	Uniqe-ID Konflikt			
420	Kommunikation mit dem Hybridmanager nicht möglich	Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz-		
421	Fehler HID-Range	Einspeisebetrieb nach er-	re aktualisieren: *)	
425	Kommunikation mit dem Leistungsteil ist nicht möglich	neutem automatischen Zu- schalteversuch auf		
426 - 428	Möglicher Hardware-Defekt			
431	Software-Problem	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	AC-Reset (Leitungs- Schutzschalter aus- und einschalten) durchfüh- ren; Wechselrichter- Firmware aktualisieren; *)	
436	Funktions-Inkompatibilität (einer oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kompatibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch)	Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach er- neutem automatischen Zu-	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren; *)	
437	Leistungsteil-Problem	schalteversuch auf		
438	Funktions-Inkompatibilität (einer oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kompatibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch)	Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach er- neutem automatischen Zu- schalteversuch auf	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren; *)	
443	Zwischenkreis-Spannung zu gering oder unsymetrisch	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	*)	
445	 Kompatibilitätsfehler (z.B. auf Grund eines Print-Austausches) ungültige Leistungsteil-Konfigurati- on 	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren; *)	
447	Isolationsfehler			
448	Neutralleiter nicht angeschlossen	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein	*)	
450	Guard kann nicht gefunden werden			

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung	
451	Speicherfehler entdeckt			
452	Kommunikationsfehler zwischen den Prozessoren	Wenn möalich. nimmt der		
453	Netzspannung und Leistungsteil stim- men nicht überein	Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach er-	*)	
454	Netzfrequenz und Leistungsteil stimmen nicht überein	neutem automatischen Zu- schalteversuch auf		
456	Anti-Islanding-Funktion wird nicht mehr korrekt ausgeführt			
457	Netzrelais klebt oder die Neutralleiter- Erde-Spannung ist zu hoch	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	Erdung kontrollieren (die Spannung Neutral- leiter-Erde muss unter 30 V sein), *)	
458	Fehler bei der Mess-Signalerfassung			
459	Fehler bei der Erfassung des Mess-Sig- nals für den Isolationstest		*)	
460	Referenz-Spannungsquelle für den digi- talen Signalprozessor (DSP) arbeitet au- ßerhalb der tolerierten Grenzen	Der Wechselrichter speist		
461	Fehler im DSP-Datenspeicher	keinen Strom ins Netz ein.		
462	Fehler bei der DC-Einspeisungs-Über- wachungsroutine			
463	Polarität AC vertauscht, AC-Verbin- dungsstecker falsch eingesteckt			
474	RCMU-Sensor defekt			
475	Isolationsfehler (Verbindung zwischen Solarmodul und Erdung)	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	**)	
476	Versorgungsspannung der Treiberver- sorgung zu gering			
480, 481	Funktions-Inkompatibilität (einer oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kompatibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch)	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren, *)	
482	Setup nach der erstmaligen Inbetrieb- nahme wurde abgebrochen	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	Setup nach einem AC- Reset (Leitungs-Schutz- schalter aus- und ein- schalten) erneut starten	
483	Spannung U _{DCfix} beim MPP2-String liegt außerhalb des gültigen Bereichs	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	MPP Einstellungen prü- fen; *)	
485	CAN Sende-Buffer ist voll	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein.	AC-Reset (Leitungs- Schutzschalter aus- und einschalten) durchfüh- ren; *)	

*) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

**) Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

Statusmeldun-
gen - Klasse 5Statusmeldungen der Klasse 5 behindern den Einspeisebetrieb nicht generell, können
aber Einschränkungen im Einspeisebetrieb zur Folge haben. Sie werden angezeigt, bis die
Statusmeldung per Tastendruck quittiert wird (im Hintergrund arbeitet der Wechselrichter
jedoch normal).

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung
502	Isolationsfehler an den So- Iarmodulen	Warnmeldung wird am Display angezeigt	**)
509	Keine Einspeisung innerhalb der letzten 24 Stunden	Warnmeldung wird am Display angezeigt	Statusmeldung quittieren; Überprüfen ob alle Bedingungen für einen störungsfreien Einspeisebe- trieb erfüllt sind (z.B. ob die Solarmo- dule mit Schnee bedeckt sind); **)
515	Kommunikation mit Filter nicht möglich	Warnmeldung am Dis- play	*)
516	Kommunikation mit der Spei- chereinheit nicht möglich	Warnmeldung der Spei- chereinheit	*)
517	Leistungs-Derating auf Grund zu hoher Temperatur	bei auftretendem Leis- tungs-Derating wird am Display eine Warnmel- dung angezeigt	gegebenenfalls die Kühlluft-Schlitze und Kühlkörper ausblasen; Fehler wird automatisch behoben; **)
518	Interne DSP-Fehlfunktion	Warnmeldung am Dis- play	*)
519	Kommunikation mit der Spei- chereinheit nicht möglich	Warnmeldung der Spei- chereinheit	*)
520	Keine Einspeisung innerhalb der letzten 24 Stunden von MPPT1	Warnmeldung wird am Display angezeigt	Statusmeldung quittieren; Überprüfen ob alle Bedingungen für einen störungsfreien Einspeisebe- trieb erfüllt sind (z.B. ob die Solarmo- dule mit Schnee bedeckt sind); *)
522	DC low String 1	Warnmeldung am Dis-	*)
523	DC low String 2	⁻ play	
558, 559	Funktions-Inkompatibilität (ei- ner oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kom- patibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch)	Warnmeldung am Dis- play	Wechselrichter-Firmware aktualisie- ren; *)
560	Leistungs-Derating wegen Überfrequenz	Wird bei überhöhter Netzfrequenz ange- zeigt. Die Leistung wird reduziert.	Sobald die Netzfrequenz wieder im zulässigen Bereich ist und sich der Wechselrichter wieder im Normalbe- trieb befindet, wird der Fehler auto- matisch behoben; **)
564	Funktions-Inkompatibilität (ei- ner oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kom- patibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch)	Warnmeldung am Dis- play	Wechselrichter-Firmware aktualisie- ren; *)
566	Arc Detector ausgeschaltet (z.B. bei externer Lichtbogen- Überwachung)	Die Statusmeldung wird jeden Tag angezeigt, bis der Arc Detector wieder aktiviert wird.	Kein Fehler! Statusmeldung durch Drücken der Taste Enter bestätigen

Code	Beschre	ibung	Verhalt	en	Behebung	
572	Leistung: Leistung:	slimitierung durch das steil	Leistung Leistung	g wird durch das *) gsteil limitiert		
573	Unterterr	nperatur Warnung	Warnmeldung am Dis- play		*)	
		*) Falls die Statusmelo verständigen	e Statusmeldung dauerh gen		rd: Fronius-g	eschulten Servicetechniker
		**) Tritt die Statusmelo bindung	dung daue	rnd auf, setzen Sie	e sich mit Ihre	em Anlagen-Monteur in Ver-
Statusm gen - Kla	eldun- Isse 6	Statusmeldungen der Servicetechnikers.	Klasse 6	erfordern teilweise	e den Eingriff	eines geschulten Fronius-
Code	Beschre	ibung		Verhalten		Behebung
601	CAN Bus	s ist voll		Der Wechselrich keinen Strom ins	nter speist s Netz ein.	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren; *)
603	Tempera	tursensor AC Modul de	fekt (L3)	Wenn möglich, r	nimmt der	
604	Tempera	tursensor DC Modul de	efekt	Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach er- neutem automatischen Zu- schalteversuch auf		*)
607	RCMU F	ehler		Der Wechselrich keinen Strom ins	iter speist s Netz ein.	Statusmeldung durch Drücken der Taste Enter zurücksetzen. Der Wechselrichter nimmt den Einspeisebetrieb wieder auf; falls die Sta- tusmeldung wiederholt auftritt, die ganze betrof- fene Photovoltaik-Anla- ge auf etwaige Schäden überprüfen; **)
608	Funktion mehrere nicht kon einem Pr	s-Inkompatibilität (einer Prints im Wechselrichte npatibel zueinander, z.E int-Austausch)	oder er sind 3. nach	Der Wechselrich keinen Strom ins	iter speist s Netz ein.	Wechselrichter-Firmwa- re aktualisieren; *)
		*) Falls die Statusmelo verständigen	dung daue	rhaft angezeigt wi	rd: Fronius-g	eschulten Servicetechniker
		**) Fehler wird automatisch behoben; Tritt die Statusmeldung dauernd auf, set mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung			auernd auf, setzen Sie sich	
Statusmeldun- gen - Klasse 7		Statusmeldungen der aufzeichnen des Wec einflussen.	Klasse 7 hselrichter	betreffen die Steu rs und können den	erung, die Ko Einspeisebe	onfiguration und das Daten- trieb direkt oder indirekt be-

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung
701 - 716	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus	Warnmeldung am Display	*)
721	EEPROM wurde neu initiali- siert	Warnmeldung am Display	Statusmeldung quittieren; *)
722 - 730	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus	Warnmeldung am Display	*)
731	Initialisierungsfehler - USB- Stick wird nicht unterstützt	Warnmeldung am Display	USB-Stick überprüfen oder aus- tauschen
732	Initialisierungsfehler - Über- strom am USB-Stick	wammeldung am Display	Dateisystem des USB-Sticks überprüfen; *)
733	Kein USB-Stick angesteckt	Warnmeldung am Display	USB-Stick anstecken oder über- prüfen; *)
734	Update-Datei wird nicht er- kannt oder ist nicht vorhanden	Warnmeldung am Display	Update-Datei überprüfen (z.B. auf richtige Dateibenennung) *)
735	nicht zum Gerät passende Up- date-Datei, zu alte Update-Da- tei	Warnmeldung am Display, Update-Vorgang wird abge- brochen	Update-Datei überprüfen, gegebenenfalls die für das Gerät passende Update-Datei herunter- laden (z.B. unter http://www.fronius.com); *)
736	Schreib- oder Lesefehler auf- getreten	Warnmeldung am Display	USB-Stick und die darauf befind- lichen Dateien überprüfen oder USB-Stick austauschen USB-Stick nur abstecken, wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet.; *)
737	Datei konnte nicht geöffnet werden	Warnmeldung am Display	USB-Stick aus- und wieder ein- stecken; USB-Stick überprüfen oder austauschen
738	Abspeichern einer Log-Datei nicht möglich (z.B: USB-Stick ist schreibgeschützt oder voll)	Warnmeldung am Display	Speicherplatz schaffen, Schreib- schutz entfernen, gegebenenfalls USB-Stick überprüfen oder aus- tauschen; *)
740	Initialisierungsfehler - Fehler im Dateisystem des USB- Sticks	Warnmeldung am Display	USB-Stick überprüfen; am PC neu formatieren auf FAT12, FAT16 oder FAT32
741	Fehler beim Aufzeichnen von Logging-Daten	Warnmeldung am Display	USB-Stick aus- und wieder ein- stecken; USB-Stick überprüfen oder austauschen
743	Fehler während des Updates aufgetreten	Warnmeldung am Display	Update-Vorgang wiederholen, USB-Stick überprüfen; *)
745	Update-Datei fehlerhaft	Warnmeldung am Display, Update-Vorgang wird abge- brochen	Update-Datei neu herunterladen; USB-Stick überprüfen oder aus- tauschen; *)
746	Fehler während des Updates aufgetreten	Warnmeldung am Display, Update-Vorgang wird abge- brochen	Update nach einer Wartezeit von 2 Minuten erneut starten; *)
751	Uhrzeit verloren		Zeit und Datum am Wechselrich
752	Real Time Clock Modul Kom- munikationsfehler	Warnmeldung am Display	ter neu einstellen; *)
753	interner Fehler: Real Time Clock Modul ist im Notmodus	ungenaue Zeit, Uhrzeit-Ver- lust möglich (Einspeisebe- trieb normal)	Zeit und Datum am Wechselrich- ter neu einstellen

Code	Beschreibung	Verhalten	Behebung
754 - 755	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus	Warnmeldung am Display	*)
757	Hardware-Fehler im Real Time Clock Modul	Fehlermeldung am Display, der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein	*)
758	Interner Fehler: Real Time Clock Modul ist im Notmodus	ungenaue Zeit, Uhrzeit-Ver- lust möglich (Einspeisebe- trieb normal)	Zeit und Datum am Wechselrich- ter neu einstellen
760	Interner Hardware-Fehler	Fehlermeldung am Display	*)
761 - 765	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus	Warnmeldung am Display	*)
766	Notfall-Leistungsbegrenzung wurde aktiviert (max. 750 W)	Fehlermeldung am Display)
767	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus		
768	Leistungsbegrenzung in den Hardware-Modulen unter- schiedlich	Warnmeldung am Display	*)
772	Speichereinheit nicht verfüg- bar		
773	Software-Update Gruppe 0 (ungültiges Länder-Setup)		
775	PMC-Leistungsteil nicht ver- fügbar	Warnmeldung am Display	Taste 'Enter' drücken, um den
776	Device-Typ ungültig		reniei zu bestatigen,)
781 - 794	Gibt Auskunft über den inter- nen Prozessorstatus	Warnmeldung am Display	*)

*) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

Statusmeldun-	1000 - 1299 - Gibt A	Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus	
12	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Funktion des Wechselrichters unbedenk- lich und erscheint nur im Setup-Parameter "Status LT". Im tat- sächlichen Fehlerfall unterstützt diese Statusmeldung den Fronius TechSupport bei der Fehleranalyse.	
Kundendienst	 WICHTIG! Wenden Sie sich an Ihren Fronius-Händler oder einen Fronius-geschulten Servicetechniker, wenn ein Fehler häufig, oder dauerhaft erscheint ein Fehler erscheint, der nicht in den Tabellen angeführt ist 		
Betrieb in Umge- bungen mit star- kerBei Betrieb des Wechselrichters in Umgebungen mit starker Staubentwicklung: wenn nötig den Kühlkörper und den Lüfter an der Rückseite des Wechselrichters Zuluftöffnungen an der Wandhalterung mit sauberer Druckluft ausblasen.Staubentwick- lung			

Technische Daten

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Eingangsdaten		1	
MPP-Spannungsbereich	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC		
Min. Eingangsspannung		150 V DC	
Max. Eingangsstrom		16,0 A	
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule (I _{SC PV})		24,0 A	
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾		32 A (RMS) ⁵⁾	
Ausgangsdaten			
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	3000 W	3700 W	4500 W
Max. Ausgangsleistung	3000 W	3700 W	4500 W
Nominale Netzspannung	3~	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Min. Netzspannung		150 V / 260 V	
Max. Netzspannung		280 V / 485 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. Ausgangsstrom		9 A	
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz ¹⁾	
Klirrfaktor	< 3 %		
Leistungsfaktor cos phi		0,7 - 1 ind./cap. ²⁾	
Einschalt-Stromimpuls ⁶⁾ und Dauer	38 A / 2 ms		
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	21,4 A / 1 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad		98 %	
Europ. Wirkungsgrad	96,2 %	96,7 %	97 %
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA		
Kühlung	ge	regelte Zwangsbelüftu	ng
Schutzart		IP 65	
Abmessungen h x b x t		645 x 431 x 204 mm	
Gewicht		16 kg	
Zulässige Umgebungstemperatur		- 25 °C - +60 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit		0 - 100 %	
EMV Emissionsklasse		В	
Überspannungskategorie DC / AC		2/3	
Verschmutzungsgrad	2		
Schallemission		58,3 dB(A) ref. 1pW	
Schutzeinrichtungen			
DC-Isolationsmessung		integriert	
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-	Verschiebung, Leistung	gsbegrenzung
DC-Trennschalter		integriert	
RCMU		integriert	

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M	
Eingangsdaten	Eingangsdaten			
MPP-Spannungsbereich	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC			
Min. Eingangsspannung		150 V DC		
Max. Eingangsstrom		2 x 16,0 A		
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$		2 x 24,0 A		
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾		48 A (RMS) ⁵⁾		
Ausgangsdaten				
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	3000 W	3700 W	4500 W	
Max. Ausgangsleistung	3000 W	3700 W	4500 W	
Nominale Netzspannung	1 ~ 3	NPE 220/230 V / 380/4	00 V	
Min. Netzspannung		150 V / 260 V		
Max. Netzspannung		280 V / 485 V		
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A	
Max. Ausgangsstrom		13,5 A		
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz ¹⁾		
Klirrfaktor		< 3 %		
Leistungsfaktor cos phi		0,85 - 1 ind./cap. ²⁾		
Einschalt-Stromimpuls ⁶⁾ und Dauer	38 A / 2 ms			
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	24 A / 6,6 ms			
Allgemeine Daten				
Maximaler Wirkungsgrad		98 %		
Europ. Wirkungsgrad	96,5 % 96,9 % 97,2 %		97,2 %	
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA			
Kühlung	ge	regelte Zwangsbelüftu	ng	
Schutzart		IP 65		
Abmessungen h x b x t		645 x 431 x 204 mm		
Gewicht		19,9 kg		
Zulässige Umgebungstemperatur		- 25 °C - +60 °C		
Zulässige Luftfeuchtigkeit		0 - 100 %		
EMV Emissionsklasse		В		
Überspannungskategorie DC / AC		2/3		
Verschmutzungsgrad	2			
Schallemission		59,5 dB(A) ref. 1pW		
Schutzeinrichtungen				
DC-Isolationsmessung	integriert			
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-	/erschiebung, Leistung	gsbegrenzung	
DC-Trennschalter		integriert		
RCMU		integriert		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Eingangsdaten			
MPP-Spannungsbereich	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC		
Min. Eingangsspannung		150 V DC	
Max. Eingangsstrom		2 x 16,0 A	
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$		2 x 24,0 A	
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾		48 A (RMS) ⁵⁾	
Ausgangsdaten			
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	5000 W	6000 W	7000 W
Max. Ausgangsleistung	5000 W	6000 W	7000 W
Nominale Netzspannung	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Min. Netzspannung		150 V / 260 V	
Max. Netzspannung		280 V / 485 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A
Max. Ausgangsstrom		13,5 A	
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz ¹⁾	
Klirrfaktor		< 3 %	
Leistungsfaktor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾		
Einschalt-Stromimpuls ⁶⁾ und Dauer	38 A / 2 ms		
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	24 A / 6,6 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad		98 %	
Europ. Wirkungsgrad	97,3 %	97,5 %	97,6 %
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA		
Kühlung	ge	regelte Zwangsbelüftu	ng
Schutzart		IP 65	
Abmessungen h x b x t		645 x 431 x 204 mm	
Gewicht	19,9 kg	19.9 kg	21,9 kg
Zulässige Umgebungstemperatur		- 25 °C - +60 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %		
EMV Emissionsklasse	В		
Überspannungskategorie DC / AC	2/3		
Verschmutzungsgrad	2		
Schallemission	59,5 dB(A) ref. 1pW		
Schutzeinrichtungen			
DC-Isolationsmessung		integriert	
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-	/erschiebung, Leistung	sbegrenzung
DC-Trennschalter		integriert	
RCMU		integriert	

Fronius Symo	8.2-3-M
Eingangsdaten	
MPP-Spannungsbereich (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC
Min. Eingangsspannung	150 V DC
Max. Eingangsstrom (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule (I _{SC PV})	2 x 24,0 A
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾	48 A (RMS) ⁵⁾
Ausgangsdaten	· ·
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	8200 W
Max. Ausgangsleistung	8200 W
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V
Min. Netzspannung	150 V / 260 V
Max. Netzspannung	280 V / 485 V
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Max. Ausgangsstrom	13,5 A
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz ¹⁾
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Einschalt-Stromimpuls ⁶⁾ und Dauer	38 A / 2 ms
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	24 A / 6,6 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	98 %
Europ. Wirkungsgrad	97,7 %
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 65
Abmessungen h x b x t	645 x 431 x 204 mm
Gewicht	21,9 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	- 25 °C - +60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie DC / AC	2/3
Verschmutzungsgrad	2
Schallemission	59,5 dB(A) ref. 1pW
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbegrenzung
DC-Trennschalter	integriert
RCMU	integriert

Fronius Symo	10.0-3-M	12.5-3-M			
Eingangsdaten	Eingangsdaten				
MPP-Spannungsbereich	270 - 800 V DC 320 - 800 V DC				
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC				
Min. Eingangsspannung	200 V DC				
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A für 43,	Spannungen < 420 V) 5 A			
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule (I_{SC} _{PV}) (MPP1 / MPP2)	40,5 / 2	24,8 A			
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾	40,5 / 24,8	A (RMS) ⁵⁾			
Ausgangsdaten					
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	10000 W	12500 W			
Max. Ausgangsleistung	10000 W	12500 W			
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220/23	30 V / 380/400 V			
Min. Netzspannung	150 V /	260 V			
Max. Netzspannung	280 V /	485 V			
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	15,2 / 14,5 A	18,9 / 18,1 A			
Max. Ausgangsstrom	20	A			
Nominale Frequenz	50 / 60) Hz ¹⁾			
Klirrfaktor	< 1,75 %	< 2 %			
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾				
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	64 A / 2	2,34 ms			
Allgemeine Daten					
Maximaler Wirkungsgrad	97,8	3 %			
Europ. Wirkungsgrad U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,7 / 97,5 / 96,9 %			
Eigenverbrauch bei Nacht	0,7 W &	117 VA			
Kühlung	geregelte Zwa	angsbelüftung			
Schutzart	IP	66			
Abmessungen h x b x t	725 x 510	x 225 mm			
Gewicht	34,8	3 kg			
Zulässige Umgebungstemperatur	- 25 °C -	+60 °C			
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 10	00 %			
EMV Emissionsklasse	E	}			
Überspannungskategorie DC / AC	2 /	3			
Verschmutzungsgrad	2				
Schallemission	65 dB(A) (ref. 1pW)				
Schutzeinrichtungen					
DC-Isolationsmessung	integ	griert			
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebur	ng, Leistungsbegrenzung			
DC-Trennschalter	integ	riert			
RCMU	integriert				

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M	
ingangsdaten				
MPP-Spannungsbereich	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC	
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC			
Min. Eingangsspannung		200 V DC		
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)		33,0 / 27,0 A 51,0 A		
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$ (MPP1 / MPP2)		49,5 / 40,5 A		
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾		49,5 / 40,5 A		
Ausgangsdaten				
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	15000 W	17500 W	20000 W	
Max. Ausgangsleistung	15000 W	17500 W	20000 W	
Nominale Netzspannung	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	00 V	
Min. Netzspannung		150 V / 260 V		
Max. Netzspannung		280 V / 485 V		
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A	
Max. Ausgangsstrom		32 A		
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz ¹⁾		
Klirrfaktor	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,25 %	
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾			
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer		64 A / 2,34 ms		
Allgemeine Daten				
Maximaler Wirkungsgrad		98 %		
Europ. Wirkungsgrad U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,2 / 97,6 / 97,1 %	96,4 / 97,7 / 97,2 %	96,5 / 97,8 / 97,3 %	
Eigenverbrauch bei Nacht		0,7 W & 117 VA		
Kühlung	ge	regelte Zwangsbelüftu	ng	
Schutzart		IP 66		
Abmessungen h x b x t		725 x 510 x 225 mm		
Gewicht		43,4 kg / 43,2 kg		
Zulässige Umgebungstemperatur		- 25 °C - +60 °C		
Zulässige Luftfeuchtigkeit		0 - 100 %		
EMV Emissionsklasse		В		
Überspannungskategorie DC / AC	2/3			
Verschmutzungsgrad	2			
Schallemission	65 dB(A) (ref. 1pW)			
Schutzeinrichtungen				
DC-Isolationsmessung		integriert		
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-	Verschiebung, Leistung	gsbegrenzung	
DC-Trennschalter		integriert		
RCMU		integriert		

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S	
Eingangsdaten			
MPP-Spannungsbereich	580 - 850 V DC	580 - 850 V DC	
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000	V DC	
Min. Eingangsspannung	580 V DC		
Max. Eingangsstrom	44,2 A	47,7 A	
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule (I_{SC}	71,0	6 A	
Max. Rückspeise-Strom ⁴⁾	48 A (F	RMS) ⁵⁾	
Start-Eingangsspannung	650 \	/ DC	
Ausgangsdaten			
Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	25000 W	27000 W	
Max. Ausgangsleistung	25000 W	27000 W	
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220/23	0 V / 380/400 V	
Min. Netzspannung	150 V /	260 V	
Max. Netzspannung	275 V /	477 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A	
Max. Ausgangsstrom	38 A	41 A	
Nominale Frequenz	50 / 60) Hz ¹⁾	
Klirrfaktor	< 2	%	
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾		
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	46 A / 156,7 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad	98	%	
Europ. Wirkungsgrad U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax} 97,99 / 97,47 / 97,07 % 97,98		97,98 / 97,59 / 97,19 %	
Eigenverbrauch bei Nacht	0,61 W & 357 VA		
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung		
Schutzart	IP 66		
Abmessungen h x b x t	725 x 510	x 225 mm	
Gewicht (light-Version)	35,69 kg (35,44 kg)	
Zulässige Umgebungstemperatur	- 25 °C -	+60 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 10	00 %	
EMV Emissionsklasse	E	}	
Überspannungskategorie DC / AC	2/3		
Verschmutzungsgrad	2		
Schallemission	72,5 dB(A) (ref. 1 pW)		
Einschalt-Stromimpuls ⁶⁾ und Dauer	65,7 A /	448 µs	
Schutzeinrichtungen			
max. Überstromschutz	80 A		
DC-Isolationsmessung	integ	griert	
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebur	ng, Leistungsbegrenzung	
DC-Trennschalter	integ	riert	
DC-Überspannungsschutz	integ	riert	
RCMU	integ	riert	

Fronius Symo	Eing	gangsdaten	Dummy 3 - 10 kW	Dummy 10 - 20 kW		
Dunniy	Nominale Netzspannung Netzspannungs-Toleranz		1~ NF	1 ~ NPE 230 V		
			+10 /	-5 % ¹⁾		
	Non	ninale Frequenz	50 - 6	60 Hz ¹⁾		
	Allg	emeine Daten				
	Sch	utzart	IP 65	IP 66		
	Abn	nessungen h x b x t	645 x 431 x 204 mm	725 x 510 x 225 mm		
	Gev	vicht	11 kg	22 kg		
Erklärung der Fußnoten	 Angegebene Werte sind richter spezifisch auf da Je nach Länder-Setup o (ind. = induktiv; cap. = k PCC = Schnittstelle zun Maximaler Strom vom V selrichter sichergestellt durch den Stromspitze beim Einsc 		d Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wech as jeweilige Land abgestimmt. oder gerätespezifischen Einstellungen (apazitiv) n öffentlichen Netz Nechselrichter zum Solarmodul bei einem Fehler im Wo n elektrischen Aufbau des Wechselrichters chalten des Wechselrichters			
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	CE-I Alle gige gest	Kennzeichen erforderlichen und einschl n EU-Richtlinie werden eir attet sind.	lägigen Normen sowie Richtlir ngehalten, sodass die Geräte r	nien im Rahmen der einschlä- nit dem CE-Kennzeichen aus-		
	Schaltung zur Varhindarung das Insalbatrishas					

Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes

Der Wechselrichter verfügt über eine zugelassenen Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes.

Netzausfall

Die serienmäßig in den Wechselrichter integrierten Mess- und Sicherheitsverfahren sorgen dafür, dass bei einem Netzausfall die Einspeisung sofort unterbrochen wird (z.B. bei Abschaltung durch den Energieversorger oder Leitungsschaden).

Garantiebedingungen und Entsorgung

Fronius Werksga- rantie	Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhältlich: www.fronius.com/solar/garantie
	Um die volle Garantielaufzeit für Ihren neu installierten Fronius Wechselrichter oder Spei- cher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: www.solarweb.com.
Entsorgung	Sollte Ihr Wechselrichter eines Tages ausgetauscht werden, nimmt Fronius das Altgerät zurück und sorgt für eine fachgerechte Wiederverwertung.

Introduction

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous vous félicitons d'avoir acquis ce produit Fronius de haute qualité technique. Les présentes Instructions de service doivent vous permettre de vous familiariser avec ce produit. Par une lecture attentive, vous apprendrez à connaître les diverses possibilités de votre produit Fronius. C'est ainsi seulement que vous pourrez en exploiter au mieux tous les avantages.

Respectez les consignes de sécurité et veillez par ce biais à garantir davantage de sécurité sur le lieu d'utilisation du produit. Une manipulation appropriée de ce produit garantit sa qualité et sa fiabilité à long terme. Ces deux critères sont des conditions essentielles pour un résultat optimal.

Explication des consignes de sécurité

DANGER ! Signale un risque de danger immédiat. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT ! Signale une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION ! Signale une situation susceptible de provoquer des dommages. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.



REMARQUE! Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

IMPORTANT! Signale des astuces d'utilisation et d'autres informations particulièrement utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.

Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l'un des symboles illustrés dans le chapitre « Consignes de sécurité ».

Sommaire

Consignes de sécurité	65
Généralités	65
Conditions ambiantes	65
Personnel qualifié	66
Données relatives aux valeurs des émissions sonores	66
Mesures relatives à la CEM	66
Élimination des déchets	66
Sûreté des données	67
Droits d'auteur	67
Généralités	68
Concept d'appareil	68
Utilisation conforme à la destination	69
Avertissements sur l'appareil	69
Remarques concernant un appareil factice	70
Fusibles de chaîne	70
Critères de sélection des fusibles de chaîne appropriés	71
Communication de données et Solar Net	72
Fronius Solar Net et le transfert de données	72
Zone de communication de données	72
Description de la DEL « Solar Net »	73
Exemple	74
Explication relative à l'interface de courant multifonction commutable	74
Fronius Datamanager 2.0	76
Éléments de commande, connecteurs et vovants sur le Fronius Datamanager	76
Fronius Datamanager durant la nuit ou en cas de tension DC insuffisante	79
Première mise en service	79
Informations complémentaires concernant le Fronius Datamanager 2.0	81
Éléments de commande et voyants	82
Éléments de commande et indications	82
Écran	83
Navigation dans le niveau Menu	84
Activation de l'éclairage de l'écran	84
Désactivation automatique de l'éclairage de l'écran / Accès au point de menu « ACTUEL »	84
Appeler un niveau de menu	84
Valeurs affichées dans le point de menu ACTUEI	84
Valeurs affichées sous l'option de Menu LOG	85
Le point de menu SETUP	86
Configuration	86
Actualisation du logiciel	86
Navigation dans le point de menu SETUP	86
Configuration des entrées de menu – généralités	87
Exemple d'utilisation : réglage de l'heure	88
Points de menu du menu Setup	90
Veille	90
DATCOM	90
USB	91
Relais	92
Energie-Manager(dans le point de menu Relais)	93
Heure / Date	94
Paramètres de l'écran	95
Gain d'énergie	96
Ventilateur	96
Le noint de menu INFO	90
Valeurs de mesure	07
ταισαίο ας mesure État ED	07
État du réseau	07
Informatione eur l'annarail	97 07
Montaions sui rappareit	20
Activer/désactiver le verrouillage des touches	00
Généralités	00
	00

Activer/désactiver le verrouillage des touches	99	
Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur		
Clé USB en tant que datalogger	101	
Clés USB adaptées	101	
Clé USB pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur	102	
Retrait de la clé USB	102	
Le menu Basic	103	
Accéder au menu Basic	103	
Les entrées du menu Basic	104	
Paramètres lorsque l'option « DC OVP Typ 2 » est installée	104	
Diagnostic d'état et élimination des défauts	105	
Affichage de messages d'état	105	
Panne générale de l'écran	105	
Messages d'état – classe 1	105	
Messages d'état - classe 3	105	
Messages d'état - classe 4	106	
Messages d'état - classe 5	109	
Messages d'état - classe 6	110	
Messages d'état – classe 7	111	
Messages d'état - Classe 10 - 12	113	
Service clientèle	113	
Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières	113	
Caractéristiques techniques	114	
Fronius Symo Dummy	121	
Explication des notes de bas de page	121	
Normes et directives appliquées	121	
Conditions de garantie et élimination		
Garantie constructeur Fronius	122	
Elimination des déchets	122	

Consignes de sécurité

Généralités



Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers,
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant,
- d'inefficacité du travail avec l'appareil.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent

- posséder les qualifications correspondantes,
- connaître le maniement des installations électriques et
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes Instructions de service.

Les Instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes Instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil

- veiller à leur lisibilité permanente,
- ne pas les détériorer,
- ne pas les retirer,
- ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.

Les bornes de raccordement peuvent atteindre des températures élevées.



Mettre l'appareil en service uniquement si tous les dispositifs de protection sont entièrement opérationnels. Si les dispositifs de protection ne sont pas entièrement opérationnels, il existe un risque

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers,
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant,
- d'inefficacité du travail avec l'appareil.

Les dispositifs de protection dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.

Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de protection.

Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Généralités » des Instructions de service de l'appareil.

Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

Votre sécurité est en jeu !

Conditions ambiantes



Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine d'utilisation indiqué est considéré comme non conforme. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs.

Vous trouverez des informations plus précises concernant les conditions d'utilisation admises dans les caractéristiques techniques de vos instructions de service.

Personnel qualifié



Les informations de service contenues dans les présentes Instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Un choc électrique peut être mortel. N'effectuez pas d'opérations autres que celles indiquées dans les Instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.



Tous les câbles et les tuyaux doivent être solides, intacts, isolés et de capacité suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.

Les travaux d'entretien et de maintenance ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.

Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).

Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.

Remplacer immédiatement les éléments qui ne sont pas en parfait état.

Données relatives aux valeurs des émissions sonores



L'étage maximal de puissance sonore de l'onduleur est indiqué dans les caractéristiques techniques.

Grâce à une régulation électronique de la température, le bruit du refroidissement de l'appareil est maintenu aussi faible que possible et dépend de la puissance transformée, de la température ambiante, du niveau de propreté de l'appareil, etc.

Une valeur d'émission rapportée au poste de travail ne peut être indiquée pour cet appareil, car le niveau de pression acoustique est fortement dépendant de la situation de montage, de la qualité du réseau, des cloisons environnantes et des caractéristiques générales du local.

Mesures relatives à la CEM



Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs-limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dysfonctionnements.

Élimination des déchets



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa transposition dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés de manière séparée et faire l'objet d'un recyclage conforme à la protection de l'environnement. Veillez à rapporter votre appareil usagé auprès de votre revendeur ou renseignez-vous sur l'existence d'un système de collecte et d'élimination local autorisé. Le non respect de cette directive européenne peut avoir des conséquences pour l'environnement et pour votre santé !

Sûreté des données



L'utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modifications par rapport aux réglages d'usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de réglages personnels.

Droits d'auteur



Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.

Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique lors de l'impression. Sous réserve de modifications. Le contenu des Instructions de service ne peut justifier aucune réclamation de la part de l'acheteur. Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions d'amélioration et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans les Instructions de service.

Généralités

Concept d'appareil



Structure de l'appareil :

- (1) Couvercle du boîtier
- (2) Onduleur
- (3) Support mural
- (4) Zone de raccordement avec interrupteur principal DC
- (5) Zone de communication de données
- (6) Capot de la zone de communication de données

L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif, synchrone avec la tension du secteur, est injecté dans le réseau électrique public.

L'onduleur a été exclusivement conçu pour être utilisé avec des installations photovoltaïques couplées au réseau, une production de courant indépendante du réseau électrique public n'est donc pas possible.

De par sa conception et son mode de fonctionnement, l'onduleur offre une sécurité maximale en termes de montage et d'utilisation.

L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption, etc.), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.

La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'ilotage.

L'onduleur fonctionne de manière totalement automatique. Dès que les modules solaires fournissent suffisamment d'énergie après le lever du soleil, la surveillance du réseau par l'onduleur commence. Lorsque le rayonnement solaire est suffisant, l'onduleur entame le mode d'injection dans le réseau.

L'onduleur fonctionne alors de façon à extraire le maximum de puissance possible des modules solaires.

Dès que l'apport en énergie n'est plus suffisant pour permettre l'injection de courant dans le réseau, l'onduleur déconnecte complètement l'électronique de puissance et interrompt le fonctionnement. Toutes les données enregistrées ainsi que les réglages sont mémorisés.

Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie actuelle.

Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation de l'air chaud adaptée).

Le Fronius Eco ne dispose pas d'un convertisseur interne. Il en résulte des restrictions au niveau du choix du module solaire et de la chaîne. La tension d'entrée DC minimale (U_{DC min}) dépend de la tension du secteur. Pour une application correcte, un appareil hautement optimisé est disponible.

Utilisation conforme à la destination	 L'onduleur solaire est exclusivement destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public. Est considérée comme non conforme : toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà, toute transformation sur l'onduleur n'étant pas expressément recommandée par Fronius, l'installation de composants n'étant pas expressément recommandés ou distribués par Fronius.
	Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages consécutifs. Toute prétention à garantie devient caduque.
	 Font également partie de l'utilisation conforme la lecture attentive et le respect de toutes les indications et de tous les avertissements de sécurité et de danger des Instructions de service, le respect des travaux d'inspection et de maintenance, le montage conforme aux Instructions de service.
	Lors de la conception de l'installation photovoltaïque, veiller à ce que tous les composants de l'installation soient exclusivement exploités dans leur domaine d'utilisation autorisé.
	Tous les fabricants de modules solaires recommandent de respecter des mesures desti- nées au maintien durable des propriétés du module solaire.
	Tenir compte des dispositions du distributeur d'électricité pour l'injection dans le réseau.

Avertissements sur l'appareil

Des avertissements et symboles de sécurité figurent sur et dans l'onduleur. Ces avertissements et symboles de sécurité ne doivent être ni retirés, ni recouverts. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.



Symboles de sécurité :



Risque de dommages corporels et matériels graves lié à une erreur de manipulation

Utiliser les fonctions décrites uniquement après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :

- les présentes Instructions de service,
- toutes les instructions de service des composants périphériques de l'installation photovoltaïque, en particulier les consignes de sécurité



Tension électrique dangereuse.

Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs !

Texte des avertissements :

AVERTISSEMENT !

Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension. Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs (5 minutes).

Remarques concernant un appareil factice L'appareil factice n'est pas adapté pour le raccordement fonctionnel à une installation photovoltaïque et doit être mis en service exclusivement à des fins de présentation.

IMPORTANT ! Dans le cas d'un appareil factice, ne pas raccorder de câbles sous tension DC aux connecteurs DC.

Le raccordement de câbles ou de sections de câbles sans tension à des fins de démonstration est autorisé.

Un appareil factice peut être identifié à sa plaque signalétique :



Exemple : Plaque signalétique d'un appareil factice

Fusibles de chaîne

AVERTISSEMENT ! Une décharge électrique peut être mortelle. Danger en raison de la tension au niveau des porte-fusibles. Les porte-fusibles sont sous tension lorsque de la tension est présente au niveau du connecteur DC de l'onduleur, même lorsque l'interrupteur DC est désactivé. Avant toute opération sur le portefusibles de l'onduleur, veiller à ce que le côté DC soit hors tension.

L'utilisation de fusibles de chaîne dans le Fronius Eco permet une protection supplémentaire des modules solaires.

Le courant de court-circuit maximal I_{sc} , le courant inverse maximal du module I_R ou les indications de valeurs de fusibles de chaîne maximales dans la fiche technique des modules du module solaire correspondant sont déterminants pour la protection des modules solaires.

Le courant de court-circuit maximal I_{SC} par borne de raccordement est de 12 A.

Le courant de déclenchement des fusibles de chaîne peut être réglé sur une valeur supérieure à 12 A si nécessaire. Si l'onduleur fonctionne avec un boîtier collecteur de chaînes externe, alors un Kit connecteur DC doit être utilisé (Référence : 4,251,015).

Les dispositions nationales en matière de protection par fusibles doivent être observées. L'installateur électrique est responsable de la sélection des fusibles de chaîne appropriés.



REMARQUE! Afin d'éviter les risques d'incendie, les fusibles défectueux doivent être remplacés uniquement par des nouveaux fusibles équivalents.
L'onduleur est livré en option avec les fusibles suivants :

- 6 fusibles de chaîne 15 A à l'entrée DC+ et 6 goujons métalliques à l'entrée DC-
- 12 goujons métalliques



Critères de sélection des fusibles de chaîne appropriés

Par chaîne de modules solaires, les fusibles de chaîne doivent répondre aux critères suivants :

- $I_{N} > 1.8 \times I_{SC}$ _
- _
- $I_N < 2.4 \text{ x } I_{SC}$ $U_N >/= \text{max}$. Tension d'entrée de l'onduleur utilisé
- Dimensions du fusible : diamètre 10 x 38 mm
- I_N Courant nominal du fusible
- Courant de court-circuit en conditions standard de test (STC), conformément à la I_{SC} fiche technique des modules solaires
- U_N Tension nominale du fusible
 - REMARQUE! La valeur nominale du courant du fusible ne doit pas excéder la valeur de protection maximale figurant dans la fiche technique du fabricant du module solaire. Si aucune valeur de protection maximale n'est indiquée, demander celle-ci au fabricant du module solaire.

Communication de données et Solar Net

et le transfert de données	Le Fronius Solar Net a été développé par Fronius pour une utilisation individuelle des extensions de système. Le Fronius Solar Net est un réseau de données permettant de relier plusieurs onduleurs aux extensions de système.
	Le Fronius Solar Net est un système de bus à topologie en anneau. Pour que un ou plu- sieurs onduleurs reliés dans le Fronius Solar Net puissent communiquer avec une exten- sion de système, un câble adapté suffit.
	Diverses extensions de système sont automatiquement reconnues par Fronius Solar Net.
	Pour différencier plusieurs extensions de système identiques, il est nécessaire de leur at- tribuer un numéro individuel.
	Pour définir chaque onduleur de manière univoque dans Solar Net, il faut également leur affecter un numéro individuel. Procéder à l'attribution des numéros individuels conformément aux prescriptions de la section « Le point de menu SETUP ».
	Des informations détaillées relatives à chacune des extensions de système figurent dans les Instructions de service correspondantes ou sur le site Internet http://www.fronius.com
	Des informations plus détaillées concernant le câblage des composants DATCOM se trouvent à l'adresse suivante :
	n wan



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Zone de communication de données



Selon le modèle, l'onduleur peut être équipé de la carte enfichable Fronius Datamanager.

	Pos.	Désignation
	(1)	Interface de courant multifonction commutable. Pour une explication plus détail- lée, voir la section suivante « Explication relative à l'interface de courant multi- fonction commutable »
		Pour le raccordement à l'interface de courant multifonction, utiliser la contre-fiche à 2 pôles fournie avec l'onduleur.
	(2) (3)	Connecteur Solar Net / Interface Protocol IN Connecteur Solar Net / Interface Protocol OUT Entrée et sortie « Fronius Solar Net » / Interface Protocol pour la connexion avec d'autres composants DATCOM (par ex. onduleur, Sensor Box, etc.).
		Lors de la mise en réseau de plusieurs composants DATCOM, un obturateur de port libre doit être enfiché sur chaque connecteur IN ou OUT libre d'un composant DATCOM. Deux obturateurs de port libre sont inclus dans la livraison des onduleurs équipés
	(1)	DEL « Solar Not »
	(4)	indique si l'alimentation Solar Net est disponible.
	(5)	DEL « Transfert de données » clignote lors de l'accès à la clé USB. Pendant ce laps de temps, la clé USB ne doit pas être retirée.
	(6)	Connecteur USB A pour le raccordement d'une clé USB de taille maximale 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.).
		La clé USB peut jouer un rôle de datalogger pour un onduleur. La clé USB n'est pas comprise dans la livraison de l'onduleur.
	(7)	Contact sans potentiel avec contre-fiche
		250 V AC / 4 A AC
		Section de câble 1,5 mm ² (AWG 16) max.
		Broche 1 = contact à fermeture (Normally Open)
		Broche 2 = passe de fond (Common) Broche 3 = contact à ouverture (Normally Closed)
		Pour le raccordement au contact sans potentiel, utiliser la contre-fiche fournie avec l'onduleur.
	(8)	Fronius Datamanager avec antenne WiFi ou
		cache pour compartiment de cartes d'option
	(9)	Cache pour compartiment de cartes d'option
Description de la DEL « Solar Net »	La DE	EL « Solar Net » est allumée : entation électrique pour la communication de données au sein du Fronius Solar Net
	/ Inter	tace Protocol fonctionne correctement

La DEL « Solar Net » clignote brièvement toutes les 5 secondes :

erreur dans la communication de données dans le Fronius Solar Net

- Surintensité (flux de courant > 3 A, par ex. en raison d'un court-circuit dans le circuit Fronius Solar Net)
- Sous-tension (pas de court-circuit, tension dans le Fronius Solar Net < 6,5 V, p. ex. en raison d'un nombre de composants DATCOM trop important dans le Fronius Solar Net et d'une alimentation électrique insuffisante)

73

FR

Dans ce cas, une alimentation électrique supplémentaire pour les composants DATCOM à l'aide d'un bloc d'alimentation externe est nécessaire.

Pour détecter une sous-tension existante, vérifier, le cas échéant, la présence d'éventuelles erreurs sur d'autres composants DATCOM.

Après une déconnexion suite à une surintensité ou une sous-tension, l'onduleur essaie toutes les 5 secondes de rétablir l'alimentation énergétique dans le Fronius Solar Net, p. ex. durant tout le temps du court-circuit.

Lorsque l'erreur est éliminée, Fronius Solar Net est à nouveau alimenté en courant dans les 5 secondes.

Exemple

Enregistrement et archivage des données relatives à l'onduleur et au capteur à l'aide du Fronius Datamanager et de la Fronius Sensor Box :



Réseau de données avec 3 onduleurs et une Fronius Sensor Box :

- onduleur 1 avec Fronius Datamanager

- onduleurs 2 et 3 sans Fronius Datamanager !

= obturateur de port libre

La communication externe (Solar Net) s'effectue sur l'onduleur via la zone de communication de données. La zone de communication de données comprend deux interfaces RS 422 jouant un rôle d'entrée et de sortie. La liaison est réalisée au moyen de connecteurs RJ45.

IMPORTANT ! Dans la mesure où le « Fronius Datamanager » fonctionne comme un datalogger, aucun autre datalogger ne doit être présent dans le circuit Fronius Solar Net. Un seul « Fronius Datamanager » par circuit Fronius Solar Net ! Fronius Symo 3 - 10 kW : Démonter tous les Fronius Datamanager restants et fermer le compartiment de cartes d'option avec un cache (42,0405,2020) disponible en option chez Fronius ou utiliser un onduleur sans Fronius Datamanager (version light). Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco : Démonter tous les Fronius Datamanager restants et fermer le compartiment de cartes d'option avec le remplacement du cache (référence 42,0405,2094) ou utiliser un onduleur sans Fronius Datamanager (version light).

Explication relative à l'interface de courant multifonction commutable

Plusieurs variantes de raccordement peuvent être connectées à l'interface de courant multifonction. Cependant, elles ne peuvent pas fonctionner simultanément. Par exemple, si un compteur S0 a été raccordé à l'interface de courant multifonction, aucune borne à signaux pour protection contre la surtension ne peut être raccordée (et inversement). Broche 1 = entrée de mesure : max. 20 mA, résistance de mesure (charge) 100 Ohm Broche 2 = courant de court-circuit max. 15 mA, tension à vide max. 16 V DC ou GND

Variante de raccordement 1 : Borne à signaux pour protection contre la surtension L'option DC OVP Typ 2 (protection contre la surtension) déclenche l'affichage d'un avertissement ou d'une erreur sur l'écran, selon le réglage dans le menu Basic. Vous trouverez des informations plus détaillées concernant l'option DC OVP Typ 2 dans les Instructions d'installation.

Variante de raccordement 2 : Compteur S0

Un compteur pour la saisie de l'auto-consommation par S0 peut être raccordé à l'onduleur. Ce compteur S0 peut être placé au niveau du point d'alimentation ou dans le secteur de consommation. Une réduction dynamique de la puissance peut être réglée au point de menu DNO Editor (Éditeur fournisseur) des réglages du site Internet du Fronius Datamanager (voir les Instructions de service du Fronius Datamanager sur www.fronius.com/QR-link/4204260173DE)

IMPORTANT ! Le raccordement d'un compteur S0 sur l'onduleur peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel de l'onduleur.



Exigences relatives au compteur S0 :

- conformité à la norme CEI62053-31 classe B exigée
- tension max. 15 V DC
- courant max. à l'état ON 15 mA
- courant min. à l'état ON 2 mA
- courant max. à l'état OFF 0,15 mA

Taux d'impulsion max. recommandé du compteur S0 :

Puissance PV kWc [kW]	Taux d'impulsion max. par kWc
30	1 000
20	2 000
10	5 000
≤ 5,5	10 000

Fronius Datamanager 2.0

Éléments de commande, connecteurs et voyants sur le Fronius Datamanager



N° Fonction

(1) Commutateur IP

pour commuter l'adresse IP :

Position de commutation **A** adresse IP fixe ou ouverture du point d'accès WiFi

Pour une connexion directe à un PC via LAN, le Fronius Datamanager 2.0 fonctionne avec l'adresse IP fixe 169.254.0.180.

Si le commutateur IP se trouve en position A, un point d'accès WiFi pour une connexion directe au Fronius Datamanager 2.0 est également ouvert.

Données d'accès à ce point d'accès : Nom du réseau : FRONIUS_240.XXXXX Clé : 12345678

L'accès au Fronius Datamanager 2.0 est possible :

- via le nom DNS « http://datamanager »
- via l'adresse IP 169.254.0.180 pour l'interface LAN
- via l'adresse IP 192.168.250.181 pour le point d'accès WiFi

Position de commutation **B** adresse IP attribuée

Le Fronius Datamanager 2.0 fonctionne avec une adresse IP attribuée de manière dynamique (DHCP) par défaut.

L'adresse IP peut être paramétrée sur le site Internet du Fronius Datamanager 2.0.

N° Fonction

(2) DEL WiFi

- clignote en vert : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode de service (le commutateur IP de la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 se trouve en position A ou le mode de service a été activé via l'écran de l'onduleur, le point d'accès WiFi est ouvert)
- allumée en vert : connexion WiFi existante
- clignote alternativement en vert/rouge : dépassement de la durée d'activation du point d'accès WiFi (1 heure)
- allumée en rouge : connexion WiFi inexistante
- clignote en rouge : connexion WiFi défectueuse
- éteinte : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode Esclave

(3) DEL de connexion Solar.web

- allumée en vert : connexion à Fronius Solar.web existante
- allumée en rouge : connexion à Fronius Solar.web nécessaire mais inexistante
- éteinte : aucune connexion nécessaire à Fronius Solar.web

(4) DEL d'alimentation

- allumée en vert : alimentation via Fronius Solar Net suffisante ; le Fronius Datamanager 2.0 est prêt à fonctionner
- éteinte : alimentation via Fronius Solar Net déficiente ou inexistante ; une alimentation externe est nécessaire ou
 - le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode Esclave
- clignote en rouge : procédure de mise à jour en cours

IMPORTANT ! Ne pas interrompre l'alimentation en courant durant une procédure de mise à jour.

- allumée en rouge : la procédure de mise à jour a échoué

(5) DEL de connexion

- allumée en vert : la connexion est établie au sein de « Fronius Solar Net »
 - allumée en rouge : la connexion est interrompue au sein de « Fronius Solar Net »
 - éteinte : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode Esclave

(6) Connecteur LAN

- interface Ethernet avec marque de couleur bleue, pour le raccordement du câble Ethernet
- (7) I/Os

entrées et sorties numériques



N° Fonction

Modbus RTU 2 fils (RS485) :

- D- Données Modbus -
- D+ Données Modbus +

Alimentation int./ext.

- GND
- + U_{int} / U_{ext} Sortie de tension interne 12,8 V ou Entrée pour une tension d'alimentation externe >12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

Entrées numériques : 0 - 3, 4 - 9

Niveau de tension : bas = min. 0 V - max. 1,8 V ; haut = min. 3 V - max. 24 V DC (+ 20 %)

Courants d'entrée : selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 46 kOhm

Sorties numériques : 0 - 3

Pouvoir de coupure en cas d'alimentation via la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 : 3,2 W au total pour les 4 sorties numériques

Pouvoir de coupure en cas d'alimentation via un bloc d'alimentation externe avec min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), raccordé à Uint / Uext et GND : 1 A, 12,8 -24 V DC (selon le bloc d'alimentation externe) par sortie numérique

Le raccordement aux entrées/sorties s'effectue au moyen de la contre-fiche fournie.

(8) Socle d'antenne pour la fixation de l'antenne WiFi

(9) Commutateur de terminaison Modbus (pour Modbus RTU) terminaison de bus interne avec résistance de 120 ohm (oui/non)

Commutateur en position « on » : résistance de terminaison de 120 ohm active Commutateur en position « off » : aucune résistance de terminaison active



IMPORTANT ! Dans un bus RS485, la résistance de terminaison du premier et du dernier appareil doit être active.

(10) Commutateur Fronius Solar Net Maître / Esclave

pour la commutation entre modes Maître et Esclave au sein d'un circuit Fronius Solar Net

IMPORTANT ! En mode Esclave, toutes les DEL de la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 sont éteintes. Fronius Datama-
nager durant la
nuit ou en cas de
tension DC insuf-Le paramètre « Mode nuit » du menu d'entrées Setup Paramètres d'affichage est réglé par
défaut sur OFF.
Par conséquent, le Fronius Datamanager n'est pas accessible durant la nuit ou en cas de
tension DC insuffisante.

Pour activer le Fronius Datamanager, éteindre puis redémarrer l'onduleur côté AC et appuyer dans un délai de 90 secondes sur n'importe quelle touche de l'écran de l'onduleur.

Voir également le chapitre « Menu d'entrée Setup », « Paramètres d'affichage » (Mode Nuit).

Première mise en service

REMARQUE! Fronius Solar.web App simplifie considérablement la première mise en service du Fronius Datamanager 2.0. Cette application est disponible dans l'App Store.





Pour la première mise en service du Fronius Datamanager 2.0

- une carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 doit être intégrée dans l'onduleur, ou
- une Fronius Datamanager Box 2.0 doit se trouver dans le circuit Fronius Solar Net.

IMPORTANT ! Pour l'établissement de la connexion au Fronius Datamanager 2.0, le terminal correspondant (par ex. ordinateur portable, tablette, etc.) doit être configuré comme suit :

- « Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) » doit être activé



REMARQUE! S'il n'y a qu'un seul onduleur dans l'installation photovoltaïque, les étapes de travail 1 et 2 peuvent être ignorées. Dans ce cas, la première mise en service a lieu à l'étape de travail 3.

Câbler l'onduleur avec le Fronius Datamanager 2.0 ou la Fronius Datamanager Box 2.0 dans Fronius Solar Net

2 En cas de mise en réseau de plusieurs onduleurs dans Fronius Solar Net : Positionner correctement le commutateur Maître / Esclave Fronius Solar Net sur la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0

- un onduleur avec Fronius Datamanager 2.0 = Maître
- tous les autres onduleurs avec Fronius Datamanager 2.0 = Esclave (les DEL des cartes enfichables Fronius Datamanager 2.0 sont éteintes)

3 Basculer l'appareil en mode de service

- Activer le point d'accès WiFi via le menu Setup de l'onduleur



L'onduleur établit le point d'accès WiFi. Le point d'accès WiFi reste ouvert pendant 1 heure.

Installation avec Solar.web App

[4] Télécharger Fronius Solar.web App



5 Exécuter Fronius Solar.web App

Installation avec un navigateur Web

Connecter l'appareil terminal au point d'accès WiFi

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 chiffres)

- rechercher un réseau portant le nom « FRONIUS_240.xxxxx »
- établir la connexion à ce réseau
- saisir le mot de passe 12345678

(ou connecter le terminal et l'onduleur au moyen d'un câble Ethernet)

 Dans le navigateur, saisir : http://datamanager ou
 192.168.250.181 (adresse IP pour la connexion WiFi) ou
 169.254.0.180 (adresse IP pour la connexion LAN)

La page d'accueil de l'assistant de mise en service s'affiche.

Surveillance d'installation	r tronius
Bienvenue dans l'assi	istant de mise en service.
Voici quelques étapes très simples pour parve	nir à la surveillance confortable de votre installation.
\bigcirc	\bigcirc
ASSISTANT SOLAR WEB	ASSISTANT TECHNIQUE
Connectez l'installation à Fronius Solar.web et utilisez notre application pour appareils mobiles.	Paramètres du système pour les limites d'injection, les fonctions Power Control et les interfaces ouvertes !

L'assistant technique est destiné à l'installateur et contient des paramétrages normalisés. L'exécution de l'assistant technique est facultative.

Si l'assistant technique est exécuté, le mot de passe de service doit être absolument noté. Ce mot de passe de service est nécessaire pour la configuration du point de menu Éditeur fournisseur.

Si l'assistant technique n'est pas exécuté, aucune consigne n'est paramétrée pour la réduction de puissance.

L'exécution de l'assistant Solar Web est obligatoire !

6 Exécuter l'assistant Solar Web et suivre les instructions

La page d'accueil Fronius Solar.web s'affiche. ou

La page Web du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche.

[7] En cas de besoin, exécuter l'assistant technique et suivre les instructions

Informations complémentaires concernant le Fronius Datamanager 2.0



Plus d'informations concernant le Fronius Datamanager 2.0 et d'autres options de mise en service sous :

 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204260191FR

Éléments de commande et voyants

Éléments de commande et indications



Pos. Description

(1) Écran

pour l'affichage des valeurs, paramètres et menus

LED de contrôle et d'état

(2)	DEL d'état général allumée		
	 quand un message d'état s'affiche à l'écran (rouge en cas d'erreur, orange en cas d'avertissement) 		
	 en cas d'interruption du mode d'injection dans le réseau durant le traitement d'une erreur (l'onduleur attend une validation ou l'éli- mination d'une erreur survenue) 		
(3)	DEL de démarrage (orange) allumée,		
	 si l'onduleur est en phase de démarrage ou d'autocontrôle automatique (dès que les modules solaires délivrent une puissance suffisante après le lever du soleil) 		
	 si l'onduleur a été commuté en mode Veille dans le menu Setup (= déconnexion manuelle du mode d'injection dans le réseau) si le logiciel de l'onduleur est en cours de mise à jour 		
(4)	DEL d'état de fonctionnement (verte) allumée.		
	 si l'installation photovoltaïque fonctionne sans problème après la phase de démarrage automatique de l'onduleur 		
	- tant que le mode d'injection dans le réseau se déroule		
Touche	es de fonction – différentes fonctions au choix :		
(5)	Touche « gauche/haut » pour la navigation vers la gauche et vers le haut		
(6)	Touche « bas/droite » pour la navigation vers le bas et vers la droite		
(7)	Touche « Menu/Echap » pour passer au niveau menu pour quitter le menu Setup		
(8)	Touche « Entrée » pour confirmer une sélection		

Les touches fonctionnent de façon capacitive. Le contact avec de l'eau peut altérer leur fonctionnement. Pour un fonctionnement optimal des touches, les essuyer avec un tissu sec.

Écran L'alimentation de l'écran est assurée par la tension du secteur AC. Selon la configuration dans le menu Setup, l'écran peut être disponible pendant toute la journée.

IMPORTANT! L'écran de l'onduleur n'est pas un instrument de mesure étalonné. Un faible écart par rapport au compteur d'énergie du distributeur d'électricité est conditionné par le système. Le décompte exact des données avec le distributeur d'électricité nécessite donc un compteur étalonné.

I ACTUEL I	Point de menu
Puissance de sortie	Explication des paramètres
2587	Affichage des valeurs et unités ainsi que des codes d'état
± + +	Affectation des touches de fonction

Zones d'affichage sur l'écran, mode d'affichage



Zones d'affichage sur l'écran, mode Setup

(*) Barre de défilement

- (**) Le symbole Energie-Manager s'affiche lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée
- (***) N° onduleur = numéro DATCOM de l'onduleur, Symbole d'enregistrement – apparaît brièvement lors de l'enregistrement de valeurs paramétrées, Connexion USB - apparaît lorsqu'une clé USB est branchée

Navigation dans le niveau Menu

Activation de l'éclairage de l'écran	 Appuyer sur une touche quelconque L'éclairage de l'écran est activé. Le point de menu Setup permet de paramétrer un éclairage d'écran constamment al- lumé ou constamment éteint sous l'entrée « Paramètres écran ».
Désactivation au- tomatique de l'éclairage de l'écran / Accès au point de menu « ACTUEL »	 Si aucune touche n'est actionnée pendant 2 minutes, l'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement et l'onduleur passe au point de menu « ACTUEL » (si l'éclairage de l'écran est réglé en mode automatique). le passage au point de menu « ACTUEL » s'effectue depuis n'importe quelle position du niveau menu, à l'exception de l'entrée de menu « Veille ». la puissance actuellement injectée s'affiche.
Appeler un ni- veau de menu	 Appuyer sur la touche « Menu » Cécran passe au niveau menu. Cécran passe au niveau menu. Sélectionner le point de menu souhaité à l'aide des touches « gauche » et « droite ». Accéder au point de menu souhaité en appuyant sur la touche « Entrée ». Accéder au point de menu souhaité en appuyant sur la touche « Entrée ». Accéder au point de menu souhaité en appuyant sur la touche « Entrée ».
Valeurs affichées dans le point de menu ACTUEL	 Puissance de sortie (W) – en fonction du type d'appareil (MultiString) deux puissances de sortie sont affichées (PV1 / PV2) après actionnement de la touche Entrée Puissance réactive AC (VAr) Tension du secteur (V) Courant de sortie (A) Fréquence de réseau (Hz) Tonsion solaire (V), de LLPV(1 et le cas échéant LLPV(2)

Courant solaire (V) – de I PV1 et, le cas échéant, I PV2 Fronius Eco : Le courant total des deux canaux de mesure est affiché. Dans Solarweb, les deux canaux de mesure peuvent être consultés séparément.

Heure / Date – Heure et date sur l'onduleur ou dans le circuit Fronius Solar Net

Valeurs affichées sous l'option de Menu LOG	Énergie injectée (kWh / MWh) énergie injectée dans le réseau durant la période considérée
	En raison des différentes procédures de mesure, il peut exister des écarts entre les va- leurs mesurées avec différents appareils. Pour le calcul de l'énergie injectée, seules les valeurs d'affichage de l'appareil étalonné fourni par le distributeur d'électricité font foi.
	Puissance de sortie maximale (W) puissance maximale injectée dans le réseau durant la période considérée
	Gain somme d'argent économisée durant la période considérée (possibilité de configuration de la devise et du facteur de conversion dans le menu Setup)
	Comme pour l'énergie injectée, certains écarts peuvent apparaître pour le rendement en comparaison avec d'autres valeurs mesurées.
	La configuration de la devise et du taux de facturation est décrite dans la section « Le menu Setup ».
	La configuration d'usine est fonction du Setup de chaque pays.
	Tension maximale du secteur (V) tension maximale du secteur mesurée durant la période considérée
	Tension solaire maximale (V) tension de module solaire maximale mesurée durant la période considérée
	Heures de fonctionnement durée de fonctionnement de l'onduleur (HH:MM).
	IMPORTANT ! Pour un affichage exact des valeurs journalières et annuelles, l'heure doit être correctement réglée.

Le point de menu SETUP

Configuration

L'onduleur est préconfiguré par défaut pour une utilisation immédiate. Aucune préconfiguration n'est nécessaire pour le mode d'injection dans le réseau entièrement automatique.

Le point de menu SETUP permet de modifier très facilement la configuration initiale de l'onduleur afin de l'adapter aux souhaits et exigences spécifiques de l'utilisateur.

Actualisation du logiciel

F

REMARQUE! En raison des mises à jour de logiciel, il est possible que certaines fonctions non décrites dans les présentes Instructions de service soient disponibles sur votre appareil ou inversement. En outre, certaines illustrations peuvent différer des éléments de commande disponibles sur votre appareil. Toutefois, le fonctionnement de ces éléments de commande reste identique.



l'onduleur passe au point de menuACTUEL depuis n'importe quelle position du niveau

Sélectionner l'entrée souhaitée à l'aide des touches « haut » et « bas » 2 ▲ ➡ Appuyer sur la touche « Entrée » 3 ┛ La première position de la valeur à Les paramètres disponibles s'afconfigurer clignote : fichent: Sélectionner un chiffre pour la pre-Sélectionner le réglage souhaité à 4 mière position à l'aide des touches l'aide des touches « haut » et « haut » et « bas » « bas ». **▲ ♥** ▲ ♥ 5 Appuyer sur la touche « Entrée » 5 Pour enregistrer et appliquer la sélection, appuyer sur la touche 4 « Entrée ». La deuxième position de la valeur cli-4 gnote. Pour ne pas enregistrer la sélection, 6 Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce appuyer sur la touche « Echap ». que... ▲ la valeur à configurer toute entière clignote. 7 Appuyer sur la touche « Entrée » 4 8 Le cas échéant, répéter les étapes 4 à 6 pour les unités ou les autres valeurs à configurer, jusqu'à ce que l'unité ou la valeur clignote. 9 Pour enregistrer et appliquer les modifications, appuyer sur la touche « Entrée ». 4 Pour ne pas enregistrer les modifications, appuyer sur la touche « Echap ». ▲

Si aucune touche n'est activée pendant 2 minutes,

la puissance actuelle injectée s'affiche.

Accéder au point de menu SETUP

l'éclairage de l'écran s'éteint,

Configuration des

entrées de menu

- généralités

1

de menu (exception : entrée de menu SETUPVeille).

L'entrée actuellement sélectionnée s'affiche.

L'entrée actuellement sélectionnée s'affiche.

Exemple d'utilisation : réglage de l'heure



Heure / Date	
Reglage affichage	
★ ★ ± ↓	

L'entrée « Date / Heure » du menu Setup s'affiche.

Points de menu du menu Setup

Veille	Activation / désactivation manuelle du mode Veille			
	 Il n'y a pas d'injection dans le réseau. La DEL de démarrage est allumée en orange. En mode de service Veille, aucun autre point de menu ne peut être affiché ou configuré au niveau menu. Le passage automatique au point de menu « ACTUEL » après 2 minutes sans actionnement de touche n'est pas activé. Le mode Veille ne peut être terminé manuellement qu'en appuyant sur la touche « Entrée ». Le mode d'injection dans le réseau peut être repris à tout moment (désactiver « Veille »). 			
	Configurer le mode de service Veille (déconnexion manuelle du mode d'injection dans le réseau) :			
	 Sélectionner l'entrée « Veille » Appuyer sur la touche « Entrée ». 			
	L'écran affiche en alternance « VEILLE » et « ENTRÉE ». Le mode « Veille » est désormais activé. La DEL de démarrage est allumée en orange.			
	Reprise du mode d'injection dans le réseau : En mode de service Veille, l'écran affiche en alternance « VEILLE » et « ENTRÉE ». Pour reprendre le mode d'injection dans le réseau, appuyer sur la touche « Entrée ».			
DATCOM	Contrôle d'une communication de données, saisie du numéro d'onduleur, mode Nuit DATCOM, configurations de protocole.			
	Plage de réglage État / Numéro d'onduleur / Type de protocole			
	État Affiche une communication de données existante via Solar Net ou une erreur intervenue dans la communication de données.			
	Numéro d'onduleur Configuration du numéro (= adresse) de l'onduleur dans une installation comprenant plu- sieurs onduleurs solaires.			
	Plage de réglage 00 - 99 (00 = 100e onduleur)			
	Réglage usine 01			
	IMPORTANT! Pour intégrer plusieurs onduleurs dans un système de communication de données, attribuer une adresse propre à chaque onduleur.			

Type de protocole

Détermine quel protocole de communication transmet les données :

Plage de réglageSolar Net / Interface Protocol *Réglage usineSolar Net

* Le type de protocole Interface Protocol fonctionne uniquement sans carte Datamanager. Les cartes Datamanager présentes doivent être retirées de l'onduleur.

USB

Programmation de valeurs en relation avec une clé USB

Plage de réglage

e Retrait sécurisé du matériel / Mise à jour de logiciel / Intervalle d'enregistrement

Retrait sécurisé du matériel

Pour déconnecter une clé USB sans perte de données du connecteur USB A de la zone de communication de données.

La clé USB peut être retirée :

- lorsque le message OK est affiché
- lorsque la DEL « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée

Mise à jour de logiciel

Pour actualiser le logiciel de l'onduleur avec une clé USB.

Procédure :

Télécharger le fichier de mise à jour « froxxxx.upd »

 (par ex. sous http://www.fronius.com ; xxxxx représente le numéro de version correspondant)



REMARQUE! Pour une actualisation sans problème du logiciel de l'onduleur, la clé USB prévue à cet effet ne doit comporter ni partition cachée, ni cryptage (voir chapitre « Clés USB adaptées »).

- 2 Enregistrer le fichier de mise à jour au dernier niveau de données de la clé USB
- 3 Ouvrir la zone de communication de données
- Connecter la clé USB contenant le fichier de mise à jour sur le connecteur USB de la zone de communication de données
- 5 Dans le menu Setup, sélectionner le point de menu « USB » puis « Mise à jour logiciel »
- 6 Appuyer sur la touche « Entrée »
- Patienter jusqu'à ce que la comparaison entre la version actuellement existante sur l'onduleur et la nouvelle version du logiciel s'affiche à l'écran :
 - 1ère page : logiciel Recerbo (LCD), logiciel de contrôle des touches (KEY), version Setup pays (Set)
 - 2ème page : étage de puissance logiciel

8 Appuyer sur « Entrée » après chaque page

L'onduleur démarre la copie des données.

« MISE A JOUR » ainsi que l'avancement de chaque test en % de la copie s'affichent jusqu'à ce que les données de tous les modules électroniques soient copiées.

Après la copie, l'onduleur actualise l'un après l'autre les modules électroniques requis. « MISE A JOUR », le module concerné ainsi que l'avancement en % de l'actualisation s'affichent. En dernier lieu, l'onduleur actualise l'écran. L'écran reste sombre pendant env. 1 minute, les DEL d'état et de contrôle clignotent.

Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'onduleur bascule en phase de démarrage puis en mode d'injection dans le réseau. La clé USB peut être retirée.

Les paramètres individuels du menu Setup sont conservés lors de la mise à jour du logiciel de l'onduleur.

Intervalle d'enregistrement

Pour activer / désactiver la fonction Logging et programmer un intervalle d'enregistrement.

Unité	Minutes
Plage de réglage	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log
Réglage usine	30 min
30 min	L'intervalle d'enregistrement est de 30 minutes ; toutes les 30 minutes, de nouvelles données de logging sont enregistrées sur la clé USB.
20 min	п
15 min	JL
10 min	V
5 min	L'intervalle d'enregistrement est de 5 minutes : toutes les 5 minutes, de nouvelles données de logging sont enregistrées sur la clé USB.
No Log	Pas d'enregistrement de données.
IMPORTANT ! Po gurée.	ur une fonction Logging sans erreur, l'heure doit être correctement confi
Activer un relais, p	paramètres de relais, test de relais.
Plage de réglage	Mode relais / Test relais / Pt de connexion* / Pt de déconnexion*
* affiché uniqueme	ent lorsque la fonction « E-Manager » est activée sous « Mode relais ».
Mode relais Pour la sélection of munication de dou - Fonction Alar - Sortie active - Energie-Man	des différentes fonctions du contact sans potentiel de la zone de com- nnées : me ager
Plage de réglage	TOUT / Permanent / OFF / ON / E-Manager
Réglage usine	ALL
Fonction Alar	me :
Permanent /	Commutation du contact sans potentiel pour des codes de service du-
TOUT :	rables et temporaires (par ex. brève interruption du mode d'injection dans le réseau, un code de service apparaît un certain nombre de fois par jour – configurable dans le menu « BASIC »)

Sortie active :

Relais

- ON : Le contact sans potentiel NO est constamment connecté tant que l'onduleur est en fonctionnement (tant que l'écran est allumé ou affiche une information).
- OFF : Le contact sans potentiel NO est déconnecté.

Energie-Manager :

E-Manager : Pour plus d'informations sur la fonction « Energie-Manager », voir la section suivante.

Test relais

Essai de fonctionnement pour savoir si le contact sans potentiel commute.

Pt de connexion (uniquement lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée) Pour le réglage de la limite de puissance effective à partir de laquelle le contact sans potentiel est connecté.

-	
Plage de réglage	Point de déconnexion – puissance nominale max. de l'onduleur / W / kW
Réglage usine	1 000 W

Pt de déconnexion (uniquement lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée) Pour le réglage de la limite de puissance effective à partir de laquelle le contact sans potentiel est déconnecté.

Plage de réglage 0 - point de connexion / W / kW	
Réglage usine 500	

Energie-Manager
(dans le point de
menu Relais)La fonction « Energie-Manager » permet de commander le contact sans potentiel de ma-
nière à ce que celui-ci fonctionne en tant qu'acteur.
Un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être commandé par la pro-
un consommateur raccordé au contact sans potentiel peut ainsi être comma

grammation de l'un des points de connexion ou de déconnexion dépendant de la puissance d'injection.

Le contact sans potentiel est automatiquement déconnecté,

- lorsque l'onduleur n'injecte pas de courant dans le réseau public,
- lorsque l'onduleur est connecté manuellement en mode de service Veille,
- en cas de programmation d'une puissance effective < 10 % de la puissance nominale,
- lorsque le rayonnement solaire est insuffisant.

Pour activer la fonction « Energie-Manager », sélectionner « E-Manager » et appuyer sur la touche « Entrée ».

Lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée, l'écran affiche le symbole « Energie-Manager » en haut à gauche :



avec contact sans potentiel NO déconnecté (contact ouvert)

avec contact sans potentiel NO connecté (contact fermé)

Pour désactiver la fonction « Energie-Manager », sélectionner une autre fonction et appuyer sur la touche « Entrée ».

Remarques concernant le réglage des points de connexion et de déconnexion

Une différence trop faible entre les points de connexion de déconnexion ainsi que des variations de la puissance effective peuvent entraîner des cycles de coupure multiples. Pour éviter des connexions et des déconnexions fréquentes, la différence entre les points de connexion et de déconnexion doit être au minimum comprise entre 100 et 200 W.

Lors du choix du point de déconnexion, tenir compte de la puissance absorbée du consommateur raccordé.

	Lors du choix du point de connexion, tenir compte des conditions météorologiques et du rayonnement solaire attendu. Exemple d'application Point de connexion = 2 000 W, point de déconnexion = 1 800 W			
	Si l'onduleur fournit a connecté.	u moins 2 000 W ou plus, le contact sans potentiel de l'onduleur est		
	Si la puissance de l'or déconnecté.	nduleur passe en dessous de 1 800 W, le contact sans potentiel est		
	Applications possible Exploitation d'une por propre courant.	s : npe à chaleur ou d'une climatisation avec utilisation maximale de son		
Heure / Date	Réglage de la date, d	e l'heure et du changement d'heure été/hiver automatique		
	Plage de réglage	Régler l'heure / Régler la date / Format d'affichage de l'heure / Format d'affichage de la date / Heure d'été/hiver		
	Régler l'heure Pour régler l'heure (hh:mm:ss ou hh:mm am/pm - selon le format d'affichage de l'heure)			
	Régler la date Pour régler la date (jj.mm.aaaa ou mm/jj/aaaa - selon le format d'affichage de la date)			
	Format d'affichage Pour régler le format	de l'heure d'affichage de l'heure		
	Plage de réglage	12hrs / 24hrs		
	Réglage usine	en fonction du Setup pays		
	Format d'affichage Pour régler le format	de la date d'affichage de la date		
	Plage de réglage	mm/jj/aaaa / jj.mm.aa		
	Réglage usine	en fonction du Setup pays		
	Heure d'été/hiver Pour activer / désactiver le changement d'heure été/hiver automatique			
	IMPORTANT ! Utilise ment lorsqu'aucun co un circuit Fronius Sol Fronius Hybridmanag Si des composants p	er la fonction de changement d'heure été/hiver automatique unique- omposant périphérique compatible LAN ou WiFi ne se trouve dans ar Net (par ex. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager ou ger). ériphériques compatibles LAN ou WiFi sont présents, configurer		
	cette fonction sur l'inf	errace vveb des composants periphériques.		
	Plage de réglage	on / off		
	Réglage usine	on		
	IMPORTANT ! La co pensable au bon affic journalière.	nfiguration correcte de l'heure et de la date est une condition indis- chage des valeurs journalières et annuelles et de la caractéristique		

Paramètres de l'écran

Langue / Mode Nuit / Contraste / Éclairage

Langue

Plage de réglage

Configuration de la langue d'affichage

Plage de réglage allemand, anglais, français, néerlandais, italien, espagnol, tchèque, slovaque, etc.

Mode Nuit

Mode Nuit DATCOM ; commande le mode DATCOM et le mode d'affichage durant la nuit ou lorsque la tension DC existante n'est pas suffisante

Plage de réglage	AUTO / ON / OFF
Réglage usine	OFF

- AUTO : Le mode DATCOM est maintenu tant qu'un datalogger est connecté dans un circuit Solar Net actif, non interrompu.
 Durant la nuit, l'écran est sombre et peut être activé en appuyant sur une touche quelconque.
- ON : Le mode DATCOM est maintenu en permanence. L'onduleur délivre en continu les 12 V pour l'alimentation de Solar Net. L'écran reste en permanence actif.

IMPORTANT ! Si le mode Nuit DATCOM est sur ON ou sur AUTO avec les composants Solar Net connectés, la consommation de courant de l'onduleur pendant la nuit augmente à près de 7 W.

OFF : Aucun mode DATCOM pendant la nuit, l'onduleur n'a besoin d'aucun courant AC pour alimenter Solar Net. L'écran est désactivé durant la nuit, le Fronius Datamanager n'est pas disponible.

Contraste

Configuration du contraste de l'écran.

Plage de réglage	0 - 10
Réglage usine	5

Comme le contraste est dépendant de la température, la configuration du point du menu « Contraste » peut s'avérer nécessaire lorsque les conditions environnementales sont changeantes.

Éclairage

Configuration de l'éclairage de l'écran.

Le point de menu « Éclairage » concerne uniquement l'éclairage d'arrière-plan de l'écran.

Plage de réglage	AUTO / ON / OFF
Réglage usine	AUTO

- AUTO : L'éclairage de l'écran est activé en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune touche n'est actionnée pendant 2 minutes, l'éclairage de l'écran s'éteint.
- ON : Lorsque l'onduleur est actif, l'éclairage de l'écran est activé en permanence.
- OFF : L'éclairage de l'écran est désactivé en permanence.

Gain d'énergie	Configuration - de la devise - du tarif d'achat				
	Plage de réglage	Écart compteur / calibrage compteur / devise / tarif d'injection			
	Devise Configuration de la devise				
	Plage de réglage	3 lettres, A-Z			
	Tarif d'injection Configuration du taux de facturation pour le paiement de l'énergie injectée				
	Plage de réglage	2 chiffres, 3 décimales			
	Réglage usine	(en fonction du Setup pays)			
Ventilateur	Pour contrôler la fonc	tionnalité du ventilateur			
	Plage de réglage	Test ventilateur #1 / Test ventilateur #2 (en fonction de l'appa- reil)			
	 Sélectionner le ve Démarrer le test e 	entilateur souhaité à l'aide des touches « haut » et « bas ». du ventilateur sélectionné en appuyant sur la touche « Entrée ».			

Le ventilateur fonctionne jusqu'à ce que l'actionnement de la touche « Echap » entraîne la sortie du menu.

Le point de menu INFO

Valeurs de me- sure	PV Iso. Résistance d'isolement de l'installation photovoltaïque			
	U PV 1 / U PV 2 Tension DC instantanée aux bornes de raccordement, même lorsque l'onduleur n'injecte pas du tout de courant (du 1er ou du 2ème tracker MPP)			
	GVDPR Réduction de puissar	nce dépendant de la tension du secteur		
	Ventilateur n° 1 Pourcentage de la pu	issance de consigne du ventilateur		
État EP	Affichage du voyant c	l'état de la dernière erreur survenue dans l'onduleur.		
	IMPORTANT ! En rai sance basse) et 307 Ces messages d'état	son du faible rayonnement solaire, les messages d'état 306 (Puis- (DC basse) s'affichent normalement chaque matin et chaque soir. ne sont pas consécutifs à un dysfonctionnement.		
	 Appuyer sur la to la dernière erreu Naviguer dans la Appuyer sur la to 	uche « Entrée » pour afficher l'état de l'étage de puissance ainsi que r survenue. I liste à l'aide des touches « haut » et « bas ». puche « Retour » pour sortir de la liste d'état et d'erreurs.		
État du réseau	 Les 5 dernières erreu Appuyer sur la to nues. Naviguer dans la Appuyer sur la to 	urs réseau survenues peuvent être affichées : buche « Entrée » pour afficher les 5 dernières erreurs réseau surve- l liste à l'aide des touches « haut » et « bas ». buche « Retour » pour sortir de l'affichage des erreurs réseau.		
Informations sur l'appareil	Pour l'affichage des p affichées dépendent leur.	paramètres importants pour un distributeur d'électricité. Les valeurs du Setup pays correspondant ou des réglages spécifiques à l'ondu-		
	Plage d'affichage	Généralités / Réglages pays / Tracker MPP / Surveillance réseau / Limites tens. du secteur / Limites fréq. réseau / Mode Q / Limite puissance AC / Derating tension AC / Fault Ride Through		
	Généralités :	Type d'appareil Gamme		
	Réglages pays :	Setup - Setup pays configuré		
		Version - Version du Setup pays		
		Groupe - Groupe pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur		
	Tracker MPP :	Tracker 1 Tracker 2 (uniquement pour Fronius Symo)		

Surveillance réseau :	GMTi - Durée de démarrage de l'onduleur en s
	GMTr - Durée de reconnexion en s après une erreur réseau
	ULL - Valeur moyenne de tension du secteur sur 10 minutes en V
	LLTrip - Temps de déclenchement pour la surveillance longue durée de la tension
Limites tens. du secteur :	UILmax - Valeur supérieure intérieure de tension du secteur en V
	UILmin - Valeur inférieure intérieure de tension du secteur en V
Limites fréq. réseau :	FILmax - Valeur supérieure intérieure de fréquence de réseau en Hz
	FILmin - Valeur inférieure intérieure de fréquence de réseau en Hz
Mode Q :	Facteur de puissance cos phi actuellement configuré (par ex. constante Cos(phi) / constante Q / caractéristique Q(U) / etc.)
Limite de puissance AC :	Puissance AC max Réduction de puissance manuelle
Derating tension AC :	État - ON / OFF réduction de puissance en fonction de la ten- sion
	GVDPRe - Seuil à partir duquel la réduction de puissance en fonction de la tension débute
	GVDPRv - Degré de réduction de la puissance, par ex. : 10 % par volt au-delà du seuil GVDPRe
	Message - Active l'envoi d'un message d'information via Fro- nius Solar Net
Fault Ride Through :	État - Réglage standard : OFF Si cette fonction est activée, l'onduleur ne se déconnecte pas immédiatement en cas de chute de courte durée de la tension AC (hors des limites configurées par le fournisseur d'électricité), mais continue à injecter dans le réseau pendant une durée dé- finie.
	DB min - Réglage standard : 90 % « Dead Band Minimum », réglage en pourcentage
	DB max - Réglage standard : 120 % « Dead Band Maximum », réglage en pourcentage
	Fac. k - Réglage standard : 0
Affichage des numéros leur (par ex. à des fins e	de version et de série des circuits imprimés installés dans l'ondu- de service)
Plage d'affichage	Affichage / Logiciel affichage / Somme de contrôle SW / Mé- moire de données / Mémoire de données n°1 / Étage de puis- sance / Étage de puissance SW / Filtre CEM / Étage de puissance n°3 / Étage de puissance n°4

Version

Activer/désactiver le verrouillage des touches

Généralités

L'onduleur est équipé de la fonction Verrouillage des touches (Setup Lock). Lorsque la fonction « Setup Lock » est activée, il n'est pas possible d'afficher le menu Setup, p. ex. empêcher toute modification involontaire de données de setup. Pour activer/désactiver la fonction « Setup Lock », il est nécessaire de saisir le code 12321.

Activer/désactiver le verrouillage des touches







▲ Appuyer sur la touche « Menu »

Le niveau menu s'affiche.

Appuyer 5 fois sur la touche « Menu/Echap » non affectée

1	
1	

- « Code d'accès » s'affiche dans le menu « CODE », le premier chiffre clignote.
- Saisir le code 12321 : sélectionner la valeur du premier chiffre à l'aide des touches « haut » et « bas »
- Appuyer sur la touche « Entrée »

Le deuxième chiffre clignote.

5 Répéter les étapes 3 et 4 pour le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième chiffre du code, jusqu'à ce que...

le code configuré clignote.

4

6 Appuyer sur la touche « Entrée »

Verro	UE puill.	RR. menu	setup
	O	FF	
+	-	ŧ	L.

« Verrouillage touches » s'affiche dans le menu « VERR. ».

+ - 7 Activer ou désactiver le verrouillage des touches à l'aide des touches « haut » et « bas » :

ON = la fonction de verrouillage des touches est activée (il n'est pas possible d'accéder au point de menu Setup)

OFF = la fonction de verrouillage des touches est désactivée (il est possible d'accéder au point de menu Setup)

Appuyer sur la touche « Entrée »

Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur

Clé USB en tant que datalogger onduleur.

Une clé USB raccordée à un connecteur USB A peut jouer le rôle de datalogger pour un

Les données de logging enregistrées sur la clé USB peuvent à tout moment

- être importées dans le logiciel Fronius Solar.access via le fichier FLD loggé,
- être visualisées directement dans des programmes de fournisseurs tiers (par ex. Microsoft® Excel) via le fichier CSV loggé.

Sur les anciennes versions (jusqu'à Excel 2007) le nombre de lignes est limité à 65536.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les « données sur la clé USB », « les guantités de données et la capacité de stockage », ainsi gue la « mémoire tampon » à l'adresse :

Fronius Symo 3 - 10 kW :



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172FR

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175FR

Clés USB adap-En raison du grand nombre de clés USB disponibles sur le marché, aucune garantie ne tées peut être donnée quant à la reconnaissance de toutes les clés USB par l'onduleur.

> Fronius recommande l'utilisation exclusive de clés USB certifiées, adaptées à l'utilisation industrielle (respecter le logo USB-IF !).

L'onduleur prend en charge les clés USB avec les systèmes de fichiers suivants :

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius recommande d'utiliser les clés USB uniquement pour l'enregistrement de données de logging ou pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur. Les clés USB ne doivent pas contenir d'autres données.

Symbole USB sur l'écran de l'onduleur, par ex. en mode d'affichage « ACTUEL » :



Lorsque l'onduleur reconnaît une clé USB, le symbole USB s'affiche en haut à droite de l'écran.

Lors de la connexion d'une clé USB, vérifier que le symbole USB est bien affiché (il peut éventuellement clignoter).

REMARQUE! Pour les applications en extérieur, ne pas oublier que le bon fonctionnement des clés USB usuelles n'est souvent garanti que dans une plage de température limitée. Pour les applications en extérieur, s'assurer que la clé USB fonctionne également à basses températures par exemple.



Une clé USB permet également au client final de procéder à la mise à jour du logiciel de l'onduleur via le menu SETUP : le fichier de mise à jour doit être au préalable enregistré sur la clé USB avant d'être transféré sur l'onduleur.

Retrait de la clé USB

giciel de

l'onduleur

Consigne de sécurité pour le retrait d'une clé USB :



IMPORTANT ! Pour éviter toute perte de données, une clé USB connectée ne peut être retirée que dans les conditions suivantes :

- via le point de menu SETUP, entrée « Oter USB / HW sans risque » uniquement,
- lorsque la DEL « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée.

Le menu Basic

Accéder au menu Basic



- + _ 7 Sélectionner l'entrée souhaitée à l'aide des touches « haut » et « bas ».
 - 8 Éditer l'entrée sélectionnée et appuyer sur la touche « Entrée ».
- Pour quitter le menu Basic, appuyer sur la touche « Echap ».

ao antrána du	
Les entrees du	Le menu Basic permet de configurer les paramètres suivants, essentiels pour l'installa-
menu Basic	Le menu basic permet de configurer les parametres suivants, essentiels pour mistalia-
liena Basie	tion et le fonctionnement de l'onduleur :

MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2

- MPP Tracker 2 : ON / OFF (uniquement sur les appareils MultiMPP Tracker)
- Mode de service DC : MPP AUTO / FIX / MPP USER
 - MPP AUTO : état de fonctionnement normal ; l'onduleur recherche automatiquement le point de travail optimal
 - FIX : pour la saisie d'une tension DC fixe avec laquelle l'onduleur fonctionne
 - MPP USER : pour la saisie de la tension MP basse à partir de laquelle l'onduleur recherche son point de travail optimal
- Dynamic Peak Manager : ON / OFF
- Tension fixe : pour saisir la tension fixe (Fronius Symo : 150 800 V, Fronius Eco : 150 800 V)
- Tension de départ MPPT : pour la saisie de la tension de démarrage (Fronius Symo : 150 - 800 V, Fronius Eco : 150 - 800 V)

Journal USB

Pour l'activation / la désactivation de la fonction permettant d'enregistrer tous les messages d'erreur sur clé USB

AUTO / OFF / ON

Entrée signal

- Mode de fonctionnement : Ext Sig. / S0-Meter / OFF uniquement si le mode de fonctionnement Ext Sig. est sélectionné :
 - Type de déclenchement : Warning (affichage d'un message d'avertissement sur l'écran) / Ext. Stop (déconnexion de l'onduleur)
 - Type de connecteur : N/C (normal closed, contact de repos) / N/O (normal open, contact de fermeture)

SMS / Relais

- Tempo événement :
 - Pour la saisie du temps de retard à partir duquel un SMS est envoyé ou le relais doit commuter :

900 - 86 400 secondes

- Compteur d'événements :
 - Pour indiquer le nombre d'événements qui mènent à la signalisation : 10 255

Paramètres d'isolation

- Alarme d'isolation : ON / OFF
- Avertissement de valeur seuil : pour la saisie d'une valeur seuil déclenchant un avertissement

Reset TOTAL

Pour la réinitialisation de la puissance injectée max. et des valeurs de tension min. et max. sur zéro au point de menu LOG.

La réinitialisation des valeurs est irréversible.

Pour réinitialiser les valeurs sur zéro, appuyer sur la touche « Entrée ». CONFIRM s'affiche. Appuyer à nouveau sur la touche « Entrée ». Les valeurs sont réinitialisées, le menu s'affiche.

Paramètres lorsque l'option « DC OVP Typ 2 » est installée Dans le cas où l'option DC OVP Typ 2 (protection contre la surtension) est installée dans l'onduleur, les points de menu suivants sont configurés de série :

Entrée signal : Ext Sig. Type de déclenchement : Warning Type de connecteur : N/C

Diagnostic d'état et élimination des défauts

Affichage de mes- sages d'état		L'onduleur possède un système d'autodiagnostic capable de reconnaître un grand nombre de pannes possibles qu'il affiche à l'écran. Il est ainsi possible de trouver rapidement les dysfonctionnements sur l'onduleur et l'installation photovoltaïque ainsi que les erreurs d'installation ou de commande. Si le système d'autodiagnostic a trouvé une panne concrète, le message d'état correspon- dant s'affiche à l'écran. IMPORTANT! Des messages d'état apparaissant brièvement à l'écran peuvent provenir du fonctionnement normal de l'onduleur. Si l'onduleur fonctionne ensuite correctement, il n'y a pas de panne.		
Panne gér de l'écran	nérale	L'écran reste sombre p - Vérifier la tension la tension AC doit	pendant longtemps après le lever AC aux connecteurs de l'onduleu être de 220/230 V (+ 10 % / - 5 %	du soleil : r : 5) ou 380/400 V (+ 10 % / - 5 %).
Messages classe 1	d'état –	Les messages d'état d sont provoqués par le	e la classe 1 n'apparaissent génér réseau électrique public.	ralement que momentanément et
		Exemple : La fréquence gie dans le réseau en L'onduleur réagit tout of seau est ensuite effect période, aucune erreu seau.	e de réseau est trop élevée et l'on raison d'une norme. Il n'y a pas de d'abord en coupant la connexion a uée durant la période de surveillar r n'est constatée, l'onduleur repres	duleur ne doit pas injecter d'éner- e défaut de l'appareil. au réseau. Une vérification du ré- nce prescrite. Si, à l'issue de cette nd le mode d'injection dans le ré-
		aux termes des directi puissance de sortie de	ves nationales, après une déconn e l'onduleur est augmentée en con	st activee : exion suite à une erreur AC, la tinu.
Code	Descripti	on	Comportement	Solution
102	Tension A	AC trop élevée		
103	Tension AC trop faible Fréquence AC trop élevée		Dès que les conditions de ré- seau, après complète vérifica-	Vérifier les couplages au ré-
105				seau
106	Fréquenc	e AC trop faible	tion, atteignent la plage	Si ce message d'état s'affiche
107	Pas de réseau AC Îlotage détecté		autorisee, l'onduleur reprend le mode d'injection dans le ré- seau.	en continu, prendre contact avec le monteur de l'installa-
108				tion

108	Îlotage détecté	seau.	tion
112	Erreur de l'unité de surveil- lance des courants résiduels		

Messages d'état classe 3

La classe 3 concerne les messages d'état qui peuvent intervenir durant le mode d'injection dans le réseau, mais qui ne conduisent pas à une interruption durable de ce mode.

Après la déconnexion automatique du réseau et la surveillance prescrite du réseau, l'onduleur tente de reprendre le mode d'injection dans le réseau.

Code	Description	Comportement	Solution
301	Surintensité (AC)	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	*)
302	Surintensité (DC)		
303	Surcharge thermique du module so- laire DC	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	Souffler de l'air compri- mé dans les ouvertures pour l'air de refroidisse- ment et les éléments réfrigérants ; **)
304	Surcharge thermique du module so- laire AC		
305	Pas d'injection malgré un relais fermé	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	**)
306	Il y a trop peu de puissance photovol- taïque pour le mode d'injection dans le réseau	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	Attendre un ensoleille- ment suffisant ; **)
307	DC basse Tension d'entrée DC trop basse pour le mode d'injection dans le réseau		

IMPORTANT ! En raison du faible rayonnement solaire, les messages d'état 306 (Puissance basse) et 307 (DC basse) s'affichent normalement chaque matin et chaque soir. Ces messages d'état ne sont pas consécutifs à un dysfonctionnement.

•			
308	Tension de circuit intermédiaire trop élevée	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	**)
309	Tension d'entrée DC MPPT1 trop éle- vée		
311	Inversion de polarité des chaînes DC		
313	Tension d'entrée DC MPPT2 trop éle- vée		
314	Délai de calibrage du capteur de cou- rant dépassé	Brève interruption du mode d'injection dans le réseau. L'onduleur recommence une phase de démarrage.	*)
315	Erreur capteur de courant AC		
316	Dysfonctionnement InterruptCheck		
325	Surcharge thermique dans la zone de raccordement		
326	Erreur ventilateur 1		
327	Erreur ventilateur 2		

*) Si le message d'état s'affiche en continu : contacter un technicien de maintenance formé par Fronius.

**) L'erreur est automatiquement éliminée ; si ce message d'état s'affiche en continu, prendre contact avec le monteur de l'installation

Messages d'état -
classe 4Les messages d'état de la classe 4 exigent, pour certains, l'intervention d'un technicien de
maintenance formé par Fronius.
Code	Description	Comportement	Solution	
401	Communication avec l'étage de puis- sance impossible			
406	Capteur de température module solaire AC défectueux (L1)	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode	*)	
407	Capteur de température module solaire AC défectueux (L2)	après la tentative automa- tique de connexion.)	
408	Composante continue mesurée dans le réseau électrique trop élevée			
412	Le mode de tension fixe a été sélection- né au lieu du mode de tension MPP et la tension fixe est réglée sur une valeur trop faible ou trop élevée.	-	**)	
415	Mise hors circuit de sécurité exécutée via la carte d'option ou via RECERBO	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	*)	
416	Communication impossible entre l'étage de puissance et la commande	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode d'injection dans le réseau après la tentative automa- tique de connexion.	*)	
417	Problème d'identification du matériel			
419	Conflit d'ID unique		Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)	
420	Communication avec l'Hybridmanager impossible	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode		
421	Erreur portée HID	d'injection dans le réseau		
425	Communication impossible avec l'étage de puissance	tique de connexion.		
426 - 428	Défaut possible du matériel			
431	Problème logiciel	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Réaliser une réinitialisation AC (éteindre et rallumer le disjoncteur) ; actualiser le micrologiciel de l'onduleur ; *)	
436	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plu- sieurs circuits imprimés dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit im- primé)	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode d'injection dans le réseau après la tentative automa- tique de connexion.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)	
437	Problème d'étage de puissance			
438	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plu- sieurs circuits imprimés dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit im- primé)	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode d'injection dans le réseau après la tentative automa- tique de connexion.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)	
443	Tension de circuit intermédiaire trop faible ou asymétrique	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	*)	
445	 Erreur de compatibilité (par ex. suite à un changement de circuit imprimé) Étage de puissance mal configuré 	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)	

Code	Description	Comportement	Solution	
447	Défaut isolation			
448	Le conducteur neutre n'est pas connecté	L'onduleur n'injecte aucun	*)	
450	Guard introuvable	courant dans le reseau.		
451	Erreur de sauvegarde détectée			
452	Erreur de communication entre les pro- cesseurs	Lorsque cela est possible,		
453	La tension du secteur et l'étage de puis- sance ne concordent pas	l'onduleur reprend le mode d'injection dans le réseau	*)	
454	La fréquence de réseau et l'étage de puissance ne concordent pas	après la tentative automa- tique de connexion.		
456	La fonction anti-islanding n'est plus exé- cutée correctement			
457	Le relais réseau reste collé ou la tension conducteur neutre-terre est trop élevée	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Contrôler la mise à la terre (la tension conduc- teur neutre-terre doit être inférieure à 30 V), *)	
458	Erreur lors de la saisie du signal de me- sure			
459	Erreur lors de la saisie du signal de me- sure pour le test d'isolation		*)	
460	La source de tension de référence pour le processeur de signal numérique (DSP) fonctionne en dehors des seuils tolérés	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.		
461	Erreur dans la mémoire de données DSP			
462	Erreur lors de la routine de surveillance de l'injection DC			
463	Polarité AC inversée, connecteur AC mal branché			
474	Capteur de l'unité de surveillance des courants résiduels défectueux			
475	Défaut d'isolation (liaison entre module solaire et mise à la terre)	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	**)	
476	Tension d'alimentation du pilote trop faible			
480, 481	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plu- sieurs circuits imprimés dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit im- primé)	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur, *)	
482	Le setup a été interrompu lors de la pre- mière mise en service	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Redémarrer le setup après une réinitialisation AC (éteindre et rallumer le disjoncteur)	
483	La tension U _{DCfix} dans la chaîne MPP2 se trouve hors de la plage autorisée	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Vérifier les paramètres MPP ; *)	
485	Le tampon d'envoi CAN est plein	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Réaliser une réinitialisation AC (éteindre et rallumer le disjoncteur) ; *)	

*) Si le message d'état s'affiche en continu : contacter un technicien de maintenance formé par Fronius.

**) Si ce message d'état s'affiche en continu, prendre contact avec le monteur de l'installation.

Messages d'état classe 5 Les messages d'état de la classe 5 n'entravent généralement pas le mode d'injection dans le réseau, mais peuvent toutefois se traduire par une restriction de ce mode. Ils sont affichés jusqu'à ce qu'ils soient acquittés par l'activation d'une touche (l'onduleur continue cependant à fonctionner normalement en arrière-plan).

Code	Description	Comportement	Solution
502	Défaut d'isolation au niveau des modules solaires	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	**)
509	Pas d'injection dans le réseau au cours des dernières 24 h	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	Acquitter le message d'état ; vérifier que toutes les conditions sont remplies pour un mode d'injection dans le réseau sans problème (par ex. si les modules solaires sont re- couverts de neige) ; **)
515	Communication avec le filtre impossible	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	*)
516	Communication impossible avec l'unité de mémoire	Message d'avertisse- ment de l'unité de mé- moire.	*)
517	Réduction de puissance en rai- son d'une température trop élevée	En cas de réduction de puissance, un message d'avertissement s'af- fiche à l'écran.	Au besoin, souffler de l'air comprimé dans les ouvertures pour l'air de re- froidissement et les éléments réfrigérants ; le problème sera réglé automatiquement ; **)
518	Dysfonctionnement DSP in- terne	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	*)
519	Communication impossible avec l'unité de mémoire	Message d'avertisse- ment de l'unité de mé- moire.	*)
520	Pas d'injection dans le réseau depuis MPPT1 au cours des dernières 24 h	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	Acquitter le message d'état ; vérifier que toutes les conditions sont remplies pour un mode d'injection dans le réseau sans problème (par ex. si les modules solaires sont re- couverts de neige) ; *)
522	DC basse chaîne 1	Affichage d'un message	*)
523	DC basse chaîne 2	d'avertissement à l'écran.	
558, 559	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plusieurs circuits impri- més dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit imprimé)	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	Actualiser le micrologiciel de l'onduleur ; *)

Code	Description	Comportement	Solution
560	Réduction de puissance due à une surfréquence	S'affiche lors d'une fré- quence de réseau trop élevée. La puissance est réduite.	Dès que la fréquence de réseau se trouve de nouveau dans la plage au- torisée et que l'onduleur fonctionne de nouveau normalement, l'erreur est résolue automatiquement ; **)
564	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plusieurs circuits impri- més dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit imprimé)	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	Actualiser le micrologiciel de l'onduleur ; *)
566	Détection d'arc désactivée (par ex. en cas de surveillance externe de l'arc électrique)	Le message d'état est affiché chaque jour jusqu'à ce que la détec- tion d'arc soit à nouveau activée.	Aucune erreur ! Confirmer le message d'état en ap- puyant sur la touche Entrée
572	Limitation de puissance par l'étage de puissance	La puissance est limitée par l'étage de puis- sance.	*)
573	Avertissement de sous-tempé- rature	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran.	*)

*) Si le message d'état s'affiche en continu : contacter le technicien de maintenance formé par Fronius

**) Si ce message d'état s'affiche en continu, prendre contact avec le monteur de l'installation

Messages d'état - Les messages d'état de la classe 6 exigent, pour certains, l'intervention d'un technicien de maintenance formé par Fronius.

Code	Description	Comportement	Solution
601	Le bus CAN est plein	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)
603	Capteur de température module solaire AC défectueux (L3)	Lorsque cela est possible, l'onduleur reprend le mode	
604	Capteur de température module solaire DC défectueux	d'injection dans le réseau après la tentative automa- tique de connexion.	*)

Code	Description	Comportement	Solution
607	Erreur de l'unité de surveillance des cou- rants résiduels	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Réinitialiser le message d'état en appuyant sur la touche Entrée. L'ondu- leur reprend le mode d'injection dans le réseau ; si le message d'état s'affiche à nou- veau, contrôler l'en- semble de l'installation photovoltaïque concer- née à la recherche d'éventuels dommages ; **)
608	Incompatibilité fonctionnelle (un ou plu- sieurs circuits imprimés dans l'onduleur ne sont pas compatibles entre eux, par ex. après un changement de circuit im- primé)	L'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau.	Actualiser le micrologi- ciel de l'onduleur ; *)
	*) Si le message d'état s'affiche par Fronius.	en continu : contacter un techn	icien de maintenance formé

**) L'erreur est automatiquement éliminée ; si ce message d'état s'affiche en continu, prendre contact avec le monteur de l'installation

Messages d'état – Les messages d'état de la classe 7 concernent la commande, la configuration ainsi que l'enregistrement des données de l'onduleur et peuvent influencer directement ou indirectement le mode d'injection dans le réseau.

Code	Description	Comportement	Solution	
701 - 716	Informe sur l'état interne du processeur	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	*)	
721	EEPROM a été réinitialisé	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Acquitter le message d'état ; *)	
722 - 730	Informe sur l'état interne du processeur	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	*)	
731	Erreur d'initialisation – la clé USB n'est pas compatible	Affichage d'un message	Vérifier ou changer la clé USB Vérifier le système de données de la clé USB ; *)	
732	Erreur d'initialisation – surin- tensité au niveau de la clé USB	d'avertissement à l'écran		
733	Pas de clé USB connectée	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Insérer ou vérifier la clé USB ; *)	
734	Fichier de mise à jour non re- connu ou absent	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Vérifier le fichier de mise à jour (p. ex. exactitude du nom de fichier) *)	
735	Fichier de mise à jour non adapté à l'appareil, trop ancien	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran, la procédure de mise à jour est interrompue	Vérifier le fichier de mise à jour, au besoin, télécharger le fichier de mise à jour correspondant à l'appareil (p. ex. sous http://www.fronius.com) ; *)	

Code	Description	Comportement	Solution
736	Erreur d'écriture ou de lecture	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Vérifier la clé USB et les fichiers qu'elle contient ou remplacer la clé USB. Déconnecter la clé USB unique- ment lorsque la DEL « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée. ; *)
737	Impossible d'ouvrir le fichier	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Déconnecter et reconnecter la clé USB ; vérifier ou remplacer la clé USB
738	Impossible d'enregistrer un fi- chier journal (par ex. : la clé USB est protégée en écriture ou est pleine)	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Créer de l'espace mémoire, sup- primer la protection en écriture, le cas échéant, vérifier ou rempla- cer la clé USB ; *)
740	Erreur d'initialisation – Erreur dans le système de fichiers de la clé USB	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Vérifier la clé USB ; la reformater sur le PC en FAT12, FAT16 ou FAT32
741	Erreur lors de l'enregistrement de données de logging	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Déconnecter et reconnecter la clé USB ; vérifier ou remplacer la clé USB
743	Erreur durant la mise à jour	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	Répéter la procédure de mise à jour, vérifier la clé USB; *)
745	Fichier de mise à jour défec- tueux	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran, la procédure de mise à jour est interrompue	Télécharger à nouveau le fichier de mise à jour ; vérifier ou rem- placer la clé USB ; *)
746	Erreur durant la mise à jour	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran, la procédure de mise à jour est interrompue	Redémarrer la mise à jour après avoir attendu env. 2 minutes ; *)
751	Perte de l'heure	Affichage d'un message	Procéder à un nouveau paramé-
752	Erreur de communication du module Real Time Clock	d'avertissement à l'écran	trage de la date et de l'heure sur l'onduleur ; *)
753	Erreur interne : le module Real Time Clock est en mode de dé- tresse	Heure imprécise, perte d'heure possible (mode d'in- jection dans le réseau nor- mal)	Procéder à un nouveau paramé- trage de la date et de l'heure sur l'onduleur
754 - 755	Informe sur l'état interne du processeur	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	*)
757	Erreur matérielle dans le mo- dule Real Time Clock	Affichage d'un message d'erreur à l'écran, l'onduleur n'injecte pas de courant dans le réseau	*)
758	Erreur interne : le module Real Time Clock est en mode de dé- tresse	Heure imprécise, perte d'heure possible (mode d'in- jection dans le réseau nor- mal)	Procéder à un nouveau paramé- trage de la date et de l'heure sur l'onduleur
760	Erreur matérielle interne	Affichage d'un message d'erreur à l'écran	*)
761 - 765	Informe sur l'état interne du processeur	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	
766	La limitation de puissance d'ur- gence a été activée (max. 750 W)	Affichage d'un message d'erreur à l'écran	*)

Code	Description	Comportement	Solution
767	Informe sur l'état interne du processeur		*)
768	Les limitations de puissance des modules matériels sont dif- férentes	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	
772	Unité de mémoire indisponible		
773	Mise à jour de logiciel groupe 0 (Setup pays invalide)		
775	Étage de puissance PMC in- disponible	Affichage d'un message	Appuyer sur la touche « Entrée »
776	Type d'équipement invalide	u avenussement a recian	
781 - 794	Informe sur l'état interne du processeur	Affichage d'un message d'avertissement à l'écran	*)

*) Si le message d'état s'affiche en continu : contacter un technicien de maintenance formé par Fronius

Messages d'état - Classe 10 - 12	1000 - 1299 - Fournit des renseignements sur le statut du programme de processeur in- terne		
	Description	Aucun risque si le fonctionnement de l'onduleur est parfait et n'apparaît que dans le paramètre setup « Statut étage puiss. ». En cas de dysfonctionnement effectif, ce message d'état consti- tue une aide pour le Support Technique Fronius dans le cadre de l'analyse d'erreur.	
Service clientèle	IMPORTANT! Cor par Fronius si - une erreur ap - un erreur app	ntacter un revendeur Fronius ou un technicien de maintenance formé paraît fréquemment ou durablement araît qui ne figure pas dans le tableau	
Fonctionnement dans des environ- nements soumis à un fort dégage- ment de pous- sières	mentEn cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégviron-gement de poussières :oumisAu besoin, souffler de l'air comprimé propre dans les éléments réfrigérants et les ventiligage-teurs situés à l'arrière de l'onduleur, ainsi que dans les orifices d'aération du support murus-		

Caractéristiques techniques

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Données d'entrée			
Plage de tension MPP	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC		
Tension d'entrée min.		150 V DC	
Courant d'entrée max.		16,0 A	
Courant de court-circuit du module solaire max. ($I_{SC PV}$)		24,0 A	
Courant de rétro-alimentation max.4)		32 A (RMS) ⁵⁾	
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Puissance de sortie max.	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Tension nominale du secteur	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.		280 V / 485 V	
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Courant de sortie max.		9 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz ¹⁾	
Taux de distorsion harmonique		< 3 %	
Facteur de puissance cos phi		0,7 - 1 ind./cap. ²⁾	
Impulsion de courant de connexion ⁶⁾ et du- rée	38 A / 2 ms		
Courant de fuite de sortie max. par période		21,4 A / 1 ms	
Données générales			
Rendement maximal		98 %	
Rendement européen	96,2 %	96,7 %	97 %
Auto-consommation pendant la nuit		< 0,7 W & < 3 VA	
Refroidissement	V	entilation forcée régulé	e
Indice de protection		IP 65	
Dimensions h x l x p		645 x 431 x 204 mm	
Poids		16 kg	
Température ambiante admise		-25 °C - +60 °C	
Humidité de l'air admise		0 - 100 %	
Classe d'émission CEM		В	
Catégorie de surtension DC / AC	2/3		
Degré d'encrassement	2		
Émission sonore	58,3 dB(A) réf. 1pW		
Dispositifs de protection			
Mesure d'isolation DC		Intégrée	
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du	point de travail, limitati	on de puissance
Sectionneur DC		Intégré	
Unité de surveillance des courants résiduels	Intégrée		

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Données d'entrée			
Plage de tension MPP	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC		
Tension d'entrée min.		150 V DC	
Courant d'entrée max.		2 x 16,0 A	
Courant de court-circuit du module solaire max. ($I_{SC PV}$)		2 x 24,0 A	
Courant de rétro-alimentation max.4)		48 A (RMS) ⁵⁾	
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Puissance de sortie max.	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Tension nominale du secteur	3 ~ N	NPE 220/230 V / 380/4	V 00
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.		280 V / 485 V	
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Courant de sortie max.		13,5 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz ¹⁾	
Taux de distorsion harmonique	< 3 %		
Facteur de puissance cos phi		0,85 - 1 ind./cap. ²⁾	
Impulsion de courant de connexion ⁶⁾ et du- rée	38 A / 2 ms		
Courant de fuite de sortie max. par période		24 A / 6,6 ms	
Données générales			
Rendement maximal		98 %	
Rendement européen	96,5 %	96,9 %	97,2 %
Auto-consommation pendant la nuit		< 0,7 W & < 3 VA	
Refroidissement	V	entilation forcée régulé	e
Indice de protection		IP 65	
Dimensions h x l x p		645 x 431 x 204 mm	
Poids		19,9 kg	
Température ambiante admise		-25 °C - +60 °C	
Humidité de l'air admise		0 - 100 %	
Classe d'émission CEM		В	
Catégorie de surtension DC / AC	2/3		
Degré d'encrassement	2		
Émission sonore		59,5 dB(A) réf. 1pW	
Dispositifs de protection			
Mesure d'isolation DC		Intégrée	
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du	point de travail, limitati	on de puissance
Sectionneur DC		Intégré	
Unité de surveillance des courants résiduels	Intégrée		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Données d'entrée			
Plage de tension MPP	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)		1 000 V DC	
Tension d'entrée min.		150 V DC	
Courant d'entrée max.		2 x 16,0 A	
Courant de court-circuit du module solaire max. ($I_{SC PV}$)		2 x 24,0 A	
Courant de rétro-alimentation max.4)		48 A (RMS) ⁵⁾	
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	5 000 W	6 000 W	7 000 W
Puissance de sortie max.	5 000 W	6 000 W	7 000 W
Tension nominale du secteur	3 ~ N	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.		280 V / 485 V	
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A
Courant de sortie max.		13,5 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz ¹⁾	
Taux de distorsion harmonique		< 3 %	
Facteur de puissance cos phi		0,85 - 1 ind./cap. ²⁾	
Impulsion de courant de connexion ⁶⁾ et du- rée		38 A / 2 ms	
Courant de fuite de sortie max. par période		24 A / 6,6 ms	
Données générales			
Rendement maximal		98 %	
Rendement européen	97,3 %	97,5 %	97,6 %
Auto-consommation pendant la nuit		< 0,7 W & < 3 VA	
Refroidissement	V	entilation forcée régulé	e
Indice de protection		IP 65	
Dimensions h x l x p		645 x 431 x 204 mm	
Poids	19,9 kg	19,9 kg	21,9 kg
Température ambiante admise		-25 °C - +60 °C	
Humidité de l'air admise		0 - 100 %	
Classe d'émission CEM		В	
Catégorie de surtension DC / AC		2/3	
Degré d'encrassement		2	
Émission sonore		59,5 dB(A) réf. 1pW	
Dispositifs de protection			
Mesure d'isolation DC		Intégrée	
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du	point de travail, limitati	on de puissance
Sectionneur DC		Intégré	
Unité de surveillance des courants résiduels		Intégrée	

Fronius Symo	8.2-3-M
Données d'entrée	
Plage de tension MPP (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC
Tension d'entrée min.	150 V DC
Tension d'entrée max. (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. (I _{SC PV})	2 x 24,0 A
Courant de rétro-alimentation max.4)	48 A (RMS) ⁵⁾
Données de sortie	
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	8 200 W
Puissance de sortie max.	8 200 W
Tension nominale du secteur	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V
Tension du secteur min.	150 V / 260 V
Tension du secteur max.	280 V / 485 V
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Courant de sortie max.	13,5 A
Fréquence nominale	50 / 60 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 3 %
Facteur de puissance cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Impulsion de courant de connexion ⁶⁾ et durée	38 A / 2 ms
Courant de fuite de sortie max. par période	24 A / 6,6 ms
Données générales	
Rendement maximal	98 %
Rendement européen	97,7 %
Auto-consommation pendant la nuit	< 0,7 W & < 3 VA
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 65
Dimensions h x l x p	645 x 431 x 204 mm
Poids	21,9 kg
Température ambiante admise	-25 °C - +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 %
Classe d'émission CEM	В
Catégorie de surtension DC / AC	2/3
Degré d'encrassement	2
Émission sonore	59,5 dB(A) réf. 1pW
Dispositifs de protection	
Mesure d'isolation DC	Intégrée
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du point de travail, limitation de puis- sance
Sectionneur DC	Intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	Intégrée

Fronius Symo	10.0-3-M	12.5-3-M
Données d'entrée		
Plage de tension MPP	270 - 800 V DC	320 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000	V DC
Tension d'entrée min.	200 \	/ DC
Courant maximal d'entrée (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A po 43,	our tensions < 420 V) 5 A
Courant de court-circuit des modules solaires max. ($I_{SC PV}$) (MPP1 / MPP2)	40,5 / 24,8 A	
Courant de rétro-alimentation max.4)	40,5 / 24,8	A (RMS) ⁵⁾
Données de sortie		
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	10 000 W	12 500 W
Puissance de sortie max.	10 000 W	12 500 W
Tension nominale du secteur	3 ~ NPE 220/23	0 V / 380/400 V
Tension du secteur min.	150 V /	260 V
Tension du secteur max.	280 V /	485 V
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	15,2 / 14,5 A	18,9 / 18,1 A
Courant de sortie max.	20	A
Fréquence nominale	50 / 60) Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 1,75 %	< 2 %
Facteur de puissance cos phi	0 - 1 inc	l./cap. ²⁾
Courant de fuite de sortie max. par période	64 A / 2	2,34 ms
Données générales		
Rendement maximal	97,8	3 %
Rendement européen U_{DCmin} / U_{DCnom} / U_{DCmax}	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,7 / 97,5 / 96,9 %
Auto-consommation pendant la nuit	0,7 W &	117 VA
Refroidissement	Ventilation fo	rcée régulée
Indice de protection	IP	66
Dimensions h x l x p	725 x 510	x 225 mm
Poids	34,8	3 kg
Température ambiante admise	-25 °C -	+60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 10	00 %
Classe d'émission CEM	E	}
Catégorie de surtension DC / AC	2 /	3
Degré d'encrassement	2	
Émission sonore	65 dB(A)	(réf. 1pW)
Dispositifs de protection		
Mesure d'isolation DC	Inté	grée
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du point de tra	vail, limitation de puissance
Sectionneur DC	Inté	gré
Unité de surveillance des courants résiduels	Intég	grée

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M
Données d'entrée		1	
Plage de tension MPP	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)		1 000 V DC	
Tension d'entrée min.		200 V DC	
Courant maximal d'entrée (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)		33,0 / 27,0 A 51,0 A	
Courant de court-circuit des modules so- laires max. (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)		49,5 / 40,5 A	
Courant de rétro-alimentation max.4)		49,5 / 40,5 A	
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	15 000 W	17 500 W	20 000 W
Puissance de sortie max.	15 000 W	17 500 W	20 000 W
Tension nominale du secteur	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.		280 V / 485 V	
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A
Courant de sortie max.		32 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz ¹⁾	
Taux de distorsion harmonique	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,25 %
Facteur de puissance cos phi		0 - 1 ind./cap. ²⁾	
Courant de fuite de sortie max. par période		64 A / 2,34 ms	
Données générales			
Rendement maximal		98 %	-
Rendement européen U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,2 / 97,6 / 97,1 %	96,4 / 97,7 / 97,2 %	96,5 / 97,8 / 97,3 %
Auto-consommation pendant la nuit		0,7 W & 117 VA	
Refroidissement	V	entilation forcée régulé	e
Indice de protection		IP 66	
Dimensions h x l x p		725 x 510 x 225 mm	
Poids		43,4 kg / 43,2 kg	
Température ambiante admise		-25 °C - +60 °C	
Humidité de l'air admise		0 - 100 %	
Classe d'émission CEM		В	
Catégorie de surtension DC / AC		2/3	
Degré d'encrassement		2	
Émission sonore		65 dB(A) (réf. 1pW)	
Dispositifs de protection			
Mesure d'isolation DC		Intégrée	
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du	point de travail, limitat	ion de puissance
Sectionneur DC		Intégré	
Unité de surveillance des courants résiduels		Intégrée	

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S
Données d'entrée		
Plage de tension MPP	580 - 850 V DC	580 - 850 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000	V DC
Tension d'entrée min.	580 \	/ DC
Courant d'entrée max.	44,2 A	47,7 A
Courant de court-circuit du module solaire max.	71,0	6 A
(I _{SC PV})		5)
Courant de rétro-alimentation max. ⁴⁾	48 A (F	RMS) ⁵⁾
Tension d'entrée de démarrage	650 \	/ DC
Données de sortie		
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	25 000 W	27 000 W
Puissance de sortie max.	25 000 W	27 000 W
Tension nominale du secteur	3 ~ NPE 220/23	0 V / 380/400 V
Tension du secteur min.	150 V /	260 V
Tension du secteur max.	275 V /	477 V
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A
Courant de sortie max.	38 A	41 A
Fréquence nominale	50 / 60) Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2	%
Facteur de puissance cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾	
Courant de fuite de sortie max. par période	46 A / 1	56,7 ms
Données générales		
Rendement maximal	98	%
Rendement européen U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	97,99 / 97,47 / 97,07 %	97,98 / 97,59 / 97,19 %
Auto-consommation pendant la nuit	0,61 W 8	357 VA
Refroidissement	Ventilation fo	rcée régulée
Indice de protection	IP	66
Dimensions h x l x p	725 x 510	x 225 mm
Poids (version légère)	35,69 kg (35,44 kg)
Température ambiante admise	-25 °C -	+60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 10	0 %
Classe d'émission CEM	E	}
Catégorie de surtension DC / AC	2 /	3
Degré d'encrassement	2)
Émission sonore	72,5 dB(A)	(réf. 1 pW)
Impulsion de courant de connexion ⁶⁾ et durée	65,7 A /	448 µs
Dispositifs de protection		
Protection de surintensité max.	80	A
Mesure d'isolation DC	Intég	grée
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du point de tra	vail, limitation de puissance
Sectionneur DC	Inté	gré
Protection contre la surtension DC	Intéç	grée
Unité de surveillance des courants résiduels	Intég	grée

Fronius Symo	Don	nées d'entrée	Dummy 3 - 10 kW	Dummy 10 - 20 kW	
Dummy	Tension du secteur nominale		1 ~ NPE 230 V		
	Tolé	erance de la tension du	+10 / -5 % ¹⁾		
	sect	eur			
	Fréc	quence nominale	50 - 6	0 Hz ¹⁾	
	Don	nées générales			
	Indie	ce de protection	IP 65	IP 66	
	Dim	ensions h x l x p	645 x 431 x 204 mm	725 x 510 x 225 mm	
	Poic	ls	11 kg	22 kg	
Explication des notes de bas de page	1) 2) 3) 4) 5) 6)	Les valeurs indiquées so l'onduleur est spécifiquer En fonction du Setup pay (ind. = inductif ; cap. = ca PCC = Point de couplage Courant maximal de l'ond l'onduleur Garanti par l'installation é Pointe de courant lors de	nt des valeurs de référence nent paramétré en fonction /s ou des paramétrages spé apacitif) e commun duleur au module solaire lor électrique de l'onduleur e la connexion de l'onduleur	; en fonction de la demande, de chaque pays. cifiques de l'appareil s d'une erreur au niveau de	
Normes et direc- tives appliquées	Mar e Tout été r	quage CE es les normes et directives a espectées. En conséquence	pplicables dans le cadre de e, l'appareil porte le marquaç	la législation européenne ont ge CE.	
	Circuit pour l'empêchement de l'îlotage L'onduleur dispose d'un circuit homologué pour l'empêchement de l'îlotage.				

Défaillance du réseau

Le processus de mesure et de sécurité intégré de série à l'onduleur se charge de déconnecter immédiatement l'alimentation en cas de coupure de courant (par ex. en cas de coupure provoquée par le fournisseur d'électricité ou en cas de dégâts sur les câbles).

Conditions de garantie et élimination

Garantie constructeur Fro- nius	Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur Internet : www.fronius.com/solar/warranty Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouvel onduleur ou accu- mulateur Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.
Élimination des	En cas d'échange d'onduleur, Fronius reprend l'ancien appareil et se charge de son recy-
déchets	clage approprié.

Geachte lezer,

Inleiding

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en feliciteren u met de aanschaf van dit technisch hoogwaardige Fronius product. Alles wat u moet weten over dit apparaat, vindt u in deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest, leert u de vele mogelijkheden van dit Fronius product kennen. Alleen op deze wijze kunt u optimaal van de voordelen gebruikmaken.

Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Zo zorgt u voor meer veiligheid op de plaats waar dit product wordt gebruikt. Als u zorgvuldig omgaat met uw product, kunt u voor lange tijd bouwen op kwaliteit en betrouwbaarheid: de belangrijkste voorwaarden voor topprestaties.

Verklaring veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze si-

tuatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg

wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet

hebben.

VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben.



OPMERKING! Duidt op de mogelijkheid van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur.

BELANGRIJK! Duidt op gebruikstips en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie.

Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist.

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	. 127
Algemeen	. 127
Omgevingsvoorwaarden	. 127
Gekwalificeerd personeel	. 128
Informatie over de geluidsemissie	. 128
EMV-maatregelen	. 128
Verwijdering	. 128
Gegevensbescherming	129
Auteursrecht	129
	130
Annaraateoneent	130
Apparationcept	. 130
Wearachuwingen en het ennerest	. 101
A an wirring on waar testangereet	. 131
Aanwijzingen voor testapparaat	. 132
Stringzekeringen	. 132
Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen	. 133
Datacommunicatie en Solar Net	. 134
Solar Net en dataverbinding	. 134
Datacommunicatiegedeelte	. 134
Beschrijving van de LED 'Solar Net'	. 135
Voorbeeld	. 136
Info over multifunctionele stroominterface	. 136
Fronius Datamanager 2.0	. 138
Bedieningselementen, aansluitingen en afleesfuncties van Fronius Datamanager	. 138
Fronius Datamanager tijdens de nacht of bij onvoldoende beschikbare DC-spanning	. 140
Eerste inbedrijfname	. 141
Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0	. 143
Bedieningselementen en aanduidingen	144
Bedieningselementen en aanduidingen	. 144
Display	145
Navigatie on menuniveau	146
Navigatie op menuniveau	. 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen	. 146 . 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU'	. 146 . 146 . 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen	. 146 . 146 . 146 . 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie NU weergegeven waarden	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP. Instelling vooraf. Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP.	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 149
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 149 . 151
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP. Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 152
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf. Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu Standby. DATCOM USB Relais	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais)	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 154
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 154 . 155
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen	. 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 156
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf. Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby. DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst.	. 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 156 . 157
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst Ventilator.	. 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 149 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 156 . 157 . 157
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby. DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventilator.	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 149 . 151 . 155 . 156 . 157 . 158
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby. DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventilator De menuoptie INFO Meetwaarden	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 149 . 151 . 155 . 156 . 157 . 158 . 158
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf. Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventilator. De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermon mod	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 149 . 151 . 155 . 156 . 157 . 158 . 158 . 158
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventilator De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermog.mod	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 156 . 157 . 158 . 158 . 158 . 158 . 158
Navigatie op menuniveau	 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 156 . 157 . 158
Navigatie op menuniveau	. 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 146 . 147 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 148 . 151 . 151 . 151 . 155 . 155 . 158 . 158 . 158 . 158 . 158
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu Standby. DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst Ventilator De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermog.mod. Netstatus Apparaatinformatie Versie	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting inschakelen Automatisch Uitschakelen van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodus 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Instelling vooraf Software actualiseren Navigeren in de menuoptie SETUP Setup-menurecords instellen algemeen Toepassingsvorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Standby DATCOM USB Relais Energy Manager(in menuoptie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventiator De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermog.mod Netstatus Apparaatinformatie Versie Toetsenblokkering in- en uitschakelen.	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$

Toetsenblokkering in- en uitschakelen	160
USB-stick als datalogger en voor het actualiseren van de invertersoftware	162
USB-stick als datalogger	162
Passende USB-sticks	162
USB-stick voor het bijwerken van de inverter-software	163
USB-stick verwijderen	163
Het Basic-menu	164
Het Basic-menu openen	164
De Basic-menurecords	165
Instellingen bij ingebouwde optie "DC OVP Type 2"	165
Statusdiagnose en storingen opheffen	166
Weergave van statusmeldingen	166
Volledig uitvallen van het display	166
Statusaflezingen - Klasse 1	166
Statusaflezingen - Klasse 3	166
Statusaflezingen - Klasse 4	167
Statusaflezingen - Klasse 5	169
Statusaflezingen - Klasse 6	171
Statusaflezingen - klasse 7	171
Statusaflezingen - Klasse 10 - 12	173
Klantenservice	173
Bedrijf in omgevingen met een sterke stofontwikkeling	173
Technische gegevens	174
Fronius Symo Dummy	181
Verklaring van de voetnoten	181
Aangehouden normen en richtlijnen	181
Garantiebepalingen en verwijdering	182
Fronius-fabrieksgarantie	182
Recycling	182

Veiligheidsvoorschriften

Algemeen



Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek conform de officiële veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter potentieel gevaar op voor:

- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker;
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.

Alle personen die met inbedrijfname, onderhoud en reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten:

- beschikken over de juiste kwalificaties;
- kennis hebben over het omgaan met elektrische installaties en;
- deze gebruiksaanwijzing volledig lezen en exact opvolgen.

De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing moet bovendien de overkoepelende en lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu worden nageleefd.

Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat:

- in leesbare toestand houden;
- niet beschadigen;
- niet verwijderen;
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.

De aansluitklemmen kunnen hoge temperaturen bereiken.



U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle veiligheidsvoorzieningen volledig operationeel zijn. Zijn de veiligheidsvoorzieningen niet volledig operationeel, dan levert dit potentieel gevaar op voor:

- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker;
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.

Niet operationele beveiligingssystemen moet u voordat het apparaat wordt ingeschakeld door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.

Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen.

De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk 'Algemeen' in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inschakelen van het apparaat te worden verholpen.

Het gaat immers om uw veiligheid!

Omgevingsvoorwaarden



Gebruik of opslag van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u vinden in de technische gegevens in de bedieningshandleiding.

Gekwalificeerd personeel



De onderhoudsinformatie in deze handleiding is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde vakspecialisten. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer geen andere handelingen uit dan de handelingen die in de documentatie zijn beschreven. Dit geldt ook als u voor het uitvoeren van dergelijke handelingen gekwalificeerd bent.



Alle kabels en leidingen moeten goed vastzitten, onbeschadigd en geïsoleerd zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hitte aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne kern moet u direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.



Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onderdelen).

Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het apparaat aan.

Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervangen.

Informatie over de geluidsemissie



Het maximale geluidsvermogensniveau van de inverter staat in de technische gegevens vermeld.

De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurregeling zo geluidsarm mogelijk verzorgd. Het geluidsniveau is afhankelijk van het geleverde vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van het apparaat, enz.

Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gegeven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de montagesituatie, de kwaliteit van het stroomnet, de omringende muren en de algemene omgevingseigenschappen.

EMV-maatregelen



In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen om de storing op te heffen.

Verwijdering



Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de hiervan afgeleide nationale wetten, moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en milieuvriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruikte apparaten aan uw leverancier of breng ze naar een erkend inzamelpunt in uw omgeving. Het negeren van deze EU-directieven heeft mogelijk schadelijke effecten op het milieu en uw gezondheid! Gegevensbescherming

ſT	

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die afwijken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste persoonlijke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.

Auteursrecht



Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant.

Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handleiding kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbetering? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw opmerkingen.

Algemeen

Apparaatconcept



Constructie:

- (1) Deksel
- (2) Inverter
- (3) Muursteun
- (4) Aansluitgedeelte incl. hoofdschakelaar gelijkstroom (DC)
- (5) Datacommunicatiegedeelte
- (6) Deksel datacommunicatie

De inverter vormt de door de solarmodules opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Deze wisselstroom wordt synchroon aan de netspanning aan het openbare stroomnet geleverd.

De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netgekoppelde PV-installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk.

Door zijn constructie en zijn wijze van werken biedt de inverter bij de montage en in bedrijf een maximum aan veiligheid.

De inverter bewaakt automatisch het openbare stroomnet. Bij abnormale nettoestanden (bijvoorbeeld netuitschakeling, onderbreking, enz.) schakelt de inverter onmiddellijk uit en onderbreekt de levering aan het stroomnet.

De netbewaking vindt plaats door spanningsbewaking, frequentiebewaking en het bewaken van de eilandverhoudingen.

De inverter werkt volautomatisch. Zodra na zonsopgang voldoende energie van de solarmodules ter beschikking staat, begint de inverter met de stroomnetbewaking. Bij voldoende zonne-instraling start de inverter met de levering van stroom.

De inverter werkt daarbij zo dat het maximaal mogelijke rendement door de solarmodules wordt geleverd.

Zodra het energieaanbod voor het leveren aan het stroomnet onvoldoende is, onderbreekt de inverter de verbinding tussen de vermogenselektronica en het stroomnet volledig en schakelt uit. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven behouden.

Wanneer de temperatuur van de inverter te hoog wordt, verlaagt de inverter automatisch het huidige uitgangsvermogen om zichzelf te beschermen.

Oorzaken voor een te hoge temperatuur kunnen een hoge omgevingstemperatuur of een te geringe warmteafvoer zijn (bijv. bij montage in schakelkasten zonder adequate warmteafvoer).

De Fronius Eco heeft geen interne omhoogconverter. Hierdoor zijn er beperkingen bij de module- en stringkeuze. De minimale DC-ingangsspanning ($U_{DC\,min}$) is afhankelijk van de netspanning. Voor de correcte toepassing staat hiervoor echter een zeer geoptimaliseerd apparaat ter beschikking.

Gebruik overeen- komstig de be- doeling	 De solarinverter Fronius is uitsluitend bestemd gelijkstroom van de solarmodules in wisselstroom om te vormen en deze aan het openbare elektriciteitsnet te leveren. Als niet overeenkomstig de bedoeling geldt: een ander of afwijkend gebruik veranderingen aan de inverter, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen het inbouwen van onderdelen die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen of verkocht.
	De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Aanspraak op garantie vervalt.
	 Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en gevaren, die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden montage conform de gebruiksaanwijzing
	Bij het aanleggen van de fotovoltaïsche installatie erop letten, dat alle componenten van de fotovoltaïsche installatie uitsluitend binnen hun toelaatbare werkgebied worden ge- bruikt.
	Alle door de fabrikant van de solarmodule aanbevolen maatregelen voor een duurzaam behoud van de eigenschappen van de solarmodule in acht nemen.
	Bepalingen van de energiemaatschappij waaraan energie wordt geleverd in acht nemen.

Waarschuwingen op het apparaat Op en in de inverter bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen. Deze waarschuwingen en veiligheidssymbolen mogen noch worden verwijderd noch worden overgeschilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen tegen een verkeerde bediening die kan resulteren in ernstig letsel en zware materiële schade.



Veiligheidssymbolen:



Gevaar op ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade door een onjuiste bediening

Gebruik de beschreven functies pas nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen:

- deze gebruiksaanwijzing
- alle gebruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten van de fotovoltaïsche installatie, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften

 \bigwedge

Gevaarlijke elektrische spanning

Ontlaadtijd van condensatoren afwachten!

Tekst van de waarschuwingen:

WAARSCHUWING!

Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Vóór het openen van het apparaat ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn. Ontlaadtijd van de condensatoren afwachten (5 minuten).

Aanwijzingen Een testapparaat is niet geschikt om tijdens het bedrijf op een fotovoltaïsche installatie te worden aangesloten en mag uitsluitend voor demonstratiedoeleinden in bedrijf worden genomen.

BELANGRIJK! In geen geval bij testapparaten een spanningvoerende DC-kabel op de DC-aansluitingen aansluiten.

Het is toegestaan om spanningloze kabels of kabelstukken voor demonstratiedoeleinden aan te sluiten.

Een testapparaat is aan het typeplaatje op het apparaat herkenbaar:



Voorbeeld: Typeplaatje van een testapparaat

Stringzekeringen

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door spanning op zekeringhouders. De zekeringhouders staan onder spanning wanneer op de DC-aansluiting van de inverter spanning aanwezig is, zelfs wanneer de DCschakelaar uitgeschakeld is. Vóór alle werkzaamheden aan de zekeringhouder van de inverter moet u ervoor zorgen dat de DC-zijde spanningsvrij is.

Door het gebruik van stringzekeringen in de Fronius Eco worden solarmodules extra afgezekerd.

Doorslaggevend voor het afzekeren van de solarmodule is de maximale kortsluitstroom I_{SC} , de maximale moduleretourstroom I_R of de opgave van de maximale stringzekering-waarde in het gegevensblad van de betreffende solarmodule.

De maximale kortsluitstroom I_{SC} per aansluitklem bedraagt 12 A.

Voor de stringzekeringen kan desgewenst een activeringsstroom van meer dan 12 A worden gekozen. Als de inverter wordt gebruikt in combinatie met een externe stringverzamelbox, moet er een DC Connector Kit (artikelnummer: 4,251,015) worden toegepast. De nationale bepalingen met betrekking tot afzekering moeten worden nageleefd. De uit-

voerende elektrotechnicus is voor de juiste keuze van de stringzekeringen verantwoordelijk.



OPMERKING! Om brand te voorkomen, vervangt u defecte zekeringen alleen door nieuwe gelijkwaardige zekeringen.

De inverter wordt optioneel met de volgende zekeringen geleverd:

- 6 stringzekeringen van 15 A op de DC+ ingang en 6 metalen pennen op de DC- ingang
- 12 metalen pennen



Criteria voor de
juiste keuze van
stringzekeringenBij het afzekeren van de solarmodulestrings moet er per string aan de volgende voorwaar-
den zijn voldaan:
- $I_N > 1.8 \times I_{SC}$

- I_N < 2,4 x I_{SC}
- U_N >/= max. ingangsspanning voor de gebruikte inverter
- Afmetingen van de zekeringen: Doorsnede 10 x 38 mm
- I_N Nominale stroom van de zekering
- I_{SC} Kortsluitstroom bij standaardtestvoorwaarden (STC) volgens het gegevensblad van de solarmodule
- U_N Nominale spanning van de zekering



OPMERKING! De nominale stroomwaarde van de zekering mag de op het gegevensblad van de solarmodule aangegeven maximale afzekering niet overschrijden. Als er geen maximale afzekering is aangegeven, moet u deze bij de fabrikant van de solarmodule opvragen.

Datacommunicatie en Solar Net

verbinding	Voor individueel gebruik van de systeemuitbreidingen is door Fronius het Solar Net ont- wikkeld. Het Solar Net is een datanetwerk dat de koppeling van meerdere inverters aan de systeemuitbreidingen mogelijk maakt.
	Het Solar Net is een bussysteem met ringtopologie. Voor de communicatie van een of meer op Solar Net aangesloten inverters met een systeemuitbreiding is één geschikte kabel toereikend.
	Verschillende systeemuitbreidingen worden door Solar Net automatisch herkend.
	Om tussen meerdere identieke systeemuitbreidingen onderscheid te kunnen maken, moet op de systeemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld.
	Om elke inverter eenduidig in het Solar Net te definiëren, de betreffende inverter even- eens een individueel nummer toewijzen. Toewijzen van een individueel nummer volgens rubriek 'De menuoptie SETUP'.
	Nadere inlichtingen over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staan in de overeenkom- stige gebruiksaanwijzingen aangegeven of op internet onder www.fronius.com
	Meer informatie over de bekabeling van DATCOM-componenten vindt u onder:
	\rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Datacommunicatiegedeelte



Afhankelijk van de uitrusting kan de inverter met de Fronius Datamanager-insteekkaart zijn uitgerust.

Pos.	Aanduiding
(1)	omschakelbare multifunctionele stroominterface. Zie de rubriek "Info over multi- functionele stroominterface" voor meer informatie
	Voor de aansluiting op de multifunctionele stroominterface de 2-polige contras- tekker, die bij de inverter werd meegeleverd, gebruiken.
(2) (3)	Aansluiting Solar Net / Interface Protocol IN Aansluiting Solar Net / Interface Protocol OUT In- en uitgang voor 'Fronius Solar Net' / Interface Protocol, voor de verbinding met andere DATCOM-componenten (inverter, Sensor Box, enz.)
	Bij een koppeling van meerdere DATCOM-componenten moet op elke vrije IN- of OUT-aansluiting van een DATCOM-component een eindstekker zijn aangeslo- ten.
	Bij inverters met Fronius Datamanager-insteekkaart worden 2 eindstekkers bij de inverter meegeleverd.
(4)	LED 'Solar Net' geeft aan of er voor het Solar Net voeding ter beschikking staat
(5)	LED 'Data-overdracht' knippert bij toegang tot de USB-stick. Gedurende deze tijd mag de USB-stick niet worden verwijderd.
(6)	USB A-bus voor het aansluiten van een USB-stick met maximale afmetingen van 65 x 30 mm (2,6 x 2,1 inch)
	De USB-stick kan als datalogger voor een inverter fungeren. De USB-stick wordt niet met de inverter meegeleverd.
(7)	potentiaalvrij schakelcontact met contrastekker
	max. 250 V AC / 4 A AC max. 30 V DC / 1 A DC max. 1,5 mm² (AWG 16) kabeldoorsnede
	Pin 1 = sluitercontact (normaal open) Pin 2 = wortel (gemeenschappelijk) Pin 3 = openercontact (normaal gesloten)
	Voor het aansluiten op het potentiaalvrije schakelcontact de met de inverter mee- geleverde contrastekker gebruiken.
(8)	Fronius Datamanager met WLAN-antenne of afdekking voor het vak met optionele kaarten
(9)	Deksel voor vak met optionele kaarten

Beschrijving van	De LED 'Solar Net' brandt:
de LED 'Solar Net'	Voeding voor de datacommunicatie binnen het Fronius Solar Net / Interface Protocol is in
	orde

De LED 'Solar Net' knippert om de 5 seconden kort:

Storing bij de datacommunicatie in het Fronius Solar Net

- Te hoge stroom (een stroom van > 3 A, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortsluiting in het Fronius Solar Net Ring)
- Te lage spanning (geen kortsluiting, de spanning in het Fronius Solar Net < 6,5 V, bijvoorbeeld als er in het Fronius Solar Net te veel DATCOM-componenten zijn en de voeding onvoldoende is)

In een dergelijk geval is een extra voeding van de DATCOM-componenten via een externe voedingseenheid aan een van de DATCOM-componenten noodzakelijk.

Voor het vaststellen van een te lage spanning zo nodig ook andere DATCOM-componenten op storingen controleren.

Na uitschakeling vanwege een te hoge stroom of een te lage spanning tracht de inverter elke 5 seconden de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net weer te herstellen, zolang de storing nog bestaat.

Als de storing is verholpen, wordt de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net binnen 5 seconden hersteld.

Voorbeeld

Registratie en archivering van de inverter- en sensordata met behulp van de Fronius Datamanager en de Fronius Sensor Box:



Datanetwerk met 3 inverters en een Fronius Sensor Box:

- Inverter 1 met Fronius Datamanager

- Inverter 2 en 3 zonder Fronius Datamanager!

= eindstekker

De externe communicatie (Solar Net) vindt plaats door de inverter via het datacommunicatiegedeelte. Het datacommunicatiegedeelte heeft twee RS 422-interfaces als in- en uitgang. De verbinding komt tot stand via RJ45-stekkers.

BELANGRIJK! Omdat de Fronius Datamanager als datalogger fungeert, mag geen andere datalogger in de Fronius Solar Net Ring aanwezig zijn.

Per Fronius Solar Net Ring slechts een Fronius Datamanager!

Fronius Symo 3 - 10 kW: Alle overige Fronius Datamanagers uitbouwen en het vrije vak met optionele kaarten met de bij Fronius optioneel verkrijgbare blindafdekking (42,0405,2020) afdekken of een inverter zonder Fronius Datamanager gebruiken (light-

versie).

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: Alle overige Fronius Datamanagers uitbouwen en het vrije vak met optionele kaarten door het vervangen van de afdekking (artikelnummer - 42,0405,2094) afdekken of een inverter zonder Fronius Datamanager gebruiken (light-versie).

Info over multifunctionele stroominterface

Op de multifunctionele stroominterface kunnen meerdere schakelingvarianten worden aangesloten. Deze kunnen echter niet tegelijkertijd worden bediend. Als er bijvoorbeeld een S0-teller op de multifunctionele stroominterface is aangesloten, kan geen signaalcontact voor de overspanningsbeveiliging worden aangesloten (en omgekeerd).

Schakelvariant 1: Signaalcontact voor overspanningsbeveiliging

De optie DC OVP Typ 2 (overspanningsbeveiliging) geeft afhankelijk van de instelling in het menu Basic een waarschuwing of een fout op het display weer. Meer informatie over de optie DC OVP Typ 2 vindt u in de installatiehandleiding.

Schakelvariant 2: S0-teller

Een teller voor het berekenen van het eigen verbruik per S0 kan direct op de inverter worden aangesloten. Deze S0-teller kan worden geplaatst bij het leveringspunt of in de verbruiksleiding. In de instellingen op de website van de Fronius Datamanager kan via de menu-optie EVU-Editor een dynamische vermogensreductie worden ingesteld (raadpleeg de bedieningshandleiding van de Fronius Datamanager op www.fronius.com/QR-link/4204260173DE).

BELANGRIJK! Het is mogelijk dat de inverter-firmware geactualiseerd moet worden als u een S0-teller op de inverter aansluit.



Eisen aan de S0-teller:

- moet voldoen aan de norm IEC62053-31 Klasse B
- max. spanning 15 V DC
- max. stroom bij ON 15 mA
- min. stroom bij ON 2 mA
- max. stroom bij OFF 0,15 mA

Aanbevolen max. impulsfrequentie van de S0-teller:

PV-vermogen kWp [kW]	max. impulsfrequentie per kWp
30	1.000
20	2.000
10	5.000
≤ 5,5	10.000

Fronius Datamanager 2.0

Bedieningselementen, aansluitingen en afleesfuncties van Fronius Datamanager



Nr. Functie

(1) Schakelaar IP

voor het omschakelen van het IP-adres:

Schakelaarstand A

standaard IP-adres en openen van WLAN-toegangspunt

Voor een directe verbinding met een pc via LAN werkt de Fronius Datamanager 2.0 met het vaste IP-adres 169.254.0.180.

Als de schakelaar IP in de stand A staat, wordt daarnaast een toegangspunt voor een directe WLAN-verbinding met de Fronius Datamanager 2.0 geopend.

Toegangsdata voor dit toegangspunt: Netwerknaam: FRONIUS_240.XXXXX Sleutel: 12345678

Toegang tot de Fronius Datamanager 2.0 is mogelijk:

- met de DNS-naam "http://datamanager"
- met het IP-adres 169.254.0.180 voor de LAN-interface
- met het IP-adres 192.168.250.181 voor het WLAN-toegangspunt

Schakelaarstand **B** toegewezen IP-adres

De Fronius Datamanager 2.0 werkt met een toegewezen IP-adres Fabrieksinstelling dynamisch (DHCP) Het IP-adres kan op de website van Fronius Datamanager 2.0 worden ingesteld.

Nr. Functie

(2) LED WLAN

- knippert groen: de Fronius Datamanager 2.0 staat in de Service-modus (Schakelaar IP op de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart staat in stand A of de Service-modus werd via het inverter-display geactiveerd, het WLAN-toegangspunt is geopend)
- brandt groen: bij bestaande WLAN-verbinding
- knippert afwisselend groen/rood: Overschrijding van tijd, d.w.z. hoe lang het WLAN-toegangspunt na het activeren geopend is (1 uur)
- brandt rood: bij niet bestaande WLAN-verbinding
- knippert rood: defecte WLAN-verbinding
- brandt niet wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat

(3) LED verbinding Solar.web

- brandt groen: bij een bestaande verbinding met Fronius Solar.web
 - brandt rood: bij een benodigde, maar niet bestaande verbinding met Fronius Solar.web
- brandt niet: wanneer er geen verbinding met Fronius Solar.web is vereist

(4) LED voeding

_

- brandt groen: wanneer er voldoende voeding wordt geleverd via Fronius Solar Net, is de Fronius Datamanager 2.0 gereed voor gebruik.
- brandt niet: bij gebrekkige of niet beschikbare voeding door het Fronius Solar Net - een externe voeding is vereist of
 - wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat
- knippert rood: tijdens een update-proces

BELANGRIJK! Tijdens een update-proces de voeding niet onderbreken. brandt rood: het update-proces is mislukt

(5) LED verbinding

- brandt groen: wanneer er een ononderbroken verbinding is binnen 'Fronius Solar Net'
- brandt rood: wanneer er een onderbroken verbinding is binnen 'Fronius Solar Net'
- brandt niet wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat

(6) Aansluiting LAN

- Blauw gemarkeerde Ethernet-interface, voor de aansluiting van de Ethernet-kabel
- (7) I/O's

digitale in- en uitgangen



Nr. Functie

Modbus RTU 2-draad (RS485):

- D- Modbus-data -
- D+ Modbus-data +

Int./ext. voeding

- GND
- + U_{int} / U_{ext} Uitgang van de interne spanning 12,8 V of Ingang voor een externe voedingsspanning >12,8 - 24 V DC (+ 20%)

Digitale ingangen: 0 - 3, 4 - 9

Spanningspiek: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V DC (+ 20%) Ingangsstroom: afhankelijk van ingangsspanning; ingangsweerstand = 46 kOhm

Digitale uitgangen: 0 - 3

Schakelvermogen bij voeding door de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart: 3,2 W in totaal voor alle 4 digitale uitgangen

Schakelvermogen bij voeding door een externe voedingseenheid met min. 12,8 - max. 24 V DC (+20%), aangesloten op Uint / Uext en GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (elk via externe voedingseenheid) per digitale uitgang

De aansluiting op de I/O's vindt plaats met de meegeleverde contrastekker.

(8) Antennevoet

voor vastschroeven van WLAN-antenne

(9) Schakelaar Modbus-afsluiting (voor Modbus RTU) interne busafsluiting met weerstand van 120 Ohm (ja/nee)

Schakelaar in stand "on": Afsluitweerstand 120 Ohm actief Schakelaar in stand "off": geen afsluitweerstand actief



BELANGRIJK! In een RS485-bus moet de afsluitweerstand bij het eerste en laatste apparaat actief zijn.

(10) Schakelaar Fronius Solar Net Master / Slave voor het schakelen tussen Master- en Slave-bedrijf in een Fronius Solar Net Ring

BELANGRIJK! In het Slave-bedrijf zijn alle LED's op de Fronius Datamanager 2.0insteekkaart uit.

Fronius Datamanager tijdens de nacht of bij onvoldoende beschikbare DCspanning De parameter Nachtmodus in de Setup-menuoptie Display-instellingen is in de fabriek op UIT ingesteld.

Om deze reden is de Fronius Datamanager tijdens de nacht of bij onvoldoende beschikbare DC-spanning niet bereikbaar. Zie ook het hoofdstuk "De Setup-menuopties", "Display-instellingen" (Nachtmodus).

Eerste inbedrijfname

OPMERKING! Met de Fronius Solar.web-app kan de eerste inbedrijfname van de Fronius Datamanager 2.0 aanzienlijk vereenvoudigd worden. De Fronius Solar.web-app is in de betreffende App-Store verkrijgbaar.





Voor de eerste inbedrijfname van de Fronius Datamanager 2.0

- moet de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart in de inverter ingebouwd zijn, of
- moet de insteekkaart zich in de Fronius Solar Net Ring een Fronius Datamanager Box 2.0 bevinden.

BELANGRIJK! Voor een verbinding met de Fronius Datamanager 2.0 moet het betreffende eindapparaat (bijv. laptop, tablet, enz.) als volgt ingesteld zijn:

"IP-adres automatisch toewijzen (DHCP)" moet geactiveerd zijn



OPMERKING! Als in de PV-installatie slechts één inverter aanwezig is, kunnen de volgende stappen 1 en 2 worden overgeslagen. De eerste inbedrijfname start in dit geval bij stap 3.

Inverter met Fronius Datamanager 2.0 of Fronius Datamanager Box 2.0 met Fronius Solar Net verbinden

[2] Bij aansluiten van meerdere inverters in SolarNet: Schakelaar voor Fronius Solar Net Master / Slave op Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart goed zetten

- één inverter met Fronius Datamanager 2.0 = Master
- alle andere inverters met Fronius Datamanager 2.0 = Slave (de LED's op de Fro-_ nius Datamanager 2.0-insteekkaarten branden niet)
- 3 Apparaat in de servicemodus schakelen
 - WIFI-toegangspunt via Setup-menu van inverter activeren



De inverter stelt het WLAN-toegangspunt in. Het WLAN-toegangspunt blijft 1 uur geopend.

Installatie via Solar.web-app

Fronius Solar.web-app downloaden



5 Fronius Solar.web-app uitvoeren

Installatie via webbrowser

Eindapparaat met het WLAN-toegangspunt verbinden

> SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 cijfers)

- Naar een netwerk met de naam "FRONIUS_240.xxxxx" zoeken
- Verbinding met dit netwerk tot stand brengen
- Wachtwoord 12345678 invoeren

(of eindapparaat en inverter met Ethernet-kabel verbinden)

 In browser invoeren: http://datamanager of 192.168.250.181 (IP-adres voor WLAN-verbinding) of 169.254.0.180 (IP-adres voor LANverbinding)

De startpagina van de inbedrijfname-assistent wordt weergegeven.

Systeembewaking	n IFronius
Hartelijk welkom bij d	e inbedrijfname-assistent.
SOLAR.WEB-ASSISTENT	TECHNICUS-ASSISTENT
Verbind de installatie met Fronius Solar.web en gebruik onze app voor mobiele apparaten.	Systeeminstellingen voor terugleveringslimieten, Power Control-functies en geopende interfaces!

De Technicus-assistent is bedoeld voor de installateur en bevat normspecifieke instellingen. De uitvoering van de Technicus-assistent is optioneel.

Als de Technicus-assistent uitgevoerd wordt, zeker het toegewezen Service-wachtwoord noteren. Dit Service-wachtwoord is voor het instellen van de menu-optie EVU-editor vereist.

Als de Technicus-assistent niet uitgevoerd wordt, zijn geen regels voor vermogensreductie ingesteld.

De uitvoering van de Solar Web-assistent is verplicht!

6 De Solar Web-assistent uitvoeren en de instructies op het scherm volgen

De Fronius Solar Web-startpagina wordt weergegeven.

of

De website van de Fronius Datamanager 2.0 wordt weergegeven.
Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0



Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0 en de overige opties voor inbedrijfname vindt u onder:

 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204260191NL

Bedieningselementen en aanduidingen

Bedieningselementen en aanduidingen



Pos. Beschrijving

(1) Display

voor het weergeven van waarden, instellingen en menu's

Controle- en status-LED's

(2)	LED algemene status brandt,
	fout, oranie bij waarschuwing)
	- bij onderbreking van de levering aan het net
	 tijdens de behandeling van de storing (de inverter wacht op het verwijderen of verhelpen van een opgetreden storing)
(3)	Startup-LED (oranje)
	brandt, wanneer
	 de inverter zich in de automatische startup- of zelftestfase bevindt (zodra de solarmodules na zonsopgang voldoende vermogen leveren) de inverter in het Setup manu in de stand humedue werd geschekeld (=
	- de inverter in het Setup-menu in de stand-bymodus werd geschakeid (-
	- de software van de inverter geactualiseerd wordt
(4)	Bedrijfsstatus-LED (groen)
	brandt,
	 wanneer de fotovoltaïsche installatie na de automatische startup-fase van de inverter storingvrij werkt
	- zolang energie aan het stroomnet wordt geleverd
Functi	etoetsen - vervullen afhankelijk van procedure verschillende functies:
(5)	Toets 'links/op'
~ /	voor navigatie naar links en naar boven
(6)	Toets 'neer/rechts'
	voor navigatie naar beneden en naar rechts
(7)	Toets 'Menu / Esc'
	voor het wisselen in het menuniveau
	voor het verlaten van het Setup-menu
(8)	Toets 'Enter'
	voor het bevestigen van een keuze

De toetsen werken capacitief. Aanraking met water kan de werking van de toetsen beïnvloeden. Voor een optimale werking van de toetsen eventueel met een doek droogwrijven.

Display

De voeding van het display wordt verzorgd via de AC-netspanning. Afhankelijk van de instelling in het Setup-menu kan het display de gehele dag ter beschikking staan.

BELANGRIJK! Het display van de inverter is geen geijkt meetapparaat. Afhankelijk van het systeem kan een geringe afwijking van enkele procenten optreden. Voor het opstellen van een nauwkeurige afrekening voor het energiebedrijf is daarom een geijkte meter vereist.



Ł

Afleesbereiken op het display, afleesmodus



Afleesbereiken op het display, Setup-modus

- (*) Schuifbalk
- (**) Symbool Energie-Manager
- wordt weergegeven wanneer de functie 'Energie-Manager' is geactiveerd(***) WR-Nr. = Inverter DATCOM-nummer,
 - Geheugensymbool wordt kortstondig weergegeven bij het opslaan van de ingestelde waarden,

USB-verbinding wanneer een USB-stick is aangesloten

Navigatie op menuniveau

Displayverlich- ting inschakelen	 Op een willekeurige toets drukken De displayverlichting wordt ingeschakeld. In de menuoptie SETUP bestaat onder het record 'Display-instellingen' de mogelijkheid de displayverlichting permanent in te schakelen of continu uit te schakelen.
Automatisch Uit- schakelen van de displayverlich- ting / Overscha- kelen naar de afleesmodus 'NU'	 Wordt 2 minuten geen toets ingedrukt, dan gaat de displayverlichting automatisch uit en schakelt de inverter de afleesmodus 'NU' in (indien de displayverlichting op 'Automatisch' is ingesteld). Het omschakelen in de afleesmodus 'NU' geschiedt vanuit iedere willekeurige positie met uitzondering van de Setup menuoptie 'Standby'. Het actueel aan het net geleverde vermogen wordt weergegeven.
Menuniveau op- roepen	Uitgangsvermogen
	Het display verandert van menuniveau. Het display verandert van menuniveau. Het display verandert van menuniveau. Het display verandert van menuniveau. Met de behulp van de toets 'links' of 'rechts' de gewenste menuoptie se- lecteren De gewenste menuoptie oproepen door de toets 'Enter' in te drukken
	 De menuopties NU weergave van huidige waarden LOG opgeslagen data van de huidige dag, van actueel kalenderjaar en vanaf de eerste ingebruikneming van de inverter GRAFIEK dag-diagram geeft het verloop van het uitgangsvermogen tijdens de dag grafisch weer. De schaal van de tijdas past zich automatisch aan. Druk op de toets 'Terug' om de weergave te sluiten SETUP Setup-menu INFO informatie over apparaat en software
In de menuoptie NU weergegeven waarden	Uitgangsvermogen (W) - afhankelijk van apparaattype (MultiString) worden na het in- drukken van de Enter-toets twee uitgangsvermogens (PV1 / PV2) weergegeven AC-blindvermogen (VAr)
	Netspanning (V)
	Uitgangsstroom (A)
	Netfrequentie (Hz)
	Solarspanning (V) - van U PV1 en indien aanwezig U PV2

Solarstroom (A) - van I PV1 en indien aanwezig I PV2 Fronius Eco: De totale stroom uit beide meetkanalen wordt weergegeven. In het solarweb worden beide meetkanalen afzonderlijk weergegeven.

Tijd / Datum - tijd en datum op de inverter of in de Fronius Solar Net Ring

In de menuoptie LOG weergege- ven waarden	Geleverde energie (kWh / MWh) tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverde energie
	In verband met verschillende meetmethoden kunnen afwijkingen ten opzichte van af- leeswaarden van andere meetapparaten ontstaan. Voor het verrekenen van de gelever- de energie zijn alleen de afleeswaarden van de door de elektriciteitsmaatschappij ter beschikking gestelde, geijkte meter bindend.
	Maximaal uitgangsvermogen (W) hoogste, tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverd vermogen
	Inkomsten tijdens de geobserveerde periode bespaard geld (valuta en omrekeningsfactor in het Setup-menu instelbaar)
	Net als bij de geleverde energie kunnen ook bij Inkomsten afwijkingen ten opzichte van andere meetwaarden ontstaan.
	Instelling van valuta en verrekentarief wordt in de rubriek 'Het Setup-menu' beschreven. De fabrieksinstelling hangt af van de betreffende landspecifieke setup.
	Maximale netspanning (V) hoogste, tijdens de geobserveerde periode gemeten netspanning
	Maximale solarspanning (V) hoogste, tijdens de geobserveerde periode gemeten solarspanning
	Bedrijfsuren Bedrijfsduur van de inverter (HH:MM).
	BELANGRIJK! Voor de correcte weergave van de dag- en jaarwaarden moet de tijd cor- rect zijn ingesteld.

De menuoptie SETUP

Instelling vooraf De inverter is bedrijfsgereed geconfigureerd. Daarom zijn voor de volautomatische levering aan het net geen instellingen vooraf nodig.

De menuoptie SETUP maakt een eenvoudige wijziging van de vooraf-instellingen van de inverter mogelijk om op de best mogelijke wijze aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen.

Software actualiseren



OPMERKING! Naar aanleiding van software-updates kunnen functies op uw apparaat beschikbaar zijn die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven (of omgekeerd). Bovendien kunnen enkele afbeeldingen in geringe mate afwijken van de bedieningselementen op uw apparaat. De werking van deze bedieningselementen is echter gelijk.

Navigeren in de menuoptie SETUP





Tussen de records bladeren



Een record verlaten



- In het menuniveau met de toets 'links' of 'rechts' de menuoptie 'SETUP' selecteren
- Dp de toets 'Enter' drukken

Het eerste record van de menuoptie SETUP wordt weergegeven: 'Standby'

 Met de toetsen 'op' of 'neer' tussen de beschikbare records bladeren

Druk op toets 'Terug' om een record te verlaten

Het menuniveau wordt weergegeven

Wordt 2 minuten geen toets ingedrukt, dan schakelt de inverter vanuit iedere willekeurige positie binnen het menuniveau over naar de menuoptie 'NU' (uitzondering: Setup-menurecord 'Standby'), gaat de display-verlichting uit. Het actueel aan het net geleverde vermogen wordt weergegeven. Setup-menure-De menu-optie SETUP openen 1 cords instellen al-Met de behulp van de toets 'op' of 'neer' het gewenste record selecteren 2 gemeen Op de toets 'Enter' drukken 3 4 De eerste positie van een in te stellen De ter beschikking staande instellinwaarde knippert: gen worden weergegeven: M.b.v. de toets 'op' of 'neer' een getal M.b.v. de toetsen 'op' of 'neer' de ge-4 voor de eerste positie kiezen wenste instelling selecteren **▲ ♥ ▲ ♥** Op de toets 'Enter' drukken 5 Druk op de toets 'Enter' om de keuze 5 op te slaan en over te nemen. ₽ De tweede positie van de waarde knippert. Om de keuze niet op te slaan de toets 'Esc' indrukken. 6 Stappen 4 en 5 herhalen tot ... ▲ de complete, in te stellen waarde knippert. 7 Op de toets 'Enter' drukken 4 Stappen 4 - 6 zo nodig voor eenhe-8 den of andere in te stellen waarden herhalen tot de eenheid of de in te stellen waarde knippert. **9** Druk op de toets 'Enter' om de wijzigingen op te slaan en over te nemen. 4 Om de wijzigingen niet op te slaan de toets 'Esc' indrukken. ▲ De actueel geselecteerde record wordt De actueel geselecteerde record wordt weergegeven. weergegeven. **Toepassings-**Setup menurecord 'Tijd / Datum' se-1 SET-UP voorbeeld: Tijd 1 lecteren instellen DATCOM

USB

Relai

<u>Tijd/datum</u>

Display-instelling

ŧ

₽

1 2 Toets 'Enter' indrukken

F

<u>SEN-UP </u> 1 ∱Tijd instellen Datum instellen		wordt weergegeven.
Weergavenot. tijd Weergavenot. datum	★ ♥	3 M.b.v. de toetsen 'op' of 'neer' 'Tijd in- stellen' selecteren
*Zomer-/Wintertijα ♠ ♣ Ĵ ↓	ł	4 Toets 'Enter' indrukken
- 1 0:57:11		De tijd wordt weergegeven. (HH:MM:SS, 24-uurs weergave), het cijfer voor de tientallen van de uren knippert.
י ר + +	+ -	5 Met de toets 'op' of 'neer' een waarde voor de tientallen van de uren selec- teren
	ł	6 Toets 'Enter' indrukken
<mark>SET-UP</mark> 1 ∖ ∕Tijd		Het cijfer voor de eenheden voor de uren knippert.
10:57:11		7 Handeling 5 en 6 voor de eenheden van de uren herhalen voor de minu- ten en seconden tot
SET-UP 1		de ingestelde tijd knippert.
\ Tµijd /	а	8 Toets 'Enter' indrukken
- 10:57:11 - ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	4	
-10:57:11- <u>+</u> + + + + + + + + + + + + + + + + + +	÷	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weerge- geven.
-10:57:11- (ISET-UP) 1 (SET-UP) 1 (SET-	+ •	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weerge- geven. Toets 'Esc' indrukken
-10:57:11- -10:57:11- <u>SET-UP</u> 1 Display-instelling	+ •	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weerge- geven. Toets 'Esc' indrukken Het Setup menurecord 'Tijd / Datum' wordt weergegeven.

Menuopties in het Setup menu

Standby	Handmatige activering / deactivering van de Standby-modus				
	 Er vindt geen levering aan het net plaats. De Startup LED licht oranje op. In de Standby-modus kan geen andere menuoptie in het menuniveau worden opgeroepen of ingesteld. Het automatisch wisselen naar de menuoptie 'NU' wordt niet geactiveerd als gedurende 2 minuten geen toets wordt ingedrukt. De Standby-modus kan alleen handmatig door het indrukken van de toets 'Enter' worden beëindigd. De levering aan het net kan op elk gewenst moment weer worden voortgezet ('Standby' deactiveren). 				
	Standby-modus instellen (handmatig uitschakelen van de levering aan het net):				
	 Record 'Standby' selecteren Toets 'Enter' indrukken 				
	Op het display verschijnt afwisselend 'STANDBY' en 'ENTER'. De Standby-modus is nu geactiveerd. De Startup-LED licht oranje op.				
	Levering aan het net weer inschakelen: In de Standby-modus verschijnt op het display afwisselend 'STANDBY' en 'ENTER'.				
	 Voor het hervatten van de levering aan het net op de toets 'Enter' drukken De record 'Standby' wordt weergegeven. Parallel daaraan doorloopt de inverter de Startup-fase. Nadat de levering aan het net weer is ingeschakeld, licht de bedrijfsstatus-LED groen op. 				
DATCOM	Controle van de datacommunicatie, opgave van het inverternummer, DATCOM-nachtmo- dus, protocolinstellingen				
	Instelbereik Status / Inverternummer / Protocoltype				
	Status geeft datacommunicatie via Solar Net of een in de datacommunicatie opgetreden fout aan				
	Inverternummer instelling van het nummer (=adres) van de inverter bij een installatie met meerdere aan elkaar gekoppelde fotovoltaïsche inverters				
	Instelbereik 00 - 99 (00 = 100. inverter)				
	Fabrieksinstelling 01				
	BELANGRIJK! Bij het gebruiken van meerdere inverters in een datacommunicatiesys- teem moet aan iedere inverter een eigen adres worden toegewezen.				

Protocoltype

legt vast welk communicatieprotocol de data overbrengt:

Instelbereik Solar Net / Interface Protocol* Fabrieksinstelling Solar Net

* Het protocoltype Interface Protocol functioneert uitsluitend zonder Datamanager-kaart. Eventueel aanwezige Datamanager-kaarten moeten uit de inverter worden verwijderd.

USB

Opgave van waarden in samenhang met een USB-stick

Instelbereik Hardware veilig verwijderen / Software-update / Logginginterval

Hardware veilig verwijderen

Om een USB-stick zonder dataverlies uit de USB A-bus van de datacommunicatie-aansluiting te verwijderen.

De USB-stick kan worden verwijderd:

- wanneer het OK-bericht wordt weergegeven
- wanneer de LED 'Data-overdracht' niet meer knippert of brandt

Software-update

voor het actualiseren van de inverter-software met behulp van een USB-stick.

Werkwijze:

Het update-bestand 'froxxxx.upd' downloaden

(bijv. via http://www.fronius.com; xxxxx staat voor het desbetreffende versienummer)



OPMERKING! Voor het probleemloos actualiseren van de inverter-software mag de hiervoor bestemde USB-stick geen verborgen partities en geen versleuteling bevatten (zie het hoofdstuk 'Geschikte USB-sticks').

- 2 Het update-bestand in het nieuwste dataveld op de USB-stick opslaan
- 3 Datacommunicatiegedeelte openen
- De USB-stick met het update-bestand op de USB-bus in het datacommunicatiegedeelte aansluiten

[5] In het Setup-menu de menuoptie 'USB' en vervolgens 'Update Software' selecteren

6 Op de toets 'Enter' drukken

Wachten tot op het display de tegenstellingen met de actueel op de inverter aanwezige en de nieuwe softwareversie worden weergegeven:

- 1e bladzijde: Recerbo-software (LCD), toetsen controllersoftware (KEY), versie landspecifieke setup (Set)
- 2e bladzijde: Software vermogensmodule

8 Na elke bladzijde toets 'Enter' indrukken

De inverter begint met het kopiëren van de data.

De voortgang van 'UPDATE' en het geheugen van de afzonderlijke tests worden in % weergegeven tot de data voor alle elektronische componenten zijn gekopieerd.

Na het kopiëren actualiseert de inverter een voor een de benodigde elektronische componenten.

De voorgang van 'UPDATE', de desbetreffende componenten en het actualiseren worden in % weergegeven.

Als laatste stap actualiseert de inverter het display. Het display blijft gedurende ca. 1 minuut donker, de controle- en status-LED's knipperen. Nadat het actualiseren van de software is afgesloten, schakelt de inverter over naar de startup-fase en vervolgens naar het leveren van energie aan het stroomnet. De USB-stick kan worden verwijderd.

Bij het actualiseren van de inverter-software blijven individuele instellingen in het Setupmenu behouden.

Logging-interval

Activeren / deactiveren van de logging-functie, evenals opgave van een logging-interval

Eenheid	Minuten
Instelbereik	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Geen log- boek)
Fabrieksinstelling	30 min
30 min	De logging-interval bedraagt 30 minuten; elke 30 minuten wor- den nieuwe logging-data op de USB-stick opgeslagen.
20 min	П
15 min	۲Ļ
10 min	V
5 min	De logging-interval bedraagt 5 minuten; elke 5 minuten worden nieuwe logging-data op de USB-stick opgeslagen.

No Log (Geen logboek) Geen opslag van data

BELANGRIJK! Voor een onberispelijke logging-functie moet de tijd correct zijn ingesteld.

Relais activeren, relaisinstellingen, relaistest

Instelbereik Relaismodus / Relaistest / Inschakelpunt* / Uitschakelpunt*

* wordt alleen weergegeven als onder 'Relaismodus' de functie 'E-Manager' is geactiveerd.

Relaismodus

Relais

voor het kiezen van verschillende functies van potentiaalvrije schakelcontacten in de datacommunicatieomgeving:

- Alarmfunctie
- Actieve uitgang
- Energy Manager

Instelbereik	ALL (ALLE) / Permanent / OFF (UIT) / ON (AAN) / E-Manager
Fabrieksinstelling	ALL (ALLE)

Alarmfunctie:

Permanent /	Schakelen van het potentiaalvrije schakelcontact bij permanente en
ALL (ALLE):	tijdelijke servicecodes (bijv. korte onderbreking van de levering aan
	het net, een servicecode treedt vaker dan een bepaald aantal keer per
	dag op - instelbaar in het menu 'BASIC')

Actieve uitgang:

ON (AAN):	Het potentiaalvrije schakelcontact NO is continu ingeschakeld zolang
	de inverter in bedrijf is (zolang het display verlicht is of iets weergeeft).

OFF (UIT):	Het potentiaalvrije schake	elcontact NO is uitgeschakeld.
------------	----------------------------	--------------------------------

Energy Manager:

E-Manager: Raadpleeg voor meer informatie over de functie Energy Manager het hoofdstuk 'Energy Manager'.

Relaistest

Controleren of het potentiaalvrije schakelcontact periodiek schakelt

Inschakelpunt (alleen bij geactiveerde functie 'Energy Manager')

voor het instellen van de vermogenslimiet die bepaalt wanneer het potentiaalvrije schakelcontact moet worden ingeschakeld

Fabrieksinstelling	1.000 W
Instelbereik	Uitschakelpunt - max. nominaal vermogen van de inverter / W / kW

Uitschakelpunt (alleen bij geactiveerde functie 'Energy Manager') voor het instellen van de vermogenslimiet die bepaalt wanneer het potentiaalvrije schakelcontact moet worden uitgeschakeld

Fabrieksinstelling	500
Instelbereik	0 - inschakelpunt / W / kW

Energy Manager(in menuoptie Relais)Met behulp van de functie Energy Manager kan het potentiaalvrije schakelcontact zo worden aangestuurd dat dit als actor fungeert.Zo kan een op het potentiaalvrije schakelcontact aangesloten verbruiker worden gestuurd

Zo kan een op het potentiaalvrije schakelcontact aangesloten verbruiker worden gestuurd door het opgeven van een in- of uitschakelpunt dat afhankelijk is van het aan het net geleverde vermogen.

Het potentiaalvrije schakelcontact wordt automatisch uitgeschakeld:

- als de inverter geen stroom levert aan het openbare net,
- als de inverter handmatig in de modus Stand-by wordt gezet,
- als er een vermogen wordt opgegeven dat < 10% van het nominale vermogen bedraagt,
- bij onvoldoende zoninstraling.

Voor het activeren van de functie Energy Manager de optie 'E-Manager' selecteren en op de toets 'Enter' drukken.

Als de functie Energy Manager actief is, wordt linksboven op het display het symbool 'Energy Manager' weergegeven:



bij uitgeschakeld potentiaalvrij schakelcontact NO (open contact)

bij ingeschakeld potentiaalvrij schakelcontact NO (gesloten contact)

Voor het deactiveren van de functie Energy Manager een andere functie selecteren en op de toets 'Enter' drukken.

Aanwijzingen voor het bepalen van het in- en uitschakelpunt

Een te klein verschil tussen inschakelpunt en uitschakelpunt kan leiden tot veelvuldig optredende schakelcycli. Ook vermogensschommelingen kunnen dit effect hebben. Om veelvuldig in- en uitschakelen te voorkomen, moet het verschil tussen inschakelpunt en uitschakelpunt ten minste 100 - 200 W bedragen.

Houd bij het kiezen van het uitschakelpunt rekening met de vermogensopname van de aangesloten verbruiker.

	Houd bij het kiezen van het inschakelpunt ook rekening met weersinvloeden en de ver- wachte zoninstraling.					
	Voorbeeld Inschakelpunt = 2000	Voorbeeld Inschakelpunt = 2000 W, uitschakelpunt = 1800 W				
	Als de inverter ten mir van de inverter ingeso Als het vermogen van kelcontact uitgeschak	nste 2000 W of meer levert, wordt het potentiaalvrije schakelcontact chakeld. de inverter daalt tot onder 1800 W, wordt het potentiaalvrije scha- eld.				
	Mogelijke toepassinge installatie van een wa	en: rmtepomp of airconditioning met mogelijk veel eigen stroomverbruik				
Tijd / datum	Instellen van de tijd, d tijd	e datum en het automatisch omschakelen van de zomer- en winter-				
	Instelbereik	Tijd instellen / Datum instellen / Weergaveformaat tijd / Weerga- veformaat datum / Zomer-/wintertijd				
	Tijd instellen Instelling van tijd (uu:mm:ss of uu:mm am/pm - afhankelijk van instelling onder weerga- veformaat tiid)					
	Datum instellen Instelling van datum (dd.mm.jjjj of mm/dd/jjjj - afhankelijk van instelling onder weergave- formaat datum)					
	Weergaveformaat tijd Opgave van het weergaveformaat voor de tijd					
	Instelbereik	12 uur / 24 uur				
	Fabrieksinstelling	afhankelijk van de landspecifieke setup				
	Weergaveformaat datum Opgave van het weergaveformaat voor de datum					
	Instelbereik	mm/dd/jjjj / dd.mm.jj				
	Fabrieksinstelling	afhankelijk van de landspecifieke setup				
	Zomer-/wintertijd Activeren / deactiveren van het automatisch omschakelen van zomertijd en wintertijd					
	BELANGRIJK! De fu tijd alleen gebruiken v teemcomponenten be Fronius Hybridmanag Bij aanwezige LAN- o face van de systeemo	Inctie voor het automatisch omschakelen van de zomer- en winter- vanneer zich in het Fronius Solar Net Ring geen LAN- of WLAN-sys- evinden (bijv. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager of ger). If WLAN-systeemcomponenten stelt u deze functie op de webinter- componenten in.				
	Instelbereik	on (aan) / off (uit)				
	Fabrieksinstelling	on (aan)				
	BELANGRIJK! Het c weergave van de dag	orrect instellen van de tijd en datum is voorwaarde voor de correcte j- en jaarwaarden evenals de daggrafiek.				

Display-instellin- gen	Instelbereik		Taal / Nachtmodus / Contrast / Verlichting		
	Taal Instelling van de displaytaal				
	Instelbereik		Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsje- chisch, Slowaaks,		
	Nachtmodus DATCOM-nachtmodus; stuurt de DATCOM- en displayfunctie tijdens de nacht of bij on- voldoende DC-spanning aan				
	Instelbereik		AUTO / ON (AAN) / OFF (UIT)		
	Fabrieksins	telling	OFF (UIT)		
	AUTO:	De DATCO onderbroke Het display een willeke	M-functie is altijd actief zolang een datalogger op een actief, niet n Solar Net is aangesloten. is tijdens de nacht donker en kan worden geactiveerd door op urige toets te drukken.		
	ON (AAN):	De DATCO van het Sol	M-functie is altijd actief. De inverter stelt de 12 V voor de voeding ar Net ononderbroken ter beschikking. Het display is altijd actief.		
		BELANGR component van de inve	IJK! Is de DATCOM-nachtmodus bij aangesloten Solar Net- en ingesteld op AAN of op AUTO, dan wordt het stroomverbruik erter gedurende de nacht verhoogd tot 7 W.		
	OFF (UIT):	Geen DATO stroom nod Het display schikbaar.	COM-functie tijdens de nacht, de inverter heeft geen wissel- ig voor de voeding van het Solar Net. is 's nachts uitgeschakeld, de Fronius Datamanager is niet be-		
	Contrast Instelling va	n het contra	st op het display		
	Instelbereik		0 - 10		
	Fabrieksins	telling	5		
	Omdat het o den de inste	contrast temp elling van de	peratuurafhankelijk is, kunnen wisselende omgevingsvoorwaar- menu-optie 'Contrast' noodzakelijk maken.		
	Verlichting Instelling van de displayverlichting				
	De menu-op	otie 'Verlichti	ng' betreft uitsluitend de achtergrondverlichting van het display.		
	Instelbereik		AUTO / ON (AAN) / OFF (UIT)		
	Fabrieksins	telling	AUTO		
	AUTO:	De displayv geschakeld playverlicht	verlichting wordt door het indrukken van een willekeurige toets in- . Wordt 2 minuten lang geen toets ingedrukt, dan gaat de dis- ing weer uit.		
	ON (AAN):	De displayv	verlichting is bij actieve inverter constant ingeschakeld.		

OFF De displayverlichting is constant uitgeschakeld. (UIT):

Energieop- brengst	Instelling - van de valuta - van het verrekentarief				
	Instelbereik	Valuta / Voedingstarief			
	Valuta Instelling van de valuta				
	Instelbereik	3 posities, A-Z			
	Verrekentarief Instelling van valuta en verrekentarief voor de vergoeding van de geleverde energie				
	Instelbereik	2 cijfers, 3 decimaaltekens			
	Fabrieksinstelling	(afhankelijk van de landspecifieke setup)			
Ventilator	voor het controleren van de werking van de ventilator				
	Instelbereik	Test ventilator 1 / Test ventilator 2 (afhankelijk van apparaat)			
	 Gewenste ventila Het testen van de 'Enter' gestart. De ventilator draa verlaten. 	ator met de toetsen 'op' en 'neer' selecteren e geselecteerde ventilator worden door het indrukken van de toets ait zo lang, tot het menu door het indrukken van de toets 'Esc' wordt			

De menuoptie INFO

Meetwaarden	PV Iso. Isolatieweerstand van PV-installatie			
	U PV 1 / U PV 2 Huidige DC-spanning stroomnet levert (van	g op de klemmen, ook wanneer de inverter in het geheel niet aan het 1e of 2e MPP-tracker)		
	GVDPR Netspanningsafhanke	elijke vermogensreductie		
	Fan #1 Procentuele waarde v	van het nominale ventilatorvermogen		
Status ver-	Statusweergave van	de laatst opgetreden storing in de inverter kan worden weergegeven.		
mog.mou.	BELANGRIJK! Op grond van een zwakke zoninstraling verschijnen elke ochtend en avond logischerwijs de statusaflezingen 306 (Power low) en 307 (DC low). Aan deze statusaflezingen ligt geen fout ten grondslag.			
	 Na het indrukker de laatst opgetre Met behulp van de Druk de toets 'Te 	n van de toets 'Enter' worden de status van de vermogensmodule en eden storing weergegeven de toets 'op' of 'neer' door de lijst bladeren erug' in om de status- en storingslijst te verlaten		
Netstatus	 De 5 laatst opgetreden netstoringen kunnen worden weergegeven: Na het indrukken van de toets 'Enter' worden de 5 laatst opgetreden netstoringen weergegeven Met behulp van de toets 'op' of 'neer' door de lijst bladeren Druk de toets 'Terug' in om de lijst met netstoringen te verlaten 			
Apparaatinforma- tie	Voor het weergeven geven waarden zijn a specifieke instellinge	van instellingen die relevant zijn voor een energiebedrijf. De weerge- ifhankelijk van de betreffende landspecifieke setup of van apparaat- n van de inverter.		
	Weergavebereik	Algemeen / Landinstelling / MPP-tracker / Netbewaking / Netspanningsgrenzen / Netfrequentiegrenzen / Q-modus / AC- vermogensgrens / AC-spanningsderating / Fault Ride Through		
	Algemeen:	Type apparaat Fam.		
	Landinstelling:	Setup - Ingestelde landspecifieke setup		
	Version - Versie van de landspecifieke setup			
	Group - Groep voor het actualiseren van de inverter-software			
	MPP-tracker:	Tracker 1 Tracker 2 (alleen bij Fronius Symo)		

Netbewaking:	GMTi - Tijd voor opnieuw opstarten van de inverter in s		
	GMTr - Inschakeltijd in s na een netstoring		
	ULL - Gemiddelde netspanningwaarde gedurende 10 min. in volt.		
	LLTrip - Inschakeltijd voor de langdurige spanningsbewaking		
Grenzen netspanning:	UILmax - Hoogste interne netspanningwaarde in volt		
	UILmin - Laagste interne netspanningwaarde in volt		
Grenzen netfrequentie:	FILmax - Hoogste interne netfrequentiewaarde in Hz		
	FILmin - Laagste interne netfrequentiewaarde in Hz		
Q-modus:	Momenteel ingestelde vermogensfactor cos phi (bijv. karakteristiek Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U) / enz.)		
AC-vermogensgrens:	Max. P AC - Handmatige vermogensreductie		
AC-spanningsderating:	Status - ON / OFF (AAN / UIT) Spanningsafhankelijke vermo- gensreductie		
	GVDPRe - Drempelwaarde vanaf waar de spanningsafhankelij- ke vermogensreductie begint		
	GVDPRv - Reductiepercentage waarmee het vermogen ver- minderd kan worden, bijv.: 10% per volt boven de GVDPRe- drempelwaarde.		
	Message - Activeert het verzenden van een infobericht via So- larnet		
Fault Ride Through:	Status - standaardinstelling: OFF (UIT) Als deze functie is geactiveerd, schakelt de inverter bij een kort- stondige AC-spanningsvermindering (buiten de door de netbe- heerder ingestelde grenzen) niet direct uit, maar wordt de levering aan het net gedurende een opgegeven tijd voortgezet.		
	DB min - standaardinstelling: 90% Instelling voor "Dead Band Minimum" in procenten		
	DB max - standaardinstelling: 120% Instelling voor "Dead Band Maximum" in procenten		

Versie

Weergave van het versienummer en serienummer van in de inverter ingebouwde printplaten (bijvoorbeeld voor servicedoeleinden)

Weergavebereik	Display / Display Software / Checksum SW / Datageheugen /
	Datageheugen #1 / Vermogensmodule / Vermogensmodule
	SW / EMV-filter / Power Stage #3 / Power Stage #4

Toetsenblokkering in- en uitschakelen

Algemeen

De inverter is met een toetsenblokkeerfunctie uitgerust. Bij geactiveerde 'Setup Lock' functie kan het Setup-menu niet worden opgeroepen, bijvoorbeeld als beveiliging tegen onbedoeld verstellen van de setup-gegevens. Voor het activeren / deactiveren van de toetsenblokkeerfunctie moet de code 12321 worden ingegeven.

Toetsenblokkering in- en uitschakelen





| **CODE** | Tjoegangspoider



Het menuniveau wordt weergegeven.

De niet-voorgeprogrammeerde toets
 'Menu / Esc'
 5 x indrukken

In het menu 'CODE' wordt 'Toegangscode' weergegeven, de eerste positie knippert.

- **3** Toegangscode 12321 invoeren: Met de toets 'op' of 'neer' een waarde selecteren voor de eerste positie van de code
- Toets 'Enter' indrukken

De tweede positie knippert.

5 Handeling 3 en 4 voor de tweede, derde, vierde en vijfde positie van de code herhalen, tot ...

de ingestelde code knippert.

✓ 6 Toets 'Enter' indrukken

WERGR Set-upmenu blokkeren			
OFF			
+	-	ŧ	له

In het menu 'LOCK' ('VERGR') wordt 'Toetsblokkering' weergegeven.

+ - 7 M.b.v. de toetsen 'op' of 'neer' de toetsblokkering in- of uitschakelen:

ON (AAN) = toetsblokkering is ingeschakeld (de menuoptie SETUP kan niet worden opgeroepen)

OFF (UIT) = toetsblokkering is uitgeschakeld (de menuoptie SETUP kan worden opgeroepen)

Toets 'Enter' indrukken

USB-stick als datalogger en voor het actualiseren van de invertersoftware

USB-stick als datalogger being bei

De op de USB-stick opgeslagen logging-data kunnen te allen tijde

- via het meegelogde FLD-bestand in de software Fronius Solar.access worden geïmporteerd,
- via het meegelogde CSV-bestand direct in de programma's van andere aanbieders (bijvoorbeeld Microsoft® Excel) worden bekeken.

Oudere versies (tot Excel 2007) hebben een regelbeperking van 65536 tekens.

Meer informatie over "Data op de USB-stick", "Datahoeveelheid en opslagcapaciteit" en "Buffergeheugen" vindt u onder:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172NL

Fronius Symo 10 - 20 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175NL

Passende USB-
sticksDoor het grote aantal op de markt zijnde USB-sticks kan niet worden gegarandeerd dat ie-
dere USB-stick door de inverter wordt herkend.

Fronius adviseert uitsluitend gecertificeerde USB-sticks te gebruiken, die geschikt zijn voor industrieel gebruik (let op het USB-IF logo!).

De inverter ondersteunt USB-sticks met de volgende bestandssystemen:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius raadt aan de gebruikte USB-sticks alleen te gebruiken voor het registreren van logging-data of voor het actualiseren van de inverter-software. De USB-sticks mogen geen andere data bevatten. USB-symbool op het inverter-display, bijvoorbeeld in de afleesmodus 'NU':



Herkent de inverter een USB-stick, dan wordt rechtsboven op het display het USB-symbool weergegeven.

Bij het aanbrengen van de USB-stick erop letten of het USB-symbool wordt weergegeven (kan ook knipperen).

OPMERKING! Bij toepassingen in de buitenlucht moet erop worden gelet dat de werking van conventionele USB-sticks vaak slechts binnen een beperkt temperatuurgebied is gewaarborgd. Bij toepassingen in de buitenlucht ervoor zorgen dat de USB-stick bijvoorbeeld ook bij lage temperaturen werkt.

Met behulp van de USB-stick kunnen ook eindgebruikers via het Setup-menu de software van de inverter bijwerken: het updatebestand wordt van te voren op de USBstick opgeslagen en vanaf de USB-stick naar de inverter gekopieerd.

USB-stick verwijderen

USB-stick voor

het bijwerken van

de inverter-soft-

ware

Opmerking m.b.t. de veiligheid voor het verwijderen van een USB-stick:



BELANGRIJK! Om het verlies van data te voorkomen, mag een aangesloten USBstick alleen onder de volgende voorwaarden worden verwijderd:

- alleen via de menuoptie SETUP, menurecord 'USB / Hardw. veilig verw.'
- wanneer de LED 'Data-overdracht' niet meer knippert of brandt.

Het Basic-menu

Het Basic-menu openen







▲ ① Op de toets 'Menu' drukken

Het menuniveau wordt weergegeven.

De niet-voorgeprogrammeerde toets
 'Menu / Esc'
 5 x indrukken

In het menu 'CODE' wordt 'Access Code' (Toegangscode) weergegeven, de eerste positie knippert.

+ - 3 Code 22742 invoeren: Met de toets 'op' of 'neer' een waarde selecteren voor de eerste positie van de code

Op de toets 'Enter' drukken

De tweede positie knippert.

5 Handeling 3 en 4 voor de tweede, derde, vierde en vijfde positie van de code herhalen, tot ...

de ingestelde code knippert.

✓ 6 Op de toets 'Enter' drukken

Het Basic-menu wordt weergegeven.

- + 7 Met behulp van de toetsen 'op' of 'neer' de gewenste record selecteren
- Geselecteerde record door het indrukken van de toets 'Enter' bewerken
- ▲ 9 Druk op de toets 'Esc' om het Basic-menu te verlaten

De Basic-menure-	In het Dasie menu worden de volgende voor de instelletie en werking van de inverter he
cords	In het Basic-menu worden de volgende voor de installatie en werking van de inverter be-
corus	langrijke parameters ingesteld:

MPP-tracker 1 / MPP-tracker 2

- MPP-tracker 2: ON / OFF (AAN / UIT) (alleen bij MultiMPP-tracker-apparaten)
- DC-bedrijfsmodus: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP AUTOM. / HERSTELLEN / MPP-GEBRUIKER)
 - MPP AUTO: normale bedrijfstoestand de inverter zoekt automatisch het optimale werkpunt
 - FIX: voor het invoeren van een vaste DC-spanning waarmee de inverter werkt
 - MPP USER: voor het invoeren van de laagste MP-spanning waarvandaan de inverter zijn optimale werkpunt zoekt
- Dynamic Peak Manager: ON / OFF (AAN / UIT)
- Herstelspanning: voor invoeren van herstelspanning (Fronius Symo: 150 800 V, Fronius Eco: 150 800 V)
- MPPT-startspanning: voor het invoeren van de startspanning (Fronius Symo: 150 800 V, Fronius Eco: 150 800 V)

USB-logboek

Activeren of deactiveren van de functie, alle foutberichten op een USB-stick opslaan AUTO / OFF / ON (AUTOM. / UIT / AAN)

Signaalingang

- Werkwijze: Ext Sig. / S0-Meter / OFF alleen bij geselecteerde werkwijze Ext Sig.:
 - Type activering: Warning (waarschuwing wordt op display weergegeven) / Ext. Stop (inverter wordt uitgeschakeld)
 - Type aansluiting: N/C (normal closed, rustcontact) / N/O (normal open, werkcontact)

SMS / Relais

- Gebeurtenisvertraging
 - voor het invoeren van de tijdsvertraging waarmee een SMS verstuurd wordt of het relais moet schakelen 900 - 86.400 seconden
 - 900 86.400 seconden
- Gebeurtenissenteller:
 - voor invoeren van aantal gebeurtenissen die tot signalering leiden: 10 - 255

Isolatie-instelling

- Isolatiewaarschuwing: ON / OFF (AAN / UIT)
- Drempelwaarde waarschuwing: voor het invoeren van een drempelwaarde die een waarschuwing tot gevolg heeft

TOTAL Reset (VOLLEDIGE reset)

stelt in de menuoptie LOG de max. en de min. spanningswaarden evenals het max. geleverde vermogen naar nul terug.

Het terugstellen van de waarden kan niet ongedaan worden gemaakt.

Om de waarden op nul terug te stellen, toets 'Enter' indrukken. "BEVESTIGEN" wordt weergegeven. Toets 'Enter' opnieuw indrukken. De waarden worden teruggesteld, het menu wordt weergegeven

Instellingen bij in-
gebouwde optieAls de optie: DC OVP Typ 2 (overspanningsbeveiliging) in de inverter ingebouwd is, moe-
ten de volgende menupunten standaard ingesteld worden:"DC OVP Type 2"

Signaalingang: Ext Sig. Type activering: Warning Type aansluiting: N/C

Statusdiagnose en storingen opheffen

Weergav statusme	ve van eldingen	De inverter beschikt o zelfstandig herkent ei en de fotovoltaïsche gespoord. Indien de systeem-ze statusmelding op het BELANGRIJK! Korts gelgedrag van de inv fout aanwezig.	over een systeem-zelfdiagnose die n op het display weergeeft. Hierdoo installatie alsmede installatie- en b elfdiagnose een concrete fout heeft display weergegeven. stondig aangegeven statusmelding erter. Werkt de inverter vervolgens	een groot aantal mogelijke fouten r kunnen defecten van de inverter edieningsfouten snel worden op- gevonden, wordt de bijbehorende en kunnen gevolg zijn van het re- storingsvrij verder, dan is geen	
Volledig uitvallen Blijft het display lang van het display - AC-spanning og de AC-spanning 5%) bedragen.		Blijft het display lang - AC-spanning op de AC-spanning 5%) bedragen.	ere tijd na zonsopgang donker: aansluitingen van inverter controleren: moet 220/230 V (+ 10% / - 5%) respectievelijk 380/400 V (+ 10% / -		
Statusaflezingen - Klasse 1		Statusaflezingen van bare stroomnet veroo Voorbeeld: De netfre geen energie aan he De inverter reageert gedurende de voorge geen storing meer va weer voort. Afhankelijk van de la overeenkomstig de n AC-storing het uitgan	klasse 1 treden meestal slechts tijd orzaakt. quentie is te hoog en de inverter m t net leveren. Er is geen storing in l vervolgens met een scheiding van eschreven bewakingsperiode gecon astgesteld, dan zet de inverter de le ndspecifieke setup is de softstart-fu ationale richtlijn wordt na een uitsc agsvermogen van de inverter perma	delijk op en worden door het open- ag op basis van een standaard het apparaat opgetreden. het net. Vervolgens wordt het net htroleerd. Wordt na deze periode evering van energie aan het net unctie GPIS geactiveerd: hakeling naar aanleiding van een anent verhoogd.	
Code	Beschrij	ving	Gedrag	Verhelpen	
102	AC spanning te hoog				
103	AC-spanning te laag		Zodra de netcondities na uit	Netaansluitingen controleron:	
105	AC-frequentie te hoog		voerige controle het toelaatba-	indien de statusaflezing conti-	

106	AC-frequentie te laag	re gebied weer hebben bereikt,	nu wordt weergegeven, neem
107	AC-net niet aanwezig	begint de inverter opnieuw met	dan contact op met uw installa-
108 Eilandfunctie herkend		- de levening aan net net.	liemonieu
112	Fout RCMU		

Statusaflezingen -
Klasse 3De klasse 3 omvat statusaflezingen die tijdens levering aan het net kunnen optreden, maar
in principe niet tot een duurzame onderbreking van levering aan het net leiden.

Na de automatische scheiding van het net en de voorgeschreven netbewaking probeert de inverter de levering aan het net weer te starten.

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen	
301	Te hoge stroom (AC)	Kortstondige onderbreking van		
302	Te hoge stroom (DC)	de levering aan het net. De inverter begint opnieuw met de opstartfase.	*)	
303	Te hoge temperatuur in DC-module	Kortstondige onderbreking van	Koelluchtgleuf en koelli- chaam uitblazen; **)	
304	Te hoge temperatuur in AC-module	de levering aan het stroomnet. De inverter begint opnieuw met de opstartfase.		
305	Geen stroomvoeding ondanks geslo- ten relais	Kortstondige onderbreking van de levering aan het stroomnet. De inverter begint opnieuw met de opstartfase.	**)	
306	Er is te weinig PV-vermogen voor le- vering aan het net beschikbaar	Kortstondige onderbreking van	op voldoende zoninstra- ling wachten; **)	
307	DC low (DC laag) DC-ingangsspanning te laag voor levering aan het net	De inverter begint opnieuw met de opstartfase.		
BELANGRIJK! Op grond van een zwakke zoninstratusaflezingen 306 (Power low) en 307 (DC low). Aa		aling verschijnen elke ochtend en a an deze statusaflezingen ligt geen	vond logischerwijs de sta- fout ten grondslag.	
308	Spanning tussencircuit te hoog			
309	DC-ingangsspanning MPPT 1 te hoog	Kortstondige onderbreking van de levering aan het net	**)	
311	DC-strings omgepoold	de opstartfase.		
313	DC-ingangsspanning MPPT2 te hoog			
314	Time-out kalibrering van stroomsen- sor			
315	Fout in AC-stroomsensor			
316	InterruptCheck fail (Fout in interrupt- controle)	Kortstondige onderbreking van de levering aan het stroomnet.	*)	
325	Te hoge temperatuur in aansluitge- deelte	de opstartfase.		
326	Fout in ventilator 1			
327	Fout in ventilator 2			

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur waarschuwen

**) Storing wordt automatisch opgeheven; Treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, neem dan contact op met uw installatiemonteur

Statusaflezingen -	Statusaflezingen van klasse 4 vereisen voor een deel ingrijpen door een door Fronius ge-
Klasse 4	schoolde servicemonteur.

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen
401	Communicatie met vermogensmodule niet mogelijk		
406	Temperatuursensor AC-module defect (L1)	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het	*)
407	Temperatuursensor AC-module defect (L2)	nieuw inschakelen	
408	Te hoge DC in voedingsnet gemeten	_	

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen	
412	Het fix-spanningsbedrijf is in plaats van het MPP-spanningsbedrijf geactiveerd en fix-spanning is op een te lage of te hoge waarde ingesteld.	-	**)	
415	Veiligheidsuitschakeling door optionele kaart of RECERBO is geactiveerd	De inverter levert geen stroom aan het net.	*)	
416	Communicatie tussen vermogensmodu- le en besturingseenheid niet mogelijk.	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het net na het automatisch op- nieuw inschakelen	*)	
417	ID-probleem van hardware			
419	Uniqe-ID conflict			
420	Communicatie met Hybridmanager niet mogelijk	Zo mogelijk herstelt de in-	Eirmwara invertor bij	
421	Storing HID-bereik	net na het automatisch op-	werken: *)	
425	Communicatie met vermogensmodule is niet mogelijk	nieuw inschakelen	, ,	
426 - 428	Mogelijke storing in hardware			
431	Softwareprobleem	De inverter levert geen stroom aan het net.	AC resetten (automati- sche zekering uit- en in- schakelen); firmware van inverter bijwerken; *)	
436	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compa- tibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het net na het automatisch op- niguwingsbakelop	Firmware inverter bij- werken; *)	
437	Probleem met vermogensmodule			
438	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compa- tibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het net na het automatisch op- nieuw inschakelen	Firmware inverter bij- werken; *)	
443	Tussenkringspanning te laag of niet symmetrisch	De inverter levert geen stroom aan het net.	*)	
445	 Compatibiliteitsfout (bijvoorbeeld na het vervangen van een printplaat) Ongeldige configuratie van vermo- gensmodule 	De inverter levert geen stroom aan het net.	Firmware inverter bij- werken; *)	
447	Isolatiestoring			
448	Neutrale draad is niet aangesloten	stroom aan het net.	*)	
450	Guard kan niet worden gevonden			
451	Opslagstoring gedetecteerd			
452	Communicatie tussen de processoren			
453	Netspanning en vermogensmodule stemmen niet overeen	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het	*)	
454	Netfrequentie en vermogensmodule stemmen niet overeen	net na het automatisch op- nieuw inschakelen	,	
456	Anti-Islanding-functie wordt niet meer correct uitgevoerd			

Code	Beschrij	ving	Gedrag	Verhelpen	
457	Netrelais neutrale	zit vast of spanning tussen draad en aarde is te hoog	De inverter levert geen stroom aan het net.	Aarding controleren (spanning tussen neu- trale draad en aarde moet minder dan 30 V zijn), *)	
458	Er is tijde signaal e	ens het registreren van het meet- een storing opgetreden			
459	Storing b signaal v	ij het registreren van het meet- oor de isolatietest			
460	Referent le signaa de tolera	iespanningsbron voor de digita- Iprocessor (DSP) werkt buiten nties	De inverter levert geen stroom aan het net.	*)	
461	Storing in	n DSP-datageheugen			
462	Er is tijde voeding	ens het bewaken van de DC- een storing opgetreden			
463	Polariteit dingsste	AC omgekeerd, AC-verbin- kker verkeerd aangesloten			
474	RCMU-s	ensor defect			
475	Isolatiestoring (verbinding tussen solar- module en aarding) Voedingsspanning van stuurprogram- mavoeding te laag		De inverter levert geen stroom aan het net	**)	
476					
480, 481	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compa- tibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)		De inverter levert geen stroom aan het net.	Firmware inverter bij- werken, *)	
482	Setup werd na eerste ingebruikneming afgebroken		De inverter levert geen stroom aan het net.	Setup na resetten van AC (automatische zeke- ring uit- en inschakelen) opnieuw opstarten	
483	Spanning ten geldi	g U _{DCfix} bij MPP2-string ligt bui- ge bereik	De inverter levert geen stroom aan het net.	MPP-instellingen con- troleren; *)	
485	CAN-ver	zendbuffer is vol	De inverter levert geen stroom aan het net.	AC resetten (automati- sche zekering uit- en in- schakelen); *)	
		 *) Indien de statusaflezing conti houdsmonteur waarschuwen **) Treedt de statusaflezing ster teur 	inu wordt weergegeven: door F eds weer op, neem dan contac	ronius geschoolde onder- t op met uw installatiemon-	
Statusaflezingen - Klasse 5Statusaflezingen van klasse 5 v maar kunnen beperkingen bij d gegeven tot deze met een druk inverter echter normaal).		Statusaflezingen van klasse 5 v maar kunnen beperkingen bij de gegeven tot deze met een druk inverter echter normaal).	erhinderen over het algemeen i e levering tot gevolg hebben. De op de toets wordt bevestigd (c	niet de levering aan het net, e statusaflezing wordt weer- op de achtergrond werkt de	

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen
502	lsolatiestoring bij de solarmo- dules	Waarschuwing wordt op display weergegeven	**)
509	Geen levering aan het net de afgelopen 24 uren	Waarschuwing wordt op display weergegeven	Statusmelding verwijderen; controleer of aan alle voorwaarden voor een storingsvrije levering aan het stroomnet is voldaan (bijv. of de solarmodules niet met sneeuw zijn bedekt); **)
515	Communicatie met filter niet mogelijk	Waarschuwing op dis- play	*)
516	Communicatie met de opsla- gunit niet mogelijk	Waarschuwing van de opslagunit	*)
517	Vermogensderating in verband met een te hoge temperatuur	Bij optredende vermo- gensderating wordt op het display een waar- schuwing weergegeven	ook koelluchtgleuf en koellichaam uit- blazen; Storing wordt automatisch verholpen; **)
518	Interne DSP-storing	Waarschuwing op dis- play	*)
519	Communicatie met de opsla- gunit niet mogelijk	Waarschuwing van de opslagunit	*)
520	Geen levering aan het net de afgelopen 24 uren door MPPT1	Waarschuwing wordt op display weergegeven	Statusmelding verwijderen; controleer of aan alle voorwaarden voor een storingsvrije levering aan het stroomnet is voldaan (bijv. of de solarmodules niet met sneeuw zijn bedekt); *)
522	DC low String 1 (DC laag reeks 1)	Waarschuwing op dis- play	*)
523	DC low String 2 (DC laag reeks 2)	-	
558, 559	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compatibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)	Waarschuwing op dis- play	Firmware inverter bijwerken; *)
560	Vermogensderating in verband met een te hoge frequentie	Wordt bij verhoogde net- frequentie weergege- ven. Het vermogen wordt verminderd.	Zodra de netfrequentie weer in het toelaatbare bereik is en de inverter weer normaal werkt, wordt de fout au- tomatisch verholpen; **)
564	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compatibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)	Waarschuwing op dis- play	Firmware inverter bijwerken; *)
566	Arc Detector uitgeschakeld (bijv. bij externe vlamboogbe- waking)	De statusaflezing wordt elke dag weergegeven tot de Arc Detector weer geactiveerd wordt.	Geen storing! Statusaflezing door indrukken van de toets 'Enter' bevestigen
572	Vermogensbeperking door vermogensmodule	Vermogen wordt door vermogensmodule be- perkt	*)
573	Waarschuwing voor te lage temperatuur	Waarschuwing op dis- play	*)

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur waarschuwen

**) Treedt de statusaflezing steeds weer op, neem dan contact op met uw installatiemonteur

Statusaflezingen -
Klasse 6Statusaflezingen van klasse 6 vereisen voor een deel ingrijpen door een door Fronius ge-
schoolde servicemonteur.

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen	
601	CAN-bus is vol	De inverter levert geen stroom aan het net.	Firmware inverter bij- werken; *)	
603	Temperatuursensor AC-module defect (L3)	Zo mogelijk herstelt de in- verter de levering aan het	*)	
604	Temperatuursensor DC-module defect	net na het automatisch op- nieuw inschakelen	,	
607	RCMU-fout	De inverter levert geen stroom aan het net.	Statusmelding door in- drukken van toets 'Enter' terugstellen. De inverter levert weer aan het net. Als de statusmelding op- nieuw verschijnt, moet de gehele betreffende PV-installatie op schade worden gecontroleerd; **)	
608	Incompatibele functies (één of meer printplaten in de inverter zijn niet compa- tibel met elkaar, bijv. na het vervangen van een printplaat)	De inverter levert geen stroom aan het net.	Firmware inverter bij- werken; *)	

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur waarschuwen

**) Storing wordt automatisch opgeheven; Treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, neem dan contact op met uw installatiemonteur

Statusaflezingen -
klasse 7Statusaflezingen van klasse 7 betreffen de regeling, de configuratie en de dataregistratie
van de inverter en kunnen de levering aan het net direct of indirect beïnvloeden.

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen
701 - 716	Geeft informatie over de status van de interne processor	Waarschuwing op display	*)
721	EEPROM werd opnieuw geïni- tialiseerd	Waarschuwing op display	Statusaflezing bevestigen; *)
722 - 730	Geeft informatie over de status van de interne processor	Waarschuwing op display	*)
731	Initialisatiefout - USB-stick wordt niet ondersteund	Weerschuwing on display	USB-stick controleren of vervan- gen
732	Initialisatiefout - te hoge stroom op USB-stick	waarschuwing op display	Bestandssysteem van USB-stick controleren; *)
733	Geen USB-stick aangesloten	Waarschuwing op display	USB-stick aansluiten of controle- ren; *)

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen
734	Updatebestand wordt niet her- kend of is niet aanwezig	Waarschuwing op display	Update-bestand controleren (bij- voorbeeld op correcte bestands- benaming) *)
735	Niet bij het apparaat passende updatebestanden, te oude up- datebestanden	Waarschuwing op display, update-procedure wordt af- gebroken	Update-bestand controleren, zo nodig het voor het apparaat geschikt update-bestand ophalen (bijvoorbeeld op http://www.fronius.com); *)
736	Schrijf- of leesfout opgetreden	Waarschuwing op display	USB-stick en de daarop bevin- dende bestanden controleren of de USB-stick vervangen USB-stick alleen verwijderen wanneer de LED 'Dataover- dracht' niet meer knippert of brandt.; *)
737	Bestand kan niet worden geo- pend	Waarschuwing op display	USB-stick verwijderen en weer aansluiten, zo nodig USB-stick controleren of vervangen
738	Opslaan van logbestand niet mogelijk (bijv.: USB-stick is te- gen schrijven beveiligd of is vol)	Waarschuwing op display	Opslagplaats creëren, schrijfbe- veiliging verwijderen, zo nodig USB-stick controleren of vervan- gen; *)
740	Initialisatiefout - Storing in be- standssysteem van de USB- stick	Waarschuwing op display	USB-stick controleren; op pc op- nieuw formatteren op FAT12, FAT16 of FAT32
741	Fout bij het registreren van de logging-data	Waarschuwing op display	USB-stick verwijderen en weer aansluiten, zo nodig USB-stick controleren of vervangen
743	Fout tijdens het updaten opge- treden	Waarschuwing op display	Updateprocedure herhalen, USB- stick controleren; *)
745	Updatebestand bevat fouten	Waarschuwing op display, update-procedure wordt af- gebroken	Update-bestand opnieuw down- loaden; USB-stick controleren of vervangen; *)
746	Fout tijdens het updaten opge- treden	Waarschuwing op display, update-procedure wordt af- gebroken	Update na een wachttijd van ca. 2 minuten opnieuw starten; *)
751	Tijd niet meer ingesteld	_	Tiid en datum on de inverter on-
752	Communicatiefout Real Time Clock-module	Waarschuwing op display	nieuw instellen; *)
753	Interne fout: Real Time Clock- module in de noodmodus	Geen exacte tijd, verlies tijdsinstelling mogelijk (leve- ring aan stroomnet normaal)	Tijd en datum op de inverter op- nieuw instellen
754 - 755	Geeft informatie over de status van de interne processor	Waarschuwing op display	*)
757	Hardwarefout in de Real Time Clock-module	Waarschuwing op display, de inverter levert geen stroom aan het stroomnet	*)
758	Interne fout: Real Time Clock- module in de noodmodus	Geen exacte tijd, verlies tijdsinstelling mogelijk (leve- ring aan stroomnet normaal)	Tijd en datum op de inverter op- nieuw instellen
760	Interne hardwarefout	Storing op display	*)

Code	Beschrijving	Gedrag	Verhelpen
761 - 765	Geeft informatie over de status van de interne processor	Waarschuwing op display	
766	Vermogensbegrenzing noodsi- tuatie werd geactiveerd (max. 750 W)	Storing op display	*)
767	Geeft informatie over de status van de interne processor		*)
768	Vermogensbegrenzing in de hardware-modules verschil- lend	Waarschuwing op display	
772	Opslagunit niet beschikbaar		
773	Software-update groep 0 (on- geldige landspecifieke setup)		
775	PMC-vermogensmodule niet beschikbaar	Waarschuwing op display	Toets 'Enter' indrukken om de
776	Ongeldig type apparaat		storing te bevestigen,)
781 - 794	Geeft informatie over de status van de interne processor	Waarschuwing op display	*)

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onder-houdsmonteur waarschuwen

Statusaflezingen -	1000 - 1299- Geef	t informatie over de programmastatus van de interne processor	
Nid33e 10 - 12	Beschrijving	Is bij een onberispelijke werking van de inverter niet denkbaar en verschijnt alleen in de Setup parameter "Status LT". Bij een werkelijke storing ondersteunt deze statusaflezing de Fronius TechSupport bij de storingsanalyse.	
Klantenservice	BELANGRIJK! Ne schoolde servicem - een storing va - een storing op	em contact op met uw Fronius leverancier of een door Fronius ge- onteur, wanneer ak of permanent optreedt treedt die niet in de tabellen is vermeld	
Bedrijf in omge- vingen met een	Bij werking van de zo nodig de koellici	inverter in omgevingen met sterke stofontwikkeling: hamen en ventilatoren aan de achterzijde van de vermogensmodule	

keling

sterke stofontwik- met schone perslucht uitblazen.

Technische gegevens

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC		
Min. ingangsspanning		150 V DC	
Max. ingangsstroom		16,0 A	
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I_{SC} _{PV})		24,0 A	
Max. retourstroom ⁴⁾		32 A (RMS) ⁵⁾	
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	3.000 W	3.700 W	4.500 W
Max. uitgangsvermogen	3.000 W	3.700 W	4.500 W
Nominale netspanning	3~N	NPE 220/230 V / 380/4	00 V
Min. netspanning		150 V / 260 V	
Max. netspanning		280 V / 485 V	
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. uitgangsstroom		9 A	
Nominale frequentie	50 / 60 Hz ¹⁾		
Vervormingsfactor		< 3%	
Vermogensfactor cos phi	0,7 - 1 ind./cap. ²⁾		
Inschakelstroominpuls ⁶⁾ en duur	38 A / 2 ms		
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds- duur		21,4 A / 1 ms	
Algemene gegevens			
Maximaal rendement		98%	
Europ. rendement	96,2%	96,7%	97%
Eigen verbruik 's nachts		< 0,7 W en < 3 VA	
Koeling	Gere	gelde geforceerde ven	tilatie
Beschermingsklasse		IP 65	
Afmetingen h x b x d		645 x 431 x 204 mm	
Gewicht		16 kg.	
Toelaatbare omgevingstemperatuur		-25 °C - +60 °C	
Toelaatbare luchtvochtigheid		0 - 100%	
EMV-emissieklasse	В		
Overspanningscategorie DC / AC	2/3		
Vervuilingsklasse	2		
Geluidsemissie	58,3 dB(A) ref. 1pW		
Veiligheidsvoorzieningen			
DC-isolatiemeting		Geïntegreerd	
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntve	rschuiving, vermogens	begrenzing
DC-scheidingsschakelaar		Geïntegreerd	
RCMU	Geïntegreerd		

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC		
Min. ingangsspanning	150 V DC		
Max. ingangsstroom	2 x 16,0 A		
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I_{SC} _{PV})	2 x 24,0 A		
Max. retourstroom ⁴⁾	48 A (RMS) ⁵⁾		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	3.000 W	3.700 W	4.500 W
Max. uitgangsvermogen	3.000 W	3.700 W	4.500 W
Nominale netspanning	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V		
Min. netspanning	150 V / 260 V		
Max. netspanning	280 V / 485 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. uitgangsstroom	13,5 A		
Nominale frequentie	50 / 60 Hz ¹⁾		
Vervormingsfactor	< 3%		
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾		
Inschakelstroominpuls ⁶⁾ en duur	38 A / 2 ms		
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds- duur	24 A / 6,6 ms		
Algemene gegevens			
Maximaal rendement	98%		
Europ. rendement	96,5%	96,9%	97,2%
Eigen verbruik 's nachts		< 0,7 W en < 3 VA	
Koeling	Geregelde geforceerde ventilatie		
Beschermingsklasse	IP 65		
Afmetingen h x b x d	645 x 431 x 204 mm		
Gewicht	19,9 kg.		
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C		
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%		
EMV-emissieklasse	В		
Overspanningscategorie DC / AC	2/3		
Vervuilingsklasse	2		
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1pW		
Veiligheidsvoorzieningen			
DC-isolatiemeting	Geïntegreerd		
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing		
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd		
RCMU	Geïntegreerd		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Ingangsgegevens	I		
MPP-spanningsbereik	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC		
Min. ingangsspanning	150 V DC		
Max. ingangsstroom	2 x 16,0 A		
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I_{SC} _{PV})	2 x 24,0 A		
Max. retourstroom ⁴⁾	48 A (RMS) ⁵⁾		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	5.000 W	6.000 W	7.000 W
Max. uitgangsvermogen	5.000 W	6.000 W	7.000 W
Nominale netspanning	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V		
Min. netspanning	150 V / 260 V		
Max. netspanning	280 V / 485 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A
Max. uitgangsstroom	13,5 A		
Nominale frequentie	50 / 60 Hz ¹⁾		
Vervormingsfactor	< 3%		
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾		
Inschakelstroominpuls ⁶⁾ en duur	38 A / 2 ms		
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds- duur	24 A / 6,6 ms		
Algemene gegevens			
Maximaal rendement	98%		
Europ. rendement	97,3%	97,5%	97,6%
Eigen verbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA		
Koeling	Geregelde geforceerde ventilatie		
Beschermingsklasse	IP 65		
Afmetingen h x b x d	645 x 431 x 204 mm		
Gewicht	19,9 kg.	19,9 kg.	21,9 kg.
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C		
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%		
EMV-emissieklasse	В		
Overspanningscategorie DC / AC	2 / 3		
Vervuilingsklasse	2		
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1pW		
Veiligheidsvoorzieningen	•		
DC-isolatiemeting	Geïntegreerd		
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing		
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd		
RCMU	Geïntegreerd		

Fronius Symo	8.2-3-M			
Ingangsgegevens				
MPP-spanningsbereik (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC			
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC			
Min. ingangsspanning	150 V DC			
Max. ingangsstroom (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A			
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I _{SC PV})	2 x 24,0 A			
Max. retourstroom ⁴⁾	48 A (RMS) ⁵⁾			
Uitgangsgegevens				
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	8.200 W			
Max. uitgangsvermogen	8.200 W			
Nominale netspanning	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V			
Min. netspanning	150 V / 260 V			
Max. netspanning	280 V / 485 V			
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A			
Max. uitgangsstroom	13,5 A			
Nominale frequentie	50 / 60 Hz ¹⁾			
Vervormingsfactor	< 3%			
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾			
Inschakelstroominpuls ⁶⁾ en duur	38 A / 2 ms			
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	24 A / 6,6 ms			
Algemene gegevens				
Maximaal rendement	98%			
Europ. rendement	97,7%			
Eigen verbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA			
Koeling	Geregelde geforceerde ventilatie			
Beschermingsklasse	IP 65			
Afmetingen h x b x d	645 x 431 x 204 mm			
Gewicht	21,9 kg.			
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C			
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%			
EMV-emissieklasse	В			
Overspanningscategorie DC / AC	2/3			
Vervuilingsklasse	2			
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1pW			
Veiligheidsvoorzieningen				
DC-isolatiemeting	Geïntegreerd			
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing			
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd			
RCMU	Geïntegreerd			

Fronius Symo	10.0-3-M	12.5-3-M			
Ingangsgegevens					
MPP-spanningsbereik	270 - 800 V DC 320 - 800 V DC				
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC				
Min. ingangsspanning	200 V DC				
Max. ingangsstroom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A voor spanningen < 420 V) 43,5 A				
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	40,5 / 24,8 A				
Max. retourstroom ⁴⁾	40,5 / 24,8 A (RMS) ⁵⁾				
Uitgangsgegevens					
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	10.000 W	12.500 W			
Max. uitgangsvermogen	10.000 W	12.500 W			
Nominale netspanning	3 ~ NPE 220/23	0 V / 380/400 V			
Min. netspanning	150 V / 260 V				
Max. netspanning	280 V / 485 V				
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	15,2 / 14,5 A	18,9 / 18,1 A			
Max. uitgangsstroom	20 A				
Nominale frequentie	50 / 60 Hz ¹⁾				
Vervormingsfactor	< 1,75%	< 2%			
Vermogensfactor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾				
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	64 A / 2,34 ms				
Algemene gegevens	1				
Maximaal rendement	97,8%				
Europ. rendement U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	95,4% / 97,3% / 96,6%	95,7% / 97,5% / 96,9%			
Eigen verbruik 's nachts	0,7 W er	117 VA			
Koeling	Geregelde gefor	ceerde ventilatie			
Beschermingsklasse	IP 66				
Afmetingen h x b x d	725 x 510 x 225 mm				
Gewicht	34,8 kg.				
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C				
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%				
EMV-emissieklasse	B				
Overspanningscategorie DC / AC	2/3				
Vervuilingsklasse	2				
Geluidsemissie	65 dB(A) (ref. 1pW)				
Veiligheidsvoorzieningen					
DC-isolatiemeting	Geïntegreerd				
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing				
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd				
RCMU	Geïntegreerd				
Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M		
---	---	-------------------------------	--------------------------		
Ingangsgegevens		•			
MPP-spanningsbereik	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC		
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)		1.000 V DC			
Min. ingangsspanning		200 V DC			
Max. ingangsstroom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)		33,0 / 27,0 A 51,0 A			
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I_{SC} _{PV}) (MPP1 / MPP2)		49,5 / 40,5 A			
Max. retourstroom ⁴⁾		49,5 / 40,5 A			
Uitgangsgegevens					
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	ninaal uitgangsvermogen (P _{nom}) 15.000 W 17.500 W				
Max. uitgangsvermogen	15.000 W 17.500 W 20.000 W				
Nominale netspanning	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	00 V		
Min. netspanning		150 V / 260 V			
Max. netspanning		280 V / 485 V			
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A		
Max. uitgangsstroom		32 A			
Nominale frequentie		50 / 60 Hz ¹⁾			
Vervormingsfactor	< 1,5%	< 1,5%	< 1,25%		
Vermogensfactor cos phi		0 - 1 ind./cap. ²⁾			
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds- duur	64 A / 2,34 ms				
Algemene gegevens					
Maximaal rendement		98%			
Europ. rendement U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,2% / 97,6% / 97,1%	96,4% / 97,7% / 97,2%	96,5% / 97,8% / 97,3%		
Eigen verbruik 's nachts		0,7 W en 117 VA			
Koeling	Geregelde geforceerde ventilatie				
Beschermingsklasse		IP 66			
Afmetingen h x b x d	725 x 510 x 225 mm				
Gewicht	43,4 kg / 43,2 kg				
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C				
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%				
EMV-emissieklasse	В				
Overspanningscategorie DC / AC	2/3				
Vervuilingsklasse	2				
Geluidsemissie	65 dB(A) (ref. 1pW)				
Veiligheidsvoorzieningen					
DC-isolatiemeting		Geïntegreerd			
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing				
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd				
RCMU	Geïntegreerd				

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S		
Ingangsgegevens				
MPP-spanningsbereik	580 - 850 V DC 580 - 850 V DC			
Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1.000 V DC			
Min. ingangsspanning	580 V DC			
Max. ingangsstroom	44,2 A	47,7 A		
Max. kortsluitstroom van solarmodule (I _{SC PV})	71,	71,6 A		
Max. retourstroom ⁴⁾	48 A (RMS) ⁵⁾			
Ingangsspanning bij start	650 V DC			
Uitgangsgegevens				
Nominaal uitgangsvermogen (P _{nom})	25.000 W	27.000 W		
Max. uitgangsvermogen	25.000 W	27.000 W		
Nominale netspanning	3 ~ NPE 220/23	0 V / 380/400 V		
Min. netspanning	150 V / 260 V			
Max. netspanning	275 V .	/ 477 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A		
Max. uitgangsstroom	38 A	41 A		
Nominale frequentie	50 / 60) Hz ¹⁾		
Vervormingsfactor	< 2%			
Vermogensfactor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾			
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	46 A / 1	56,7 ms		
Algemene gegevens				
Maximaal rendement	< 9	8%		
Europ. rendement U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	97,99% / 97,47% / 97,07%	97,98% / 97,59% / 97,19%		
Eigen verbruik 's nachts	0,61 W e	n 357 VA		
Koeling	Geregelde gefor	ceerde ventilatie		
Beschermingsklasse	IP 66			
Afmetingen h x b x d	725 x 510 x 225 mm			
Gewicht (light-versie)	35,69 kg (35,44 kg)			
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 °C - +60 °C			
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%			
EMV-emissieklasse	В			
Overspanningscategorie DC / AC	2/3			
Vervuilingsklasse	2			
Geluidsemissie	72,5 dB(A) (ref. 1 pW)			
Inschakelstroominpuls ⁶⁾ en duur	65,7 A / 448 μs			
Veiligheidsvoorzieningen				
Max. overstrroombeveiliging	80	A		
DC-isolatiemeting	Geïntegreerd			
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing			
DC-scheidingsschakelaar	Geïntegreerd			
DC-overspanningbeveiliging	Geïntegreerd			
RCMU	Geïntegreerd			

Fronius Symo	Inga	angsgegevens	Testapparaat 3 - 10 V	Testapparaat 10 - 20 kW		
Dummy	Nominale netspanning Tolerantie netspanning		1 ~ NF	1 ~ NPE 230 V +10% / -5% ¹⁾		
			+10%			
	Nom	ninale frequentie	50 - 6	50 - 60 Hz ¹⁾		
	Algemene gegevens					
	Bes	chermingsklasse	IP 65	IP 66		
	Afm	etingen h x b x d	645 x 431 x 204 mm	725 x 510 x 225 mm		
	Gew	vicht	11 kg	22 kg		
Verklaring van de voetnoten	 Vermelde waarden zijn standaard waarden; afhankelijk van de bestelling wordt de inverter speciaal op het betreffende land afgestemd. 					
	2)	 Afhankelijk van landspecifieke setup of apparaatspecifieke instellingen (ind. = inductief; cap. = capacitief) 				
	3)	B) PCC = aansluiting op het openbare net				
	4)	Max. stroom van inverter naar solarmodule bij storing in inverter				
	5)	veiliggesteld door de elektrische constructie van de inverter				
	6)	Piekstroom bij inschał	kelen van de inverter			
Aangehouden normen en richt- lijnen	CE-a Aan lijn w	CE-aanduiding Aan alle vereiste en geldende normen en richtlijnen ten aanzien van de geldende EL lijn wordt voldaan, zodat de apparatuur het CE-aanduiding draagt.				
	Schakeling ter voorkoming van eilandwerking De inverter beschikt over een goedgekeurde schakeling ter voorkoming van eilandwer- king.					
	Netuitval De standaard in de inverter geïntegreerde meet- en veiligheidsprocedures zorgen ervoor dat bij een netuitval (uitschakeling door het energiebedrijf of leidingschade) de levering aan het net onmiddellijk wordt onderbroken.					

Garantiebepalingen en verwijdering

Fronius-fabrieks- garantie	Gedetailleerde, landspecifieke garantievoorwaarden zijn beschikbaar op internet: www.fronius.com/solar/warranty		
	te krijgen, registreert u zich op: www.solarweb.com.		
Recycling	Als uw inverter een keer vervangen moeten worden, neemt Fronius het oude apparaat te- rug en zorgt voor een vakkundig recycling.		

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria E-Mail: pv-sales@fronius.com http://www.fronius.com Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368 E-Mail: pv-us@fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!